ēlo



BEDIENUNGSANLEITUNG Elo Touch Solutions

All-in-One-15,6-Zoll-Breitbild-Touchcomputer der E-Serie Rev., C

SW602269 Rev. A

Copyright © 2014 Elo Touch Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Genehmigung von Elo Touch Solutions, Inc. in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, einschließlich, jedoch ohne Beschränkung, elektronisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder anderweitig vervielfältigt, übertragen, in Abfragesystemen gespeichert oder in jegliche Sprachen oder Computersprachen übersetzt werden.

Haftungsausschluss

Änderungen der Informationen in diesem Dokument sind vorbehalten. Die Elo Touch Solutions, Inc. und ihre Tochterunternehmen (kurz "Elo" genannt) geben keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich des hier dargestellten Inhalts und schließen ausdrücklich alle auch indirekten Gewährleistungen hinsichtlich Markttauglichkeit sowie Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Elo behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und ihren Inhalt gelegentlich zu ändern, ohne dass Elo verpflichtet ist, jemanden von derartigen Überarbeitungen oder Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Anerkennung von Marken

AccuTouch, CarrollTouch, Elo, Elo (Logo), Elo Touch, Elo Touch Solutions, Elo TouchSystems, IntelliTouch, iTouch, SecureTouch, TouchTools und VuPoint sind Marken von Elo und ihren Tochterunternehmen. Windows ist eine Marke der Microsoft Corporation.

Inhalt

Kapitel 1:	Einrichtung	4
Ihren Touchco	omputer auspacken	4
Display ausric	hten	5
Touchscreen	kalibrieren	6
Erweiterte Kal	pelabdeckung zusätzlich für Ihr System	7
Zusätzliche M	ontageoption für Ihr System	8
Kapitel 2:	Bedienung	9
Elo Touch Sol	utions – Dienstprogramm zur Hardwareüberwachung der E-Serie	9
LED-Funktion	alität	10
Zugriff auf Ein	-/Ausgangsblende	11
Betriebssyster	m einrichten	12
Flash-Laufwei	k zur Wiederherstellung erstellen	16
Betriebssyster	m wiederherstellen	19
Kapitel 3:	Sicherheit und Wartung	23
Sicherheit		23
Pflege und Ha	Indhabung	24
Kapitel 4:	Technischer Support	26
Technische U	nterstützung	26
Kapitel 5:	INFORMATIONEN BEZÜGLICH BEHÖRDLICHER	
vorschri	FTEN	27
I. Informatio	nen zur elektrischen Sicherheit	27
II. Infor	mationen zu Emissionen und zur Störfestigkeit	27
III. Behö	rdliche Zertifizierungen	30
IV. China	a RoHS	31
Kapitel 6:	GARANTIEINFORMATIONEN	32

1

EINRICHTUNG

Dieses Kapitel erklärt, wie Sie Ihren Touchcomputer einrichten und testen.

Ihren Touchcomputer auspacken

Vergewissern Sie sich, dass folgende Gegenstände vorhanden und in gutem Zustand sind:



Display ausrichten

Das Display kann zwischen -17 und +75 Grad eingestellt werden, wie nachstehend abgebildet ist.



ACHTUNG: Während der Ausrichtung des Displays müssen Sie sein Basisteil festhalten, damit es nicht umkippt oder herunterfällt.

Touchscreen kalibrieren

Der Touchscreen wurde für eine fehlerfreie Reaktion auf Berührungen im Voraus kalibriert.

Sollte der Touchscreen aus unbestimmten Gründen neu kalibriert werden müssen, klicken Sie bitte erst die EloConfig-Verknüfung auf dem Systemdesktop (für Windows 7 und 8.1) an, dann "**Calibrate Touch Screens**" (Touchscreens kalibrieren).

Das Kalibrierungsprogramm startet jetzt. Es blendet sich das nachstehend abgebildete Fenster ein. Kalibrieren Sie den Touchscreen, indem Sie den Anweisungen folgen.



Erweiterte Kabelabdeckung für Ihr System

Im Zubehörkarton für die E-Serie Rev. C befindet sich zusätzlich eine erweiterte Kabelabdeckung. Möglicherweise müssen Sie die ursprüngliche Kabelabdeckung durch die erweiterte Kabelabdeckung ersetzen, wenn viele E/A-Anschlüsse verbunden sind.

Zusätzliche Montageoption für Ihr System

1) Montage an der Wand



2) Zweite Monitormontage am System (jeder Monitor unter 2,5 kg mit 75-mm-



VESA-Halterung)

KAPITEL



BEDIENUNG

Dieses Kapitel beschreibt die Handhabung des Diagnosewerkzeugs von Elo Touch Solutions, der Betriebsanzeige (LED) und der Ein-/Ausgangsblende.

Elo Touch Solutions – Dienstprogramm zur Hardwareüberwachung der E-Serie

– – X 80 Elo Touch Solutions – E-Series RevC Hardware Monitor v0.9.4 System Hardware Monitor Setting Alarm About BIOS Information Drive Information C: • BIOS Version: v1.00 BIOS Build Date: 09/29/2014 Used Space: 6,769,328,128 bytes 6 GB Available Space: 292,901,105,664 bytes 272 GB System Information Total Storage Size: 299,670,433,792 bytes 279 GB Processor Information: Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz Operation System: Used Space Available Space Microsoft Windows Embedded Standard - 6.1.7601 - 32-bit Computer Name: 15E1-PC 15E1-PC\15E1 User Name: System Memory Total Physical Size: 3,030,496 KB 2,959 MB Available Physical Size: 2,245,848 KB 2,193 MB Total Virtual Size: 3,028,740 KB 2,957 MB Available Virtual Size: 2,165,660 KB 2,114 MB Hardware Control Brightness: 100 Audio Volume: 66 Recall Default: 📃 Yes

Menü zur Hardwareüberwachung der E-Serie

Das Werkzeug zur Hardwareüberwachung bietet die folgenden Funktionen.

Funktion	Beschreibung
System	Zeigt BIOS-Version, Version des Betriebssystems, Hardwaresteuerung (Lautstärke und Helligkeit), Informationen zum Arbeitsspeicher und zum Laufwerk an.
Hardwareüber wachung	Überwacht CPU-Temperatur, Systemtemperatur und Ausgangsspannungen des Systems.
Einstellung	Legt Alarme fest, die bei Übereinstimmung mit festgelegten Kriterien für CPU-Temperatur, Systemtemperatur und Ausgangsspannungen ausgelöst werden.
Alarm	Zeigt eine Protokollierung von allen Alarmen an.
Info über	Allgemeine Informationen über das Diagnosewerkzeug der E-Serie.

LED-Funktionalität

Das E-Series-Hauptgerät besitzt eine LED, die den Status des Touchcomputers anzeigt. Die nachstehende Tabelle listet den LED-Status und seine entsprechende Farbe auf.

Angezeigte LED-Farbe	Status
Aus	Keine Stromversorgung — Ausgeschaltet
Rot	Stromversorgung – Ausgeschaltet oder im Ruhezustand
Orange	Keine Stromversorgung — Standby-Modus S3
Grün	Stromversorgung — Eingeschaltet

Zugriff auf Ein-/Ausgangsblende

Für einen Zugriff auf die Eingangs-/Ausgangsanschlüsse (E/A) nehmen Sie die E/A-Abdeckung von der linken Geräteseite ab. Es ist eine Sicherheitsschraube vorhanden, mit der die vordere Abdeckung am Touchcomputer befestigt sein kann. Es folgen die E/A-Beschreibungen:



Hinweis: Lassen Sie als Sicherheitsmaßnahme die E/A-Abdeckung stets angebracht, wenn das System eingeschaltet ist.

Betriebssystem einrichten

Bei Konfiguration mit einem Betriebssystem dauert die erstmalige Einrichtung des Betriebssystems ca. 5 – 10 Minuten. Zusätzliche Zeit kann für die Konfiguration der Hardware des Touchcomputers und der angeschlossenen Geräte anfallen.

Zur Einrichtung des Microsoft® Windows®-Betriebssystems für den Touchcomputer schalten Sie den Touchcomputer ein, indem Sie die Netztaste drücken. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Neue Sprache installieren (nur für Windows 7)

Nur Windows 7 gestattet die einzelne Verwendung einer Sprache. Mit der Funktion zur Sprachinstallation von Elo Touch Solutions können Sie jedoch die von Ihnen gewünschte Sprache auswählen. Englisch ist als Standardsprache eingerichtet, kann jedoch auf die von Ihnen gewünschte Sprache abgeändert werden.

- 1. Fahren Sie Ihr System komplett herunter.
- 2. Schalten Sie Ihr System ein.
- Nach der Einblendung des Elo-Begrüßungsbildschirms (siehe unten) drücken Sie wiederholt "↑" oder "↓", um den Windows Boot-Manager kurzzeitig anzuhalten.



4. Wählen Sie Restore OS 32bit (32-Bit-Betriebssystem wiederherstellen) oder Restore OS 64bit (64-Bit-Betriebssystem wiederherstellen), was von

Ihrem Betriebssystem abhängt.	
Windows Boot Manager	
Choose an operating system to start, or press TAB to select a tool: (Use the arrow keys to highlight your choice, then press ENTER.)	
Windows Embedded Standard	>
Restore OS 32bit To specify an advanced option for this choice, press F8.	
Tools:	
Windows Memory Diagnostic	
ENTER=Choose TAB=Menu ESC	=Cancel

5. Es erscheint die folgende Benutzeroberfläche:



6. Wählen Sie Inject Language (Sprache installieren), woraufhin folgende Benutzeroberfläche angezeigt wird.

OS Recovery Solution (32-bit) Inject Language	
Select Language to Inject	Selected Language Arabic (AR)
	Injected Lanuage
	Show Injected Languages
	Cancel

- 6. Klicken Sie auf die Auswahlliste, wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- 7. Klicken Sie auf Inject Selected Language (Ausgewählte Sprache installieren)
- 8. Während der Installation dürfen Sie Tastatur und Maus **NICHT** bedienen. Es kann sonst zu Fehlern bei der Sprachinstallation kommen.



- **9.** Ist das Sprachpaket richtig installiert, drücken Sie eine beliebige Taste, um das Fenster zu schließen.
- Sie sollten die neu installierte Sprache unter "Selected Language (Ausgewählte Sprache)" und auch unter "Injected Language (Installierte Sprache)" sehen können.
- Klicken Sie auf Cancel (Abbrechen) → Exit (Beenden). Das System f\u00e4hrt sich jetzt neu hoch. Die neue Sprachoberfl\u00e4che sollte angezeigt werden, wenn das System den Desktop anzeigt.

Flash-Datenträger zur Wiederherstellung erstellen

In allen Windows 7- und Windows 8.1-Touchcomputern ist das Elo Restore Utility im Windows-Desktop integriert. Dieses Utility kann einen Flash-Datenträger zur Wiederherstellung auf Basis des von Ihnen erworbenen Betriebssystems erstellen. **Erstellen Sie bitte umgehend Ihren Flash-Datenträger zur Wiederherstellung.** Sollte die Festplatten-/SSD-Wiederherstellungspartition unabsichtlich gelöscht worden oder kein Zugriff auf sie möglich sein, benötigen Sie den Flash-Datenträger zur Wiederherstellung, um Ihr System wiederherzustellen.

Die folgenden Schritte veranschaulichen, wie dieses Utility zur Erstellung eines Flash-Datenträgers zur Wiederherstellung eingesetzt wird.

- 1. Klicken Sie das Symbol EloRestoreUtility auf dem Desktop mit der rechten Maustaste an, wählen Sie "Run as administrator (Als Administrator ausführen)".
- 2. Klicken Sie auf "Start", um mit dem Vorgang zu beginnen.

🖳 Elo Restore	Utility	
Status:	Press [Start] Button to begin	
Message:		
Set default Op	erating System	Ext

3. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, blendet sich ein Fenster ein und bittet Sie, ein leeres Flash-Laufwerk mit einem der freien USB-Anschlüsse Ihres Systems zu verbinden.

🔛 Elo Restore	Utility					
Status: Message:	Initializat	ation	17.148.01			23
	Required	Information: Ple	ase insert your	flash drive at	this moment!	
Set default Or					ОК	
		Forma	at Drive		Exit	

4. Nach dem Anschluss des Flash-Laufwerks sehen Sie das nachstehend abgebildete Fenster. Klicken Sie auf "Format Drive (Laufwerk formatieren)", um den Vorgang fortzusetzen. BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI DIESEM VORGANG ALLE

DATEN GELÖSCHT WERDEN.

🔡 Elo Restore	e Utility		X
Status:	Found Drive - D:\		
Message:	Press [Format Drive] Button to start format process		
Set default O	Format Drive	Exit	

 Klicken Sie auf "Create Restore Media (Wiederherstellungsmedium erstellen)", um fortzufahren. Dieser Schritt nimmt 10 – 20 Minuten in Anspruch, je nach Konfiguration Ihres Systems und Leistung des Flash-Laufwerks.

🔛 Elo Restore	e Utility
Status:	Creating directory structures
Message:	Creation directories success, please press [Create Restore Media] to start restore media creation
Set default O	Pperating System Create Restore Media

6. Sobald sich die Meldung "Creation Restore Media success…

(Wiederherstellungsmedium erfolgreich erstellt)" einblendet, trennen Sie das Flash-Laufwerk und klicken auf "Exit (Beenden)", um das Programm zu beenden.

🔛 Elo Restor	e Utility				
Status:	Creation Restore Media finished. Please refer to manual for additional steps				
Message:	Creation Restore Media success				
Set default C	Create Restore Media				

- Wenn nach einem Systemabsturz der Flash-Datenträger zur Wiederherstellung benötigt wird, müssen Sie das System neu starten und mehre Male F11 drücken, um das Device Boot Menu (Boot-Menü des Geräts) aufzurufen. Wählen Sie dort den Systemstart von einem Flash-Laufwerk aus.
- 8. Bei Anzeige des folgenden Fensters klicken Sie auf die Schaltfläche "Install Recovery Solution (Wiederherstellungslösung installieren)".

Elo OS Recovery Solution (64-bit)				
Action	ns			
	Install Recovery Solution			
	Capture OS			
	Console			
	Inject Language (Win 7 only)			
	Exit			
Statu	۔ ع			
Welc	ome to the Elo OS Recovery Solution!			
If you press	u previously captured an OS image file (*.wim), s [Install Recovery Solution].			
Othe opera	rwise, press [Capture OS] to create an image of your current ating system.			
	© 2012 BSQUARE Corporation. All rights reserved. v4.0.01.0713			

9. Stellen Sie die Installation anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm fertig, beenden Sie dann das Programm.

Hinweis: Während der Wiederherstellung werden alle Daten gelöscht. Der Benutzer muss Sicherheitskopien von wichtigen Dateien erstellen. Elo Touch Solutions haftet nicht für gelöschte Daten oder Software.

Hinweis: Der Endbenutzer muss sich an den Microsoft-Lizenzvertrag halten.

Betriebssystem wiederherstellen

Wenn das Betriebssystem des Touchcomputers aus unbestimmten Gründen auf WERKSEITIGE EINSTELLUNGEN zurückgesetzt werden muss, können Sie Ihr System anhand folgender Schritte wiederherstellen. **BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI DIESEM VORGANG ALLE BENUTZEREINSTELLUNGEN UND DATEN GELÖSCHT WERDEN.** Vergewissern Sie sich bitte, dass Sie vor diesem Vorgang all Ihre Daten, Einstellungen und die von Ihnen installierte Software vollständig gesichert haben.

- 1. Fahren Sie Ihr System komplett herunter.
- 2. Schalten Sie Ihr System ein.
- Nach der Einblendung des Elo-Begrü
 ßungsbildschirms (siehe unten) dr
 ücken Sie wiederholt "↑" oder "↓", um den Windows Boot-Manager kurzzeitig anzuhalten.



4. Wählen Sie Restore OS 32bit (32-Bit-Betriebssystem wiederherstellen) oder Restore OS 64bit (64-Bit-Betriebssystem wiederherstellen), was von Ihrem Betriebssystem abhängt.

Windows Boot Manager	
Choose an operating system to start, or press TAB to select a tool: (Use the arrow keys to highlight your choice, then press ENTER.)	
Windows Embedded Standard >	
Restore OS 32bit	
To specify an advanced option for this choice, press F8.	
Tools:	
Windows Memory Diagnostic	
ENTER=Choose TAB=Menu ESC=Cance	1

5. Es erscheint die folgende Benutzeroberfläche:



6. Wählen Sie **Restore OS (Betriebssystem wiederherstellen)**. Das System testet Ihre Hardware automatisch. Sobald der Vorgang

abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Start**, um die Funktion zur Systemwiederherstellung auszuführen.

OS Recovery Solution (3) Restore OS	2-bit)			
Recovery Status				
Ready to Restore OS				
Current Progress:				
Overall Progress:				
Time Elapsed:	Start			
Information				
This utility will restore the operation	ing system.			
Please verify the Recovery OS Image file and press [Start] to restore the OS or press [Exit] to return to the main screen:				
OS Image File: aa32_boot.wim OS Family: Windows 7				
WARNING! All data on the OS partition will be lost.				
© 2012	BSQUARE Corporation. All rights reserved. v3.1.00.0312			

7. Der folgende Vorgang formatiert die primäre Festplatte neu. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie mit der Wiederherstellung beginnen.

	<u> </u>	
Confirm Disk Format		×
The OS Recovery Solution will reform apply the OS image to the clean drive WARNING: All existing data on the pri partitions will be destroyed. Please en data before continuing. Are you sure you want to continue?	at the primary hard de a. imary drive and any o isure you have backed	rive, then f its I up your
	Yes	No

8. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Close (Schließen). Das System kehrt zum Hauptmenü von Elo Recovery

Solution zurück. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Exit (Beenden)**, um Ihr System neu zu starten.

HINWEIS: Während der Wiederherstellung werden alle Daten gelöscht. Der Benutzer muss Sicherheitskopien von wichtigen Dateien erstellen. Elo Touch Solutions haftet nicht für gelöschte Daten oder Software.

HINWEIS: Der Endbenutzer muss sich an den Microsoft-Lizenzvertrag halten.

3

SICHERHEIT UND WARTUNG

Sicherheit

Wichtige Informationen zur sachgemäßen Einrichtung und Wartung Ihres Touchcomputers:

- Um keinen Stromschlag zu erhalten, beachten Sie alle Sicherheitshinweise und demontieren Sie nicht den Touchcomputer.
- Schalten Sie den Touchcomputer aus, bevor Sie ihn reinigen (sachgemäße Reinigungsmethoden finden Sie unter "Pflege und Handhabung").
- Ihr Touchcomputer besitzt eine 3-adrige, geerdete Netzleitung. Der Netzstecker passt nur in eine geerdete Steckdose. Versuchen Sie nicht, den Stecker in eine Steckdose zu stecken, die nicht für diesen Zweck ausgelegt ist. Verwenden Sie keine beschädigte Netzleitung. Verwenden Sie nur die Netzleitung, die Ihrem Touchcomputer von Elo Touch Solutions mitgeliefert wurde. Bei Verwendung einer nicht zugelassenen Netzleitung kann Ihr Garantieanspruch erlöschen.
- Die Schlitze an den Seiten und der Oberseite des Touchcomputer-Gehäuses dienen der Belüftung. Sie dürfen diese Belüftungsschlitze nicht zustellen oder etwas dort hineinstecken.
- Es ist wichtig, dass Ihr Touchcomputer trocken bleibt. Gießen Sie keine Flüssigkeiten in oder auf Ihren Touchcomputer. Ist Ihr Touchcomputer nass geworden, versuchen Sie nicht, ihn zu reparieren. Wenden Sie sich zur Unterstützung an den Elo-Kundendienst.

Pflege und Handhabung

Die folgenden Tipps helfen Ihnen, eine optimale Leistung Ihres Touchcomputers beizubehalten.

- Um keinen Stromschlag zu erhalten, dürfen Sie das Netzteil und das Display nicht demontieren. Die Geräteeinheit kann nicht vom Benutzer instandgesetzt werden. Vergessen Sie vor der Reinigung nicht, den Stecker des Touchcomputers von der Steckdose zu trennen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Touchmonitors (abgesehen vom Touchscreen) ein Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel leicht angefeuchtet wurde.
- Wischen Sie den Bildschirm nicht mit einem Tuch oder Schwamm ab, das bzw. der die Oberfläche verkratzen könnte.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Touchscreens einen Fenster- oder Glasreiniger.
 Sprühen Sie den Reiniger auf das Tuch, wischen Sie den Touchscreen damit ab.
 Sprühen Sie den Reiniger niemals direkt auf den Touchscreen.
- Reinigen Sie Ihren Touchcomputer nicht mit (Methyl-, Äthyl- oder Isopropyl-)Alkohol oder Lösungsmitteln. Verwenden Sie keine Verdünnung oder Benzin, keine Scheuermittel oder Druckluft.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in Ihren Touchcomputer gelangen.
 Sollte Flüssigkeit eingedrungen sein, lassen Sie den Computer von einem qualifizierten Kundendiensttechniker untersuchen, bevor Sie ihn wieder einschalten.



WEEE-Richtlinie



Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer Sammelstelle zum Rückgewinnen und Recyceln von Materialien gebracht werden. Achten Sie darauf, dass das Produkt am Ende seiner Einsatzzeit den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechend entsorgt wird.

Elo bietet in bestimmten Regionen der Welt ein Recyclingprogramm an. Informationen darüber, wie Sie dieses Programm nutzen können, finden Sie unter <u>http://www.elotouch.com/AboutElo/ewaste-program/</u>.

Hinweis zur Batterie

Touchcomputer der E-Serie sind mit einer Lithium-Knopfzellenbatterie auf dem Motherboard ausgestattet. Achten Sie darauf, diese Batterie nicht durch eine ungeeignete Batterie zu ersetzen, da Sie sich dadurch einer Explosionsgefahr aussetzen. Entsorgen Sie die Batterie am Ende ihrer Einsatzzeit den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechend.

4

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Technische Unterstützung

Es gibt zwei Möglichkeiten, technische Unterstützung zum Touchcomputer in Anspruch zu nehmen:

- Per Internet
- Per Telefon

Per Internet

Online-Unterstützung finden Sie unter www.elotouch.com/go/websupport.

Technische Unterstützung finden Sie unter www.elotouch.com/go/contactsupport.

Aktuelle Mitteilungen von Elo, Produktaktualisierungen und Ankündigungen sowie Möglichkeiten zur Registrierung zum Bezug unseres Touchcomputer-Newsletters finden Sie unter <u>www.elotouch.com/go/news</u>.

Per Telefon

Hinweise zur Kontaktaufnahme zum technischen Kundendienst finden Sie in der Tabelle am Ende dieser Bedienungsanleitung.



INFORMATIONEN ZU BEHÖRDLICHEN VORGABEN

I. Informationen zur elektrischen Sicherheit

a) Auf dem Etikett des Herstellers muss eine Übereinstimmung hinsichtlich der geforderten Spannung, Frequenz und Stromstärke kenntlich gemacht werden. Der Anschluss an eine Stromquelle, deren Spezifikationen von den hier aufgeführten abweichen, kann zu einer unzulässigen Betriebsweise, zur Beschädigung der Geräte, zum Verlust Ihres Garantieanspruchs oder zu Bränden führen, wenn die Vorgaben nicht beachtet werden.

b) Es gibt keine Teile in diesem Gerät, die vom Bediener instandgesetzt werden können. Dieses Gerät erzeugt Hochspannungen, die eine Gefahr für Ihre Sicherheit darstellen. Wartungsarbeiten sollten nur von qualifizierten Kundendiensttechnikern vorgenommen werden.

c) Dieses Gerät ist mit einer lösbaren Netzleitung ausgestattet, die mit einem Schukostecker zum Anschluss an geerdete Steckdosen vorgesehen ist.

1) Verwenden Sie als Ersatz für die Netzleitung nur Leitungen eines zugelassenen Typs. Unter keinen Umständen darf der Netzstecker an eine zweiadrige Steckdose angeschlossen werden, da dadurch der Schutzleiter unbrauchbar gemacht wird.

2) Dieses Gerät benötigt den Schutzleiter als Bestandteil der Sicherheitszertifizierung. Modifizierungen oder falsche Verwendungsweisen können einen Stromschlag bewirken, der schwere bis tödliche Verletzungen verursachen kann.

3) Wenden Sie sich bei Fragen zur Installation vor dem Anschluss des Gerätes an das Stromnetz an einen qualifizierten Elektriker oder den Hersteller.

II. Informationen zu Emissionen und Störfestigkeit

a) Hinweis für Anwender in den USA: Dieses Gerät wurde getestet und gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften als übereinstimmend mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse

A befunden. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass ein angemessener Schutz gegen schädigende Störungen beim Einsatz in Wohn- oder Geschäftsumgebungen geboten wird. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie, kann diese abstrahlen, bei nicht sachgemäßer Installation und Verwendung den Radio- und Fernsehempfang stören.

b) Hinweis für Anwender in Kanada: Dieses Gerät stimmt mit den Grenzwerten der Klasse A für Funkstörungsemissionen durch Digitalgeräte überein, die in den Bestimmungen für Funkstörungen der "Industry Canada" festgelegt sind.

c) Hinweis für Anwender in der Europäischen Union: Verwenden Sie nur die Netzleitungen und Verbindungskabel, die Sie zusammen mit dem Gerät geliefert wurden. Ein Ersatz der mitgelieferten Leitungen und Kabel kann elektrische Sicherheit und CE-Zertifizierung hinsichtlich Emissionen oder Störfestigkeit, wie in den folgenden Standards verlangt wird, beeinträchtigen: Das Herstelleretikett dieses IT-Gerätes muss ein CE-Kennzeichen aufweisen, was bedeutet, dass das Gerät gemäß den folgenden Richtlinien und Standards getestet wurde:

Dieses Gerät wurde gemäß Vorgaben zur CE-Kennzeichnung getestet, wie von der EMV-Richtlinie 2004/108/EG gemäß der europäischen Norm EN 55022 Klasse A und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß der europäischen Norm EN 60950-1 gefordert wird.

d) Allgemeine Informationen für sämtliche Anwender: Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie, kann diese abstrahlen. Wird das Gerät nicht wie in dieser Anleitung beschrieben installiert und verwendet, kann es den Radio- und Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation aufgrund ortsspezifischer Faktoren keine Störungen auftreten werden.

1) Zur Einhaltung von Vorgaben hinsichtlich Emissionen und Störfestigkeit muss der Anwender Folgendes beachten:

a) Verwenden Sie zum Anschluss des Elo-Touchcomputers nur die mitgelieferten Kabel.

b) Verwenden Sie zur Gewährleistung der Übereinstimmung nur die mitgelieferte, vom Hersteller zugelassene Netzleitung.

c) Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen des Gerätes, die von der für Übereinstimmung verantwortlichen Partei nicht ausdrücklich genehmigt wurden, die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerätes außer Kraft setzen können.

2) Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs oder Störungen anderer Geräte verursacht:

a) Überzeugen Sie sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes, dass es sich dabei um die Störquelle handelt.

b) Haben Sie festgestellt, dass die Störungen von Ihrem Gerät verursacht werden, versuchen Sie, die Störungen mit einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

i) Stellen Sie das Digitalgerät weiter entfernt vom beeinträchtigten Empfänger auf.

ii) Positionieren Sie das Digitalgerät hinsichtlich des beeinträchtigten Empfängers neu (drehen Sie es).

iii) Richten Sie die Antenne des beeinträchtigten Empfängers neu aus.

iv) Schließen Sie das Digitalgerät an eine andere, vom Stromkreis des gestörten Empfängers getrennte, Steckdose an.

v) Trennen Sie nicht genutzte Schnittstellenkabel. ("Offene" Schnittstellen können verstärkte Hochfrequenzemmissionen begünstigen.)

vi) Schließen Sie das Digitalgerät an eine geerdete Steckdose an. Verwenden Sie keine Zwischenstecker. (Wird der Schutzleiter außer Kraft gesetzt, können sich Hochfrequenzemissionen erhöhen, zusätzlich besteht Stromschlaggefahr.)

vii) Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Händler, den Hersteller oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker.

Warnung

Dies ist ein Gerät der Klasse A. Falls dieses Gerät in einer Wohnumgebung Funkstörungen verursacht, sind diese vom Anwender zu beseitigen.

III. Behördliche Zertifizierungen

UL/CUL	FCC	TÜV
СВ	CE	Konformitätserklärung von Mexiko
S-Kennzeichen	Australien (RCM)	Japan (VCCI)
China (CCC)	Korea (KC)	Taiwan (BSMI)
Ukraine (UKSERTCOMPUTER)		

Folgende Zertifizierungen wurden für den Touchcomputer vergeben:

IV. China RoHS

In Übereinstimmung mit der chinesischen Gesetzgebung (Behörde zur Kontrolle von Belastungen, die von elektronischen Informationsprodukten stammen) sind im nachstehenden Abschnitt die Namen und Mengen von toxischen und/oder gefährlichen Materialien aufgelistet, die in diesem Produkt enthalten sein können.

	Toxische oder gefährliche Stoffe und Elemente					
Name des Bauteils	Blei (Pb)	Quecksilbe r (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrom VI (Cr6+)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Metallteile	Х	0	0	0	0	0
Draht- und Kabelbaugruppen	х	0	Ο	0	0	0
LCD-Blende	Х	0	0	0	0	0
Touchscreen- Blende	х	0	0	0	О	0
PCBA	Х	0	0	0	0	0
CD	0	0	0	0	0	0

O: Bedeutet, dass dieser toxische oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien dieses Bauteils enthalten ist, den in SJ/T11363-2006 geforderten Grenzwert nicht überschreitet.

X: Bedeutet, dass dieser toxische oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem für dieses Bauteil verwendeten homogenen Material enthalten ist, den in SJ/T11363-2006 geforderten Grenzwert überschreitet. Für die mit X gekennzeichneten Elemente gelten Ausnahmen gemäß EU-RoHS.

Erklärung der Kennzeichen

1) Gemäß SJ/T11364-2006-Vorgaben sind elektronische Informationsprodukte mit dem folgenden Logo zur Belastungskontrolle gekennzeichnet.



Der umweltverträgliche Nutzungszeitraum dieses Produktes beträgt 10 Jahre. Das Produkt wird unter den nachfolgend aufgeführten Betriebsbedingungen nicht undicht werden oder sich verändern, sodass die Nutzung dieses elektronischen Informationsprodukts keine schweren Umweltbelastungen, Verletzungen oder Sachschäden verursachen wird.

Betriebstemperatur: 0 - 35 °C / Luftfeuchte: 20 - 80 % (nicht kondensierend)

Lagerungstemperatur: -30 - 60 °C / Luftfeuchte: 5 - 95 % (nicht kondensierend)

2) Das Gerät muss gemäß lokalen Vorgaben recycelt und wiederverwertet, darf nicht mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden.

KAPITEL

6

GARANTIEINFORMATIONEN

Garantieinformationen finden Sie unter http://www.elotouch.com/Support/warranty.asp

Besuchen Sie unsere Website

www.elotouch.com

Hier finden Sie aktuellste ...

- Produktinformationen
- Technische Daten
- Neuigkeiten zu künftigen Ereignissen
- Pressemitteilungen
- Softwaretreiber

Kontakt

Weitere Informationen zur umfassenden Produktpalette von Elo Touch Solutions finden Sie auf unseren Internetseiten: www.elotouch.com. Alternativ wenden Sie sich einfach an die nächste Niederlassung:

	Tel.: 800-ELO-TOUCH			
Nordamerika	Tel.: + 1 408 597 8000	Europa	Asien-Pazifikregion	Lateinamerika
Elo Touch Solutions	Fax: +1 408 597 8050	Tel.: +32 (0) 16 70 45 00	Tel.: +86 (21) 3329 1385	Tel.: 786-923-0251
1033 McCarthy Blvd	customerservice@elotou	Fax: +32 (0)16 70 45 49	Tel.: +86 (21) 3329 1400	Fax: 305-931-0124
Milpitas, CA 95035	ch.com	elosales@elotouch.com	www.elotouch.com.cn	www.elotouch.com

Copyright 2014 Elo Touch Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.