ēlo



GUIDE DE L'UTILISATEUR

Elo Touch Solutions

Écran tactile de signalisation numérique interactive ET3201L 32" Écran tactile de signalisation numérique interactive ET4201L 42" Écran tactile de signalisation numérique interactive ET5501L 55" Écran tactile de signalisation numérique interactive ET7001L 70" Écran tactile de signalisation numérique interactive ET7001LT 70"

SW601991 Rév. J

Copyright © 2015 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération ou traduite dans une autre langue ou un langage informatique, sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyens que ce soit, en ce compris, mais sans y être limité, les supports électroniques, magnétiques, optiques, chimiques, manuels ou autre sans l'autorisation écrite préalable de Elo Touch Solutions, Inc.

Avertissement

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Elo Touch Solutions, Inc. et ses sociétés affiliées (appelées ensembles "Elo") n'apportent aucune garantie concernant le contenu et renoncent spécifiquement à toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Elo se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter les modifications nécessaires de temps en temps au niveau du contenu sans obligation pour Elo de notifier quiconque de telles modifications ou révisions.

Attestations de marque déposée

AccuTouch, CarrollTouch, Elo, Elo (logo), Elo Touch, Elo Touch Solutions, Elo TouchSystems, IntelliTouch, iTouch, SecureTouch, Touch Tools et VuPoint sont des marques commerciales de Elo et de ses sociétés affiliées. Windows est une marque commerciale de Microsoft Corporation.

Table des matières

4
5
6
8
12
27
28
30
34

Chapitre 1 : Introduction

Description du produit

Votre nouvel écran tactile de signalisation numérique interactive (SNI) combine les performances fiables des produits tactiles Elo Touch Solutions avec les derniers développements de la technologie tactile et de l'affichage. Cette combinaison de caractéristiques crée un flux naturel d'informations entre un utilisateur et l'écran tactile.

Cet écran tactile intègre un panneau LCD de signalisation numérique à transistor en couches minces (Thin Film Transistor, TFT) à matrice active, couleurs 24 bits pour une performance d'affichage de qualité. Sa résolution Entièrement HD de 1920x1080 convient pour l'affichage d'images et de graphiques. Parmi les autres caractéristiques qui améliorent les performances de cet écran LCD, citons la compatibilité Plug & Play, les haut-parleurs intégrés et la sortie casque, les commandes à l'écran (on-screen display, OSD) et une série de modules informatiques SNI.

Les modules informatiques sont conçus pour être glissés dans une baie à l'arrière de l'écran. L'encombrement des moniteurs n'est pas modifié et aucun câblage supplémentaire n'est requis. Votre écran tactile SNI deviendra un écran tactile SNI tout-en-un.

Mesures de précaution

Observez tous les avertissements, mesures de précaution et de maintenance tels que recommandés dans ce manuel de l'utilisateur afin de maximiser la durée de vie de votre appareil et éviter les risques pour la sécurité de l'utilisateur. Consultez le Chapitre 8 relatif à la sécurité de l'écran tactile.

Pour votre santé et votre sécurité, il est vivement recommandé que deux personnes (quatre pour le modèle ET7001L/ET7001LT) gèrent, soulèvent et/ou déplacent ces écrans tactiles.

Ce manuel contient des informations importantes pour la bonne configuration et la bonne maintenance de la SNI et du module informatique optionnel. Avant d'installer et de brancher votre nouvel écran tactile et le module informatique, lisez attentivement ce manuel et plus particulièrement les chapitres relatifs à l'installation, au montage et à l'utilisation.

Déballage de l'écran tactile de signalisation numérique interactive

Pour déballer la SNI, procédez comme suit :

1. Le carton doit être orienté conformément à son étiquetage. Les verrous en plastique à charnière doivent se situer au bas.

2. Ouvrez et enlevez les 4 verrous en plastique à charnière. Il y a 6 verrous en plastique à charnière pour le modèle 7001L.



3. Une fois les verrous enlevés, levez le couvercle supérieur du carton du cadre inférieur.



4. Avec le couvercle supérieur enlevé, vous avez accès à l'écran tactile SNI et aux accessoires fournis.

Chapitre 3 : Installation de l'écran tactile SNI

Panneau des connecteurs et interfaces

Remarque : pour votre santé et votre sécurité, il est vivement recommandé que deux personnes (quatre pour le modèle ET7001L/ET7001LT) gèrent, soulèvent ou déplacent ces écrans tactiles. <u>Elo recommande des techniques de levage sûres telles que décrites dans les directives OSHA/NIOSH.</u>

Vérifiez si les éléments suivants sont présents et en bon état :

- Écran tactile SNI
- •CD guide de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide
- •OSD Distant connecté à l'écran
- Câbles
 - HDMI, USB, alimentation Amérique du Nord, alimentation Europe/Corée, alimentation Royaume-Uni, alimentation Argentine, alimentation Taïwan, alimentation Chine, alimentation Corée, alimentation Japon & adaptateur 3 broches-2 broches Japon, et câble Y (7001LT).
 - Le câble Y est utilisé pour envoyer des commandes MDC au moniteur. Pour plus de détails sur les commandes MDC, veuillez vous reporter page 20.

Enlevez le couvercle des câbles au bas à l'arrière (en orientation paysage) pour accéder au panneau des connecteurs de l'écran tactile.

Images du panneau des connecteurs et des interfaces. La connexion OSD est en rouge.



3201L/4201L/5501L/7001L/ET7001LT Images des ports E/S au dos de l'écran avec OSD distant

Connexions de l'écran tactile SNI à un ordinateur externe

- 1. Branchez le câble HDMI entre l'écran et la source vidéo.
- 2. Branchez le câble tactile USB entre l'écran et le PC.
- 3. Sélectionnez le câble d'alimentation correct pour votre région. Branchez-le entre la source d'alimentation CA et le connecteur ENTRÉE ALIMENTATION de l'écran tactile.
- 4. L'écran tactile est livré en état MARCHE. Utilisez l'OSD distant pour accéder au menu OSD.

Installation des pilotes logiciels de la technologie tactile SNI

Le pilote tactile Elo et les ensembles de pilotes pour le module informatique Elo sont disponibles sur le CD livré avec l'écran tactile.

Visitez le site Internet d'Elo Touch Solutions à l'adresse www.elotouch.com pour :

- Mises à jour du pilote tactile Elo
- Informations supplémentaires sur le pilote tactile
- Guides d'installation détaillés du pilote tactile
- Pilotes tactiles pour d'autres systèmes d'exploitation

Les unités IntelliTouch Plus sont compatibles HID mais ont besoin du pilote Elo si un calibrage tactile est requis.

Les unités optiques et infrarouges sont compatibles HID et ne nécessitent pas de pilote tactile Elo. Si un pilote tactile Elo a été installé précédemment sur l'ordinateur hôte, supprimez ce pilote en ouvrant le Panneau de configuration et en sélectionnant de supprimer ce pilote entièrement.

Chapitre 4 : Montage

Remarque : pour votre santé et votre sécurité, il est vivement recommandé que deux personnes (quatre pour le modèle ET7001L/ET7001LT) gèrent, soulèvent ou déplacent ces écrans tactiles.

Remarque : ne PAS poser l'écran face vers le bas, cela peut causer des dommages à l'écran.

Informations générales de montage

Les trois orientations de montage suivantes sont prise en charge : Paysage, Portrait et Pose sur table. Pour des performances tactiles optimales, veillez à ce que l'écran soit parfaitement soutenu et à ce qu'il soit le plus plat possible.

Portrait



Paysage



Pose sur table – <u>Reportez-vous à la section de contrôle de la température pour les</u> <u>exigences relatives au mode pose sur table.</u>

Pied arrière VESA

Pour les modèles 32" et 42" :

Un gabarit de montage à quatre trous de 400x400 mm est prévu à l'arrière de l'écran.Le montage conforme VESA FDMI est codé : VESA MOUNT PER MIS-F, 400,400,6MM

Pour les modèles 55" :

Un gabarit de montage à quatre trous de 600x600 mm est prévu à l'arrière de l'écran. Le montage conforme VESA FDMI est codé : VESA MOUNT PER MIS-F, 600,600,6MM

Pour les modèles 70" :

Un gabarit de montage à quatre trous de 400x400 mm est prévu à l'arrière de l'écran. Le montage conforme VESA FDMI est codé : VESA MOUNT PER MIS-F, 400,400,8MM

Pour les modèles 7001LT" :

Un gabarit de montage à quatre trous de 600x600 mm est prévu à l'arrière de l'écran. Le montage conforme VESA FDMI est codé : VESA MOUNT PER MIS-F, 600,600,8MM

Voir www.elotouch.com pour les schémas de dimensions.

Pied optionnel (pour 3201L et 4201L uniquement) Réf. Elo : E455084



Chapitre 5 : Utilisation

Alimentation

Pour allumer ou éteindre l'écran tactile, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. Si un module informatique est installé, le module informatique allumera également l'écran.

Pour éteindre rapidement le module informatique et l'écran tactile, maintenez le bouton d'alimentation de l'écran tactile jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne.

Pour couper le module informatique, suivez la procédure d'arrêt normale des systèmes d'exploitation des modules informatiques.

Une LED du statut d'alimentation est prévue sur l'OSD distant qui fonctionne selon le tableau suivant :

Statut module informatique/écran tactile	Statut LED
ARRÊT	ARRÊT
VEILLE	CLIGNOTEMENT
MARCHE	MARCHE

Le système consomme peu de courant lorsqu'il se trouve en modes VEILLE et ARRÊT. Pour des informations plus détaillées relatives à la consommation de courant, reportez-vous aux spécifications techniques disponibles sur le site Internet de Elo www.elotouch.com.

Touchez l'écran pour sortir le système du mode VEILLE.

Débranchez le câble d'alimentation en cas de non-utilisation prolongée.

La tension, la fréquence et le courant maximum pour l'écran tactile sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

	Plage de tension	Plage de fréquence	Plage de courant
	d'utilisation	d'utilisation	d'utilisation
ET32/4201L	100 - 240Vca	50/60 Hz	3,6 – 1,5 A
ET5501L	100 - 240Vca	50/60 Hz	5 – 2,1 A
ET7001L/ET7001LT	100 - 240Vca	50/60 Hz	5 – 2,1 A

Technologie tactile IntelliTouch

Les écrans tactiles IntelliTouch et IntelliTouch Plus peuvent être recalibrés à votre image vidéo affichée, le cas échéant, via la fonction calibrage du panneau de configuration du pilote Elo.

Les moniteurs IntelliTouch Plus nécessitent un calibrage si la source vidéo est pivotée.

Technologie des écrans tactiles optiques

Lorsqu'il est connecté aux ordinateurs Windows 7 ou Windows 8.1, l'écran tactile peut supporter six touchers simultanés.

Technologie infrarouge (IR) des écrans tactiles

Lorsqu'il est connecté aux ordinateurs Windows 7 ou Windows 8.1, l'écran tactile peut supporter dix touchers simultanés.

Technologie capacitive projective des écrans tactiles

Lorsqu'il est connecté aux ordinateurs Windows 7, l'écran tactile peut supporter dix touchers simultanés.

Gestes :

Pour les écrans à touchers multiples, les gestes suivants sont possibles :

Gestes toucher simple et leurs fonctions :

Glissement - Capacité de glisser d'une image à une autre ou de faire glisser une icône

Gestes toucher double et leurs fonctions :

Glissement – Déplacer un doigt sur l'écran.

- Capacité de glisser d'une image à une autre ou de faire glisser une icône

Pincement\Zoom - Effectuer un zoom sur une image

- Placez deux doigts sur l'écran est les rapprocher pour effectuer un zoom avant et les écarter pour effectuer un zoom arrière.



Avant zoom



Après zoom

Rotation – Rotation d'une image à 360°



Outre les gestes ci-dessus, les appareils optiques permettent un pincement et un zoom sur trois images différentes en même temps parce que six touchers simultanés sont pris en charge.

Vidéo

La résolution native d'un panneau LCD est sa largeur et sa hauteur mesurées en nombre de pixels.

Dans presque tous les cas, une image affichée sur un écran LCD est idéale lorsque la résolution de sortie de l'ordinateur correspond à la résolution native du panneau LCD. Voyez les spécifications d'affichage sur le site Internet d'Elo www.elotouch.com pour trouver la

résolution native de votre écran tactile. Toute utilisation à d'autres résolutions dégrade les performances vidéos et n'est pas recommandé.

Pour les résolutions de sortie de l'ordinateur à des résolutions non natives, l'écran échelonnera la vidéo à la résolution native du panneau. Pour les résolutions vidéos d'entrée plus petites, cela implique une 'extension' de l'image d'entrée dans les dimensions X et Y pour s'adapter au panneau. Pour les résolutions vidéos d'entrée plus grandes, cela implique une 'compression' de l'image d'entrée dans les dimensions X et Y pour s'adapter au panneau. Une conséquence inévitable des algorithmes d'échelonnement est une perte de fidélité lorsque l'image de sortie de la vidéo est échelonnée par l'écran pour s'adapter à l'affichage. Cette perte de fidélité est la plus apparente lors du visionnage de près d'images riches en contenu (par exemple des images contenant des petites polices de caractère).

Votre écran tactile ne nécessite pas de réglages vidéo. Toutefois, pour la vidéo VGA analogique, les variations dans les sorties de la carte graphique vidéo peuvent nécessiter des réglages de l'utilisateur via l'OSD afin d'optimiser la qualité de l'image affichée de l'écran tactile. Pour réduire le besoin de réglages pour différents modes vidéo, l'écran échelonne et affiche correctement certains des modes vidéos les plus courants de l'industrie.

On-Screen Display (OSD, Affichage à l'écran) connecté via la connexion RJ45

Cinq boutons OSD se trouvent sur l'OSD distant. Il y a un témoin LED qui affiche l'état actuel de l'écran. Voici les fonctions liées au bouton correspondant.











Boutons et leur fonction :

Bouton	Fonction lorsque l'OSD n'est pas affiché :	Fonction lorsque l'OSD est affiché :
Menu (Menu)	Affiche le menu OSD principal	Revient au menu OSD précédent
\triangleleft	Affiche le sous-menu source audio OSD	Diminue la valeur du paramètre sélectionné/sélectionne l'élément précédent
\triangleright	Touche rapide pour changer la source vidéo*	Augmente la valeur du paramètre sélectionné/sélectionne l'élément suivant
Select (Sélectionner)	Affiche le menu Paramètres audio et vidéo	Sélectionner le paramètre pour régler /sélectionner le sous-menu
U	Alimentation de l'écran	Bascule le statut d'alimentation de l'écran

*La touche rapide permet à l'utilisateur de changer rapidement la source vidéo d'entrée. Si l'utilisateur appuie accidentellement sur cette touche, il peut rapidement appuyer sur le bouton Menu pour annuler un changement de source vidéo.

Les boutons OSD contrôlent une interface graphique utilisateur qui apparaît sur votre vidéo, permettant le réglage intuitif des paramètres d'affichage suivants :

Paramètre	Réglage disponible		
Monu principal	Possibilité de sélectionner les paramètres vidéo, les paramètres audio, les		
	paramètres couleurs et d'autres paramètres		
Ráglagos Vidáo	Source vidéo, Luminosité, Contraste, Niveau de noir, Netteté et Rapport d'aspect		
Regiages video	sont disponibles dans ce menu.		
Source vidéo	Permet à l'utilisateur de commuter entre les sources vidéo disponibles.		
	Permet à l'utilisateur de basculer le paramètre silencieux. Permet également de		
Réglages audio	régler le volume des haut-parleurs internes ou des casques.		
	Valeur par défaut : Not Muted (Non silence), Volume sur 50		
Réglages	Affiche les menus Réglage des couleurs et Préférence des couleurs		
couleur			
HDMI	Permet d'afficher à l'écran la vidéo HDMI		
Port VGA	Permet d'afficher à l'écran la vidéo VGA		
Port d'affichage	Permet d'afficher à l'écran la vidéo Port d'affichage		
Module	ECM DP (MIE PA) – Port d'affichage est la sortie vidéo standard des modules		
informatique	informatiques Elo. Si une entrée vidéo HDMI est trouvée, la source vidéo peut être		
ELO	commutée.		
	L'écran recherche en permanence la vidéo active de VGA, DisplayPort, HDMI et du		
	Module informatique. Ce réglage sélectionne le port d'entrée auquel la priorité doit		
Source vidéo	être donnée pour l'affichage.		
	Si un module informatique Elo ou un module informatique Intel OPS a été détecté,		
	la priorité vidéo est donnée au module informatique avant les sources externes.		
Luminosité	Augmente/diminue la luminosité.		
	Valeur par defaut : 65		
Contraste	Augmente/diminue le contraste.		
Valeur par defaut : 50			
Paramètres VGA			
	Si VGA est selectionne, la fonction Reglage auto. est disponible.		
	Regie la nettete des images affichees.		
Netteté	valeur par defaut : pas de regiage de nettete		
	La tonction de nettete est desactivee lorsque le rapport de source d'entree est le		
	imeme que le rapport natif des panneaux		

	Commute la méthode d'échelonnement entre Fill screen (Plein écran) et Fill to
	Valeur par défaut : Fill Screen (Plein écran)
	Fill Screen (Plein écran) – dimensionne les dimensions X et Y de la vidéo d'entrée
	(vers le haut ou vers le bas selon les besoins) sur la résolution native.
	Fill Aspect Ratio (Conserver le rapport d'aspect) – en supposant une orientation
	paysage et une vidéo d'entrée d'un rapport d'aspect inférieur à 16:9, dimensionne
Rapport d'aspect	la dimension Y de la vidéo d'entrée (vers le haut ou vers le bas si nécessaire) à la
	résolution Y de l'affichage et dimensionne la dimension X pour conserver le rapport
	d'aspect de la vidéo d'entrée (et complète le reste de l'affichage avec des barres
	noires égales à gauche et à droite).
	- Lorsque le rapport de la source d'entrée est le même que le rapport natif du
	panneau, cette fonction est désactivée
	Direct output (Sortie directe) – La source d'entrée est la même avec la source de
	sortie et l'image se trouve au centre de l'écran. Pas d'échelonnement.
	Recalibrage requis en cas de commutation entre ces options.
Capteur de	Le capteur de lumière peut être activé ou désactivé. Lorsque le capteur de lumière
lumière	est activé, la luminosité peut être modifiée manuellement.
	Règle automatiquement l'horloge système sur le signal vidéo VGA d'entrée
Réglage auto	analogique, affectant la position H, la position V, l'horloge et la phase.
	Sans objet en cas d'utilisation de la vidéo HDMI ou du Module informatique.
Horloge	Permet le réglage fin de l'horloge des pixels du panneau.
	Sans objet en cas d'utilisation de la video HDMI ou du Module informatique.
DI	Permet le reglage fin de l'horloge des pixels du panneau.
Phase	Sans objet en cas d'utilisation de la video HDMI/Port affichage ou du Module
	Informatique
	Deplace i image norizontalement sur l'ecran par increments d'un pixel.
Position H	Valeur par defaut : centre.
	Sans objet en cas d'utilisation de la video HDIVII/Port d'allichage ou du Module
	Iniormatique
	Valour par défaut : contré
Position V	Valeur par delaur. Centre. Sans objet en cas d'utilisation de la vidéo HDMI/Port d'affichage ou du Module.
	l 'utilisateur neut choisir entre Standard, 5%, 10% ou 15%
	Le niveau de saturation des couleurs change selon le niveau de noir choisi. Non
Niveau de noir	disponible lorsque la source vidéo est VGA
	Sélectionne la température de la couleur d'affichage. Les températures de couleur
	disponibles sont 9300K 7500K 6500K 5500K et User Defined (Défini par
Température des	l'utilisateur) Si l'option User Defined (Défini par l'utilisateur) est sélectionnée
couleurs	l'utilisateur peut modifier la température des couleurs en modifiant les gains R V et
	B individuels sur une échelle de 0 à 100.
	Valeur par défaut : User Defined (Défini par l'utilisateur) avec R. V et B sur 100

	Permet à l'utilisateur de choisir la source audio. Les choix sont From Video Source
	(De la source vidéo). Line in (Entrée ligne) et ECM Line-in (Entrée ligne ECM)
	(disponible uniquement si un FCM a été détecté)
Source audio	
Source audio	Si quaup modulo informatique plant branché et que la source vidée est HDML les
	Si aucun module informatique n'est branche et que la source video est FIDIVII, les
	options sont : Line In (Entrée ligne) et HDMI (HDMI).
	Valeur par défaut : Line In (Entrée ligne).
	Le menu Color Temperature (Température des couleurs) peut être sélectionné ou
	Hue (Tonalité) et Saturation (Saturation) peuvent être modifiés dans ce menu.
Réglage des	Color Temperature (Température des couleurs) sera uniquement disponible dans le
couleurs	mode préférence des couleurs Standard, Hue (Tonalité) et Saturation (Saturation)
	and disperible dere les couleurs Standard. The (Torialite) et Saturation (Saturation)
	sont disponible dans les preferences des couleurs restantes.
	Les modes Standard (Standard), Movie (Film), Gaming (Jeux), Photo (Photo), Line
	(Ligne) ou Legacy HDMI (héritage HDMI) peuvent être sélectionnés selon les
	préférences des utilisateurs.
	Le mode Standard règle automatiquement les paramètres Color (couleur) et
	Sharoness (netteté) sur leur niveau optimal. Recommandé pour l'affichage
	d'images et de vidéo baute qualité. Ceci est le mode par défaut
Préférence des	u mages et de video nadie qualite. Ceci est le mode par deladt.
couleurs	Les medes Marie (Eiler). Opening (leu) et Dhete (Dhete) gemeettegt à llutilie steur
	Les modes Movie (Film), Gaming (Jeu) et Photo (Photo) permettent à l'utilisateur
	de modifier les réglages Hue (Ionalité) et Saturation (Saturation) en fonction de
	l'application.
	Mode Line (ligne) est recommandé pour l'affichage de textes ou de lignes.
	Le mode Legacy HDMI (héritage HDMI) applique des niveaux de noir moins
	sombres que le mode Standard. Utilisable uniquement si HDMI est la source vidéo.
	OSD menu (Menu OSD) · la position horizontale, la position verticale, la rotation
	OSD et la minuterie OSD neuvent âtre modifiés d'ici
	Les peremètres de la langue peuvent être modifiés
	Les parametres de la langue peuvent ette moumes
	Recail Defaults (Rappel valeurs par defaut) : restaure les paramètres par defaut du
	systeme
	Information (Information) : affiche des informations sur le moniteur et le système
	MDC Protocol (Protocole MDC) : permet à l'utilisateur de choisir entre les modes
	IIC et RS232 pour l'utilitaire MDC
	Support & Help (Assistance & Aide) : fournit des informations sur l'aide et
Autres reglages	l'assistance
	System Temperature (Température système) : fournit au système des informations
	sur la température. Si le module informatique est inséré une seconde ligne
	annaraît avec ces informations
	Power Behavior (Cestion de l'alimentation) : veuillez consulter la section
	ai desseus pour plus de détaile sur le gestion de l'alimentation
	Ci-dessous pour plus de details sur la gestion de l'ainnentation.
	Video Port Discovery (Detection du port video - uniquement pour le modele
	(001LI) : lorsque cette option est activée, le moniteur commutera
	automatiquement si un nouveau port vidéo est détecté.
	Règle la durée d'inactivité d'un bouton OSD avant que l'écran tactile ne ferme
Minuterie OSD	l'OSD. La plage réglable se situe entre 5 et 60 secondes.
	Valeur par défaut : 15 secondes
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	

	Sélectionne les langues dans les guelles les informations OSD sont affichées. Les
	Selectionne les langues dans lesquelles les informations OSD sont antichees. Les
Langue OSD	langues disponibles sont : Anglais, Français, Italien, Allemand, Espagnol, Chinois
	simplifié, Chinois traditionnel et Japonais.
	Valeur par défaut : Anglais.
Desition 4 OSD	Déplace l'emplacement OSD vers la gauche et la droite de l'écran.
	Valeur par défaut : 50 (centré)
	Déplace l'emplacement OSD vers le haut et le bas de l'écran.
Position V USD	Valeur par défaut : 50 (centré)
Rappel des	"Recall Defaults" (Rappel valeurs par défaut) restaure tous les paramètres d'usine
valeurs par	pour les paramètres réglables de l'OSD (sauf la langue et la position OSD) et pour
défaut	les temps de mode vidéo présélectionnés.
	Lorsque l'alimentation du moniteur est coupée puis rétablie, la gestion de
	l'alimentation sélectionnée sera appliquée.
Gestion de	
l'alimentation	Always On (Toujours allumé)
	Always Off (Toujours éteint)
	Last State (Dernier état)
	Ce menu permet à l'utilisateur de commuter entre le protocole série et le protocole
Drotocolo MDC	DDC/CI.
Protocole MDC	Le protocole DDC/CI est utilisé pour communiquer avec un ordinateur hôte via le
	signal vidéo.
	Activez ou désactive les paramètres Tabletop Thermal Protection Mode (Mode de
Pose sur table	protection thermique de pose sur table)
Informationa	Affiche les informations sur l'écran, la température système et les options d'aide et
informations	de support. Aucune option réglable dans ce menu.
Informations sur	Affiche le modèle de l'écran tactile et les numéros de série de l'écran tactile et du
l'écran	moniteur
	Affiche la température en temps réel de la carte vidéo.
Température	Remarque : les températures de la carte d'accueil et du capteur de l'UC sont
système	uniquement disponibles si ces fonctions sont prises en charge par le module
	informatique.
Aide et support	Affiche les informations de contact pour les solutions Elo Touch.

Tous les réglages de l'écran tactile réalisés via l'OSD sont automatiquement mémorisés dès qu'ils sont entrés. Cette caractéristique vous évite de devoir réinitialiser vos choix chaque fois que l'écran est débranché ou allumé et éteint ou en cas de panne de courant.

Verrouillage OSD et alimentation

Maintenez les boutons "Menu" (Menu) et ">" enfoncés pendant une seconde pour activer/désactiver la fonction de verrouillage OSD. Lorsque le verrouillage OSD est activé, une pression sur les touches Menu (Menu), Up (Haut), Down (Bas) ou Select (Sélectionner) n'aura aucun effet sur le système

Maintenez les boutons "Menu" (Menu) et "<" enfoncés une seconde pour activer/désactiver la fonction de verrouillage de l'alimentation. Lorsque le verrouillage de l'alimentation est activé, une pression sur le bouton d'alimentation n'aura aucun effet sur le système.

Audio

Le signal audio des ports Entrée ligne écran tactile, HDMI écran tactile, Port affichage écran tactile, Entrée ligne module informatique ou HDMI Module informatique ou ports port affichage peut être lu sur les haut-parleurs internes de l'écran tactile. Voyez les paramètres OSD "Audio Source" (Source audio) pour plus de détails. Lorsque des casques sont branchés dans la sortie casque, les haut-parleurs internes s'arrêtent et le signal audio est lu dans le casque

Le volume et la fonction silence des haut-parleurs et les sorties casques peuvent être réglés par l'OSD.

Fonction MDC (pour les applications écran distant)

L'écran tactile a la capacité de permettre un accès distant depuis une application hôte. Cela est réalisé via l'utilisation de jeux de commande Contrôle de plusieurs écrans. En installant la suite IDS Utilities, l'utilisateur peut communiquer avec l'écran via l'application. L'application hôte peut envoyer diverses instructions qui seront réalisées dans l'écran tactile de la série IDS 01. Pour des informations détaillées sur les jeux de commande, reportez-vous à la note explicative disponible <u>ici</u>.

Un câble Y est inclus avec le modèle 7001LT afin de permettre aux utilisateurs d'envoyer des commandes en série via le port VGA du moniteur. Une extrémité de ce câble transmet le signal vidéo VGA, tandis que l'autre extrémité est destinée au signal RS232 (MDC).

Fonction RFID (Identification par radio-fréquence)

Pour les appareils 3201L et 4201L :

L'écran dispose d'une antenne RFID intégrée. Pour activer la fonction RFID, un module de lecteur RFID (disponible sur www.elotouch.com) doit être installé et connecté à l'antenne de l'écran intégrée. Reportez-vous au guide d'installation du périphérique RFID pour les techniques d'installation de matériel et de logiciel adéquates.

Pour les appareils 5501L et 7001L/7001LT, un kit de périphérique externe est disponible auprès d'Elo.

La liste des protocoles RFID pris en charge est la suivante :

- ISO-14443-A
- ISO-14443-B
- ISO-15693

La fonction RFID présente des applications d'homologues et la fonction Lecture et Écriture.

L'emplacement de l'antenne RFID est indiquée par la flèche dans l'illustration suivante. Les balises RFID peuvent être lues à une distance jusqu'à 40 mm du cadran.



Pour de meilleurs résultats, touchez la balise directement sur la zone du cadran contenant l'antenne.

Installation du pilote

Pour les appareils qui utiliseront le module informatique Elo (ECMG2-i3 ou i5), tous les pilotes sont pré-installés.

Tous les pilotes requis sont disponibles en ligne sur www.elotouch.com. Si des pilotes doivent être installés depuis le CD fourni, un lecteur de CD-Rom externe est nécessaire .

Pour les appareils sans système d'exploitation (SE), les pilotes sont fournis sur le CD de pilotes joint et sont également disponibles en ligne sur www.elotouch.com.

Pour les systèmes d'exploitation Windows

Une fois l'ordinateur initialisé, suivez ces instructions pour installer les pilotes :

- Attachez le lecteur de CD-Rom externe à l'écran et allumez l'ordinateur
- Insérez le CD des pilotes
- Une fois le SE initialisé, cliquez avec le bouton droit sur "My Computer (Poste de)"
- Cliquez sur Manage (Gérer)
- Cliquez sur Device Manager (Gestionnaire de périphériques)
- Mettez en surbrillance un des appareils avec une étiquette d'avertissement et cliquez sur "Update Driver" (Mettre à jour les pilotes)
- Cliquez sur l'option "Browse My Computer for Driver Software" (Parcourir mon ordinateur pour les logiciels de pilotes)
- Choisissez le chemin vers le lecteur de votre CD-Rom et cliquez sur "Next" (Suivant)
- Installez le logiciel de l'appareil et passez ensuite à l'appareil suivant.
- Procédez de la sorte pour tous les appareils possédant une étiquette d'avertissement.

Pour Mac OS X , ces pilotes sont automatiquement installés lorsque le système est connecté à l'écran. Pour trouver des informations sur les pilotes, procédez comme suit :

REMARQUE : L'ID de l'écran tactile Elo Touch Solutions est différente selon la technologie tactile.

Dans Mac OS X :

- Ouvrez la fenêtre du terminal et dans Matériel, sélectionnez USB. Un écran apparaît tel que illustré ci-dessous. Les appareils USB disponibles seront affichés.



Pour les versions Ubuntu prenant en charge le tactile :

 Ouvrez une fenêtre du terminal et entrez "Isusb" comme commande. Un écran apparaît tel que illustré ci-dessous apparaît. Les appareils USB disponibles sont affichés.



Les écrans de la série IDS 01 sont équipés d'un capteur de température qui donne à l'utilisateur des relevés de température en temps réel. Ce relevé se trouve dans le menu OSD en cliquant sur : Other Menu (Autre menu) ► Information (Information) ► System Temperature (Température système). Si l'écran détecte que la température est supérieure à la plage d'utilisation, l'écran passera en "Thermal Protection Mode (Mode protection thermique)." Ce mode permet de garder l'écran opérationnel pendant de brèves périodes d'utilisation en dehors de la plage d'utilisation.



Exemple de l'OSD indiquant la température de la carte vidéo

En Thermal Protection Mode (Mode protection thermique), l'écran réduit la luminosité du rétro-éclairage pour ramener la température interne dans la plage d'utilisation. Dans ce mode, la luminosité ne peut pas être augmentée. Si la température interne diminue sous la température du mode de protection thermique pendant au moins cinq minutes, le mode d'utilisation normal reprend. La température OSD à laquelle l'écran passe en mode protection thermique est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Lorsque le mode de protection thermique est activé, l'icône suivante apparaît dans le menu Main (principal) et dans le menu Brightness (Luminosité). Cela indique que le mode de protection thermique est actif.



Icône indiquant que le mode de protection thermique est actif



indiquer que le mode de protection thermique est actif

L'utilisateur sera invité à éteindre l'écran dans les soixante secondes si la température continue à augmenter après l'activation du mode protection thermique étape 2. Si le système n'est pas éteint manuellement dans les soixante secondes, l'écran tactile s'éteint automatiquement pour éviter tout dommage permanent à l'écran. Le tableau ci-dessous montre la température d'extinction automatique de l'ordinateur tactile.

Remarque : cela ne s'active que dans des conditions extrêmes.

Mode Portrait et Paysage

	Mode	Mode	
	protection	protection	
	thermique (°C)	thermique (°C)	Température extinction
Taille écran	étape 1	étape 2	auto. (°C)
ET32/4201L	60	65	70
ET5501L	56	61	65
ET7001L//ET7001LT	50	55	63

	Mode protection	Mode protection	
	thermique (°C)	thermique (°C)	Température
Taille écran	étape 1	étape 2	extinction auto. (°C)
ET32/4201L	60	65	70
ET55/7001L	50	55	63

Lorsque le mode de protection thermique étape 1 ou 2 a été activé, l'écran reprend ses fonctions entièrement opérationnelles lorsque la température de l'OSD descend jusqu'aux valeurs définies dans le tableau ci-dessous. Ces températures doivent être conservées pendant au moins cinq minutes.

	Mode protection thermique étape 1	Mode protection thermique étape 2
Taille écran	désactivé (°C)	désactivé (°C)
ET32/4201L	55	60
ET5501L	53	56
ET7001L	45	50

	Mode protection thermique étape 1	Mode protection thermique étape 2		
Taille écran	désactivé (°C)	désactivé (°C)		
ET32/4201L	55	60		
ET55/7001L	45	50		

Si le mode de protection thermique étape 2 est atteint, la température interne doit d'abord diminuer jusqu'à la température de l'étape 1 et ensuite continuer à diminuer jusqu'à la valeur requise pour désactiver le mode de protection thermique 1.

Exemple de mode de protection thermique pour un écran ET4201L avec luminosité de 100% :

À l'étape 1 : OSD = 60, Luminosité = 80%

Retour du fonctionnement si l'OSD peut maintenir une température de 55°C maximum pendant cinq minutes.

À l'étape 2 : OSD = 65, Luminosité = 72%

Retour à l'étape 1 si l'OSD peut maintenir une température de 60°C maximum pendant cinq minutes.

Si la température interne des écrans continue à augmenter, l'écran s'éteint à une OSD de 70°C

Mode de table

Exigences :

- 1. La fonction mode de table sur l'OSD doit être activée si l'appareil est placé en mode posé sur table.
- Des méthodes de refroidissement doivent être mises en place dans la zone sous l'écran pour empêcher l'écran de surchauffer. Consultez le site Internet d'Elo pour plus d'informations concernant les recommandations thermiques pour tous les modes de montage.

<u>Remarque : la garantie est nulle en cas de panne du moniteur installé en mode posé sur table alors que la fonction mode posé sur table n'est pas activée et que des méthodes de refroidissement adéquates ne sont pas prévues.</u>

Lorsqu'un écran se trouve en mode posé sur table, les étapes de protection thermique sont

différentes. Ces valeurs OSD sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Taille du moniteur	Mode protection		Mode protection		Mode protection		Température
	(°C) étape	(°C) étape 1		étape 2	(°C) étape 3		(°C)
ET32/4201L	60	60		65	70		75
ET5501L	57	57		61	n/a		65
ET7001L/ET7001LT	59	59		64	69		74
Taille du moniteur	Mode protection thermique activé (°C) étape 1	<u>Mod</u> proted therm activé étap	<u>de</u> ction ique (°C) e 2	<u>Mode</u> protection thermique activé (°C) étape 3	Température extinction auto (°C)		
ET32/4201L	60	65		70	<u>75</u>		
ET55/7001L	59	64	1	<u>69</u>	74		

Contrôle intelligent de la luminosité

Les écrans tactiles IDS 01 sont équipés d'un capteur de lumière qui règle la luminosité de l'écran en fonction du niveau de luminosité ambiant autour de l'écran. Le contrôle intelligent de la luminosité fonctionne sur la base de la courbe suivante :

ET3201L



ET4201L



ET5501/ET7001L/ET7001LT



Remarque : Si le mode de protection thermique est activé, la fonction de contrôle intelligent de la luminosité agit dans les limites indiquées dans la section Contrôle de la température. Les écrans tactiles de la série IDS 01 contiennent la possibilité de mettre à jour le micrologiciel vidéo avec l'utilisation d'un ordinateur externe. Contactez le service à la clientèle d'Elo pour plus d'informations sur la manière de mettre à jour le micrologiciel vidéo.

Chapitre 6 : Support technique

Si vous rencontrez des problèmes avec votre écran tactile, lisez les suggestions suivantes. Si le problème persiste, veuillez contacter votre distributeur local ou contacter le service à la clientèle de Elo Touch Solutions.

Solutions aux problèmes courants

Problème	Dépannage suggéré				
L'écran tactile ne répond pas après avoir	Vérifiez si l'adaptateur CC est correctement				
allume le système.	connecté. Vérifiez si l'adaptateur CC fonctionne.				
Le Module informatique ne répond pas lors	Débranchez l'adaptateur CC et vérifiez si le Module				
de la mise sous tension du système.	informatique est correctement installé. Rebranchez				
	l'adaptateur CC.				
l 'affichage est fade	Utilisez l'OSD pour augmenter la luminosité.				
	Utilisez l'OSD pour augmenter le contraste.				
	Si la LED de statut d'alimentation clignote, l'écran ou				
	l'ordinateur peuvent être en mode VEILLE. Appuyez				
L'écran est vierge.	sur n'importe quelle touche/déplacez la				
	souris/touchez l'écran tactile pour voir si les images				
	réapparaissent.				
l'éaran affiche un massage "Out Of Pange"	Réglez le mode de résolution de votre ordinateur				
(hors do portáo)	pour qu'il se trouve dans la plage autorisée spécifiée				
(nois de poitee).	pour votre écran tactile sur le site www.elotouch.com				
	Vérifiez si votre ordinateur possède la dernière				
	version des pilotes.				
La fonctionnalité tactile ne fonctionne pas.	Pour les unités optiques, désinstallez les pilotes Elo				
	et redémarrez l'ordinateur. Reportez-vous aux				
	chapitres d'Installation pour plus de détails.				

Pour préserver le fonctionnement optimal de cet appareil, limitez son utilisation à des cycles de 18 heures par période de 24 heures :

Cycle d'utilisation : 18 heures par période de 24 heures

Elo recommande l'utilisation du Content Management System (système de gestion du contenu) ou le réglage des paramètres O/S et/ou la fonction EloView pour gérer les cycles d'utilisation. Vous pourrez ainsi économiser de l'énergie et garantir un fonctionnement optimal de votre appareil durant toute sa durée de vie utile.

Assistance technique

Visitez www.elotouch.com/go/websupport pour une aide en ligne.

Visitez www.elotouch.com/go/contactsupport pour du support technique.

Consultez la dernière page du présent manuel pour connaître les informations de contact du support technique dans le monde.

Chapitre 7 : Sécurité et maintenance

Sécurité

Pour éviter tout risque d'électrocution, observez toutes les consignes de sécurité et ne démontez pas l'écran tactile ou le Module informatique. Ces éléments ne doivent pas faire l'objet d'un entretien par l'utilisateur.

Ne bloquez pas ou n'insérez rien dans ces slots de ventilation.

L'écran tactile est équipé d'un cordon d'alimentation de terre à 3 fils. Le cordon d'alimentation se branche uniquement dans une prise de terre. N'insérez pas la fiche dans une prise qui n'a pas été configurée à cette fin. N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation livré avec votre écran tactile Elo. L'utilisation d'un cordon d'alimentation non autorisé peut annuler la garantie.

Veillez à ce que le système soit maintenu et tourne dans les conditions environnementales spécifiées dans les spécifications du produit disponibles sur le site Internet d'Elo Touch Solutions <u>www.elotouch.com</u>.

Conditions environnementales pour le transport et le stockage

Température : Modes Portrait et Paysage : Utilisation 0°C à 40°C Stockage/Transport -20°C à 50°C

Mode posé sur table

Température utilisation (indépendante de l'altitude) : 0°C à 35°C Température non utilisation (indépendante de l'altitude) : -20°C à 50°C

Avec module OPS

Température utilisation (indépendante de l'altitude) : 0°C à 35°C Température non utilisation (indépendante de l'altitude) : -20°C à 50°C

Humidité (s	sans condensation) :	
· · · · ·	Utilisation	20% à 80%
	Stockage/Transport	10% à 95%
Altitude :		

Utilisation Stockage/Transport

0 à 3 658 m 0 à 12 192 m

Entretien et manutention

Les conseils suivants vous aideront à maintenir les performances optimales de votre écran tactile :

- Débranchez le câble d'alimentation avant de procéder au nettoyage.
- Pour nettoyer le boîtier de l'écran, utilisez un chiffon légèrement humide avec un détergent doux.
- Il est important que l'appareil reste sec. Ne renversez pas de liquides sur ou dans l'appareil. Si du liquide s'infiltre dans l'appareil, demandez à un technicien d'inspecter l'appareil avant de le rallumer.
- N'essuyez pas l'écran avec un chiffon ou une éponge qui pourraient griffer la surface.
- Lorsque vous nettoyez l'écran tactile, utilisez du détergent pour fenêtres ou verre. Mettez du détergent sur un chiffon propre et essuyez l'écran tactile. N'appliquez jamais le détergent directement sur l'écran tactile. N'utilisez pas d'alcool (méthyle, éthyle ou isopropyle), de thinner, de benzène ou de détergents abrasifs.



Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques



Ce produit ne peut être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être déposé dans des centres appropriés pour permettre la récupération et le recyclage.

Elo a mis en place une procédure de recyclage dans certaines parties du monde. Pour plus d'informations sur l'accès à ces dispositifs, consultez le site Internet http://www.elotouch.com/AboutElo/ewaste-program/.

Chapitre 8 : Informations de réglementation

I. Informations relatives à la sécurité :

La conformité est requise au niveau de la tension, de la fréquence et des exigences de courant indiquées sur l'étiquette du fabricant. Toute connexion à une source d'alimentation différente que celles spécifiées ici peut entraîner un fonctionnement incorrect, des dommages à l'équipement, une annulation de la garantie ou un risque d'incendie si les exigences ne sont pas respectées.

Cet équipement ne contient pas de pièces devant être entretenues par l'opérateur. Cet équipement génère des tensions dangereuses qui peuvent constituer un risque de sécurité. L'entretien doit être réalisé exclusivement par des techniciens d'entretien qualifiés.

Contactez un électricien qualifié ou le fabricant pour toute question relative à l'installation avant de connecter l'équipement au secteur.

II. Informations relatives aux émissions et à l'immunité

Avis aux utilisateurs aux États-Unis : Cet équipement a été testé et est conforme aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nocives avec les communications radio.

Avis aux utilisateurs au Canada : Cet équipement est conforme aux limites de la classe A pour les émissions de bruit radio des appareils numériques telles que fixées par les règlements sur les interférences radio de l'industrie au Canada (Radio Interference Regulations of Industry Canada).

Avis aux utilisateurs de l'Union européenne : Utilisez uniquement les cordons d'alimentation fournis et les câbles d'interconnexion fournis avec cet équipement. Tout remplacement des cordons fournis et des câblages peut compromettre la sécurité électrique ou la certification de la marque CE pour les émissions ou l'immunité comme requis par les normes suivantes :

Cet équipement de la technologie de l'information (Information Technology Equipment, ITE) doit disposer d'une marque CE sur le label du fabricant qui signifie que l'équipement a été testé sur base des directives et des normes suivantes. Cet équipement a été testé conformément aux exigences pour la marque CE comme requis par la directive EMC 2004/108/CE indiqué dans la norme européenne EN 55022 Classe A et la directive basse tension 2006/95/CE comme indiqué dans la norme européenne EN 60950-1.

Informations générales à tous les utilisateurs : cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions de ce manuel, l'équipement peut provoquer des interférences avec les communications radio et télévision. Il n'y a toutefois pas de garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans des installations particulières en raison de facteurs spécifiques.

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

- 1) Pour répondre aux exigences en matière d'émissions et d'immunité, l'utilisateur doit observer les éléments suivants :
 - a) Utiliser uniquement les câbles E/S fournis pour connecter l'appareil numérique à un ordinateur.
 - b) Pour garantir la conformité, utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni par le fabricant.
 - c) L'utilisateur est prévenu que tout changement ou altération de l'équipement non approuvé explicitement par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
- 2) Si cet équipement provoque des interférences avec des réceptions de radio ou de télévision, ou tout autre appareil :
 - a) Vérifier la source d'émission en éteignant et allumant l'appareil.

Si vous déterminez que cet appareil provoque les interférences, essayez de corriger les interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- i) Éloignez les appareils numériques du récepteur affecté.
- ii) Repositionnez (tournez) l'appareil numérique par rapport au récepteur touché.
- iii) Réorientez l'antenne du récepteur touché.
- iv) Branchez l'appareil numérique dans une sortie CA différente de manière à ce que l'appareil numérique et le récepteur se trouvent sur des circuits différents.
- v) Débranchez et enlevez tout câble E/S que l'appareil numérique n'utilise pas. (Les câbles E/S non terminés sont une source potentielle de niveaux d'émission FR élevés).
- vi) Branchez l'appareil numérique uniquement dans une prise reliée à la terre. N'utilisez pas d'adaptateurs CA. (Enlever ou couper la terre du cordon d'alimentation peut augmenter les niveaux d'émission FR et peut présenter un risque de choc mortel pour l'utilisateur).

Si vous avez besoin d'aide, consultez votre concessionnaire, fabricant ou un technicien radio ou télévision expérimenté.

Les certifications et marques suivantes ont été émises pour cet écran :

Argentine S-Mark Australie C-Tick Canada CUL, IC Chine CCC Europe CE Japon VCCI Corée KC Mexique CoC Russie EAC Taïwan BSMI États-Unis FCC, UL

IV. Chine RoHS

Conformément à la législation chinoise (Administration relative au contrôle de la pollution provoquée par des produits électroniques), la section ci-dessous reprend le nom et la quantité de matériaux toxiques et/ou dangereux que ce produit peut contenir.

Nom du	om du Substances et éléments toxiques ou dangereux					
composant	Plomb	Mercure	Cadmium	Chrome	Polybromo-	Ether diphénylique
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	hexavalent (Cr6+)	biphényle (PBB)	polybromé (PBDE)
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	Х	0	0	0	0	0
Fils et câbles	Х	0	0	0	0	0
Panneau LCD	Х	0	0	0	0	0
Panneau écran tactile	Х	0	0	0	0	0
PCBA	Х	0	0	0	0	0
Logiciel (CD, etc.)	0	0	0	0	0	0

O: Indique que la substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les matériaux homogènes pour ce composant est inférieure à la limite indiquée dans SJ/T11363-2006.

X: Indique que la substance toxique contenue dans au moins des matériaux homogènes pour ce composant est supérieure à la limite indiquée dans SJ/T11363-2006. Pour les éléments marqués d'un X, les exemptions ont été réalisées conformément à UE RoHS. Explication des marquages

(1). Conformément à la norme SJ/T11364-2006, les produits électroniques sont marqués avec le logo de contrôle de la pollution suivant. La période d'utilisation respectueuse de l'environnement est de 10 ans pour ce produit. Le produit ne fuite pas dans les conditions d'utilisation normales indiquées ci-dessous, de telle sorte que l'utilisation de ce produit électronique n'entraîne pas de pollution environnementale grave, de blessures corporelles ou de dommages aux biens.

Température d'utilisation : 0-40 / Humidité : 20%-80% (sans condensation).

Température de stockage : -20~60 / Humidité : 10%~90% (sans condensation).



(2). Il est conseillé de recycler et de réutiliser ce produit conformément à la législation locale. Le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.



Chapitre 9 : Garantie

Pour les informations de garantie, rendez-vous sur http://www.elotouch.com/Support/warranty.asp

Consultez notre site Internet !

www.elotouch.com

Pour obtenir ...

- Les dernières informations sur les produits
- Les dernières spécifications
- Les dernières nouvelles sur les événements à venir
- Les derniers communiqués de presse
- Les derniers pilotes logiciels

Nous contacter

Pour en savoir plus sur toute la gamme de solutions tactiles Elo, visitez notre site Internet à l'adresse www.elotouch.com, ou appelez le bureau le plus proche :

Amérique du Nord	Tél. 800-ELO-TOUCH	Europe	Asie-Pacifique	Amérique latine
Elo Touch Solutions	Tél. + 1 408 597 8000	Tél. +32 (0) 16 70 45 00	Tél. +86 (21) 3329 1385	Tél. 786-923-0251
1033 McCarthy Blvd	Fax +1 408 597 8001	Fax +32 (0)16 70 45 49	Fax +86 (21) 3329 1400	Fax 305-931-0124
Milpitas, CA 95035	customerservice@elotouch.com	elosales@elotouch.com	www.elotouch.cn	www.elotouch.com.ar

Copyright 2015 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés.