ēlo

ユーザーマニュアル

Elo Touch Solutions 90 シリーズタッチモニター



Copyright © 2016 Elo Touch Solutions, Inc. All Rights Reserved. 無断複写・転載を禁じます。

本書のいかなる部分も、Elo Touch Solutions, Inc. の書面による事前の許可なく、いかなる形式・手段(電子的、磁気的、光学的、化学的、手動的、その他の手段を含む)によっても、複製、送信、複写、検索システム への記録、またはいかなる言語あるいはコンピューター言語への変換も行うことはできません。

免責事項

本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。 Elo Touch Solutions, Inc. およびその関係会社 (「Elo」と総称します) は、本書の内容に関して何らの表明も保証もいたしません。 特に、本製品の商品性および特 定目的への適合性について、いかなる暗示的保証もいたしません。 Elo は、他者に対する事前通知の義務を負うことなく、適宜、本書の内容を改定・変更する権利を有しています。

登録商標承認

Elo、Elo (ロゴ)、Elo Touch、Elo Touch Solutions、IntelliTouch、は、Elo およびその関係会社の登録商標です。Windows は、Microsoft Corporationの商標です。

ユーザーマニュアル: 90 シリーズ UM600055 改訂 B 版、2 / 25 ページ

目次

| 1 章: はじめに |
|--------------------------|
| 2章:設置 |
| 3 章: 取り付け |
| 4章:操作10 |
| 5 章: 技術サポート16 |
| 6 章: 安全上のご注意と日常のメンテナンス18 |
| 7 章: 規制に関する情報19 |
| 8章:保証内容 |

1章:はじめに

製品説明

お買い上げいただいたタッチモニターは、Elo Touch Solutionsのタッチ技術における最新開発と高いトラフィック環境における使用のための信頼性を有する表示設計を組み合わせています。

本タッチモニターは、24 ビット色、アクティブマトリクス薄膜トランジスタ液晶パネルを搭載し、高品質なディスプレイ性能を提供しています。 90 シリーズは、10.1 インチから 27 インチまでのフル サイズを用意しており、その解像度は、800x600 からフル HD 1920x1080 です。LED バックライトは消費電力を大幅に節減し、水銀の使用を排除します (CCFL バックライトパネルと比較)。 本液晶モニターの性能を強化する機能として、プラグ&プレイ互換性、リモート OSD (オンスクリーンディスプレイ) 制御、および柔軟性の高い取り付けオプションがあります。

注意事項

本ユーザーマニュアルで推奨されるすべての警告、注意事項およびメンテナンスに従うことで、ご利用の装置の寿命を最大化し、ユーザーの安全に対するリスクを避けることができます。詳細情 報については、「安全上のご注意と日常のメンテナンス」の章を参照してください。

本マニュアルには、装置の適切なセットアップと保守に関する大切な情報が含まれていますので、特に、設置、取り付け、操作の章を注意してお読みの上、タッチモニターをセットアップして電 源を入れてください。

2章:設置

タッチモニターの開梱

梱包箱を開き、以下の品目があるか確認してください。

• 表面に保護フィルムのかかったタッチモニター

- ユーザーマニュアル CD
- •規制情報のパンフレット(日本語)
- クイックインストールガイド
- VGA ケーブル

- USB ケーブル (ETXX9XL-0NXX モデルには使用できません)
- 取り付けブラケット
- OSD リモコン

コネクタパネル&インターフェイス



タッチモニターの接続

1. DP または VGA ケーブルを DP/VGA 入力コネクと DP/VGA ビデオソースを接続してください。 安定した最高の性能を発揮するよう、VGA コネクタ上でビデオケーブルのねじを締めてくださ い。

2. USB タッチケーブルでモニターの USB コネクタとご利用の PC の USB ポートを接続してください。(EXX9XL-0NXX モデルは該当しません)

3. DC 12 V 電源をモニターの入力電源ジャックに接続してください。

4. タッチモニターはオン状態で出荷されますので、モニター上にビデが表示されます。

タッチ技術ソフトウェアドライバのインストール

投影型静電容量タッチモニターを Windows 7 および 8 オペレーティングシステムで使用する場合は、Windows HID ドライバを使用するためド ライバを追加する必要はありません。モニター を Windows XP オペレーティングシステムで使用する場合は、以下のステップに従い Windows XP タッチドライバをインストールしてください。

最新のタッチドライバをダウンロードするには

1. www.elotouch.com/Support/Downloads/Driver/DriverDownload/Default.aspx にアクセスしてください

2.「オペレーティングシステム」ドロップダウンメニューからオペレーティングシステムを選択します。

3.「技術」ドロップダウンメニューから技術を選択します。

4. ご利用のタッチモニターに必要なドライババージョンをクリックします。

5.「ドライバのエンドユーザー用使用許諾契約書」ページに移動したら「承諾」をクリックします。

6. メールアドレスを入力して「次のステップ」をクリックします。ドライバのダウンロードが自動的に開始します。

7. お客様が新規ユーザーの場合は、必要な情報を入力し、「登録」をクリックしてください。ドライバのダウンロードが自動的に開始します。

3章:取り付け

埋込み式取り付け

埋込み式ブラケット設置に関する注意事項:

(注: ブラケット形状は各モデル対して確認してください。図面は図示のみを目的としています。正確な寸法は寸法図面を参照してください。)

1. ブラケット「A」を M4 ねじ (付属) を使ってタッチモニター (全 4 面) に取り付けてください

2. ブラケット「C」を図面の通りカスタマパネルに取り付けてください (全4面)

3. ブラケット「B」を全 4 面上で M4 ねじ (付属) を使ってブラケット「C」に取り付けてください

4. ブラケット「B」の深さを調整し、モニターがカスタマパネルに埋め込まれるようにしてください

5. タッチモニターをカスタマパネルの開口部に置いてください

6. タッチモニターを M4 ねじ (付属) を使って背後からブラケット「B」に固定してください



側面ブラケットの取り付け

側面取り付けブラケットの設置に関する注意事項:

(注: ブラケット形状は各モデル対して確認してください。図面は図示のみを目的としています。正確な寸法は寸法図面を参照してください。)



VESA 背面取り付け

モニターの背面に M4 ねじ用の 4 穴取り付けパターン (異なるモデルについては下の表を参照してください) が提供されています。 VESA 取り付けは、FDMI-MIS-D および MIS-E に準拠し ています。

*UL 規格認定取得済の壁取り付けブラケットまたは同等品と共にのみ使用可

| | ET1093L | ET1291L | ET1590L | ET1593 L | ET1790L | ET1990/1991L | ET2094L | ET2293/2294L | ET2494L | ET2794L |
|------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------------------------|---------|--------------|---------|---------|
| 75 x 75 mm | х | х | х | x | x | X (depends on the model) | | | | |
| 100x100 mm | | | Х | | Х | Х | Х | Х | | |
| 200x100 mm | | | | | | | | | X | Х |





電源

タッチモニターはオンの状態で出荷されます。

タッチモニターをオン/オフにするには、OSD コントローラのタッチモニターの電源ボタンを一度押してください。

OSD コントローラの電源ステータス LED は以下の表に従って機能します。

| タッチモニター/コンピュータモジュールのステータス | LEDステータス |
|---------------------------|----------|
| オフ | オフ |
| スリープ | 点滅 |
| オン | オン |

システムが SLEEP (スリープ) および OFF (オフ) モードの時はシステムの電力消費量が低くなります。電力消費の仕様詳細については、Elo ウェブサイト (<u>http://www.elotouch.com</u>) の技術 仕様を参照してください。

スクリーンにタッチすると、接続されたホスト PC が SLEEP (スリープ)モードから切り替わります (マウスを移動したり、キーボードのキーを押したりしたときと同様)。

安定性を向上し無駄な電力消費を避けるよう、長期間に渡って使用しないと思われる場合は、AC 電源ケーブルをモニターから取り外してください。

タッチ

タッチモニターは工場出荷時に校正されており、手動校正の必要はありません(入力ビデオがネイティブ解像度に対して完全にスケールされない場合、または、タッチェクスペリエンスを特定ユー ザーに対して校正する必要がある場合を除きます)。

IntelliTouch Plus タッチスクリーン技術

Windows 7 コンピュータと接続すると、タッチモニターは同時に2回のタッチに反応します。Windows XPのコンピュータと接続すると、タッチモニターは1回のタッチに反応します。

必要に応じて、IntelliTouch Plus タッチスクリーンを Elo ドライバコントロールパネルの校正機能を通して、表示されるビデオ画像に対して校正することができます。

IntelliiTouch Plus ドライバは、IntelliTouch Plus タッチ技術を使用した場合のみ複数モニターに対応します。

複数の IntelliTouch Plus モニターを使用するには、EloConfig デスクトップショートカットをダブルクリックして、Elo タッチスクリーン構成画面を開いてください。



「タッチをディスプレイに一致させる...」を選択して、複数モニターを校正してください。

| Elo Touchscreen Configuration | |
|--|-------------------------------|
| Restarts the Microsoft Touch Service if touch function appears to be lost. | Restart Windows Touch Service |
| Calibrate all Touch screens. | Calibrate Touch Screens |
| Device Infomation. Cursor Edge Acceleration. Disable Touch. Restore Default Calibration. | Touch Screen Properties |
| Shared Touch Alert (beep) and Hide Cursor During Calibration Settings for All Touch Screens | Common Settings |
| Define Touch Enabled Areas. Settings are screen specific. | Define Touch Zones |
| Copyrights. Component Versions. Web Support. Readme. Build infomation. | About |
| | Close |

投影型静電容量タッチ技術

Windows 7 または 8 のコンピュータと接続すると、タッチモニターは同時に10回のタッチに反応します。Windows XP のコンピュータと接続すると、タッチモニターは1回のタッチに反応します。

この技術を Windows 7 および 8 で作動させるには Windows HID ドライバを使用するためドライバの追加は必要ありません。

Windows XP 用のタッチドライバをダウンロードする手順については、2 章の「タッチ技術ソフトウェアドライバのインストール」のセクションを参照してください。

ジェスチャーのサポート

IntelliTouch Plus タッチ技術は、単一または複数タッチをサポートするいくつかのジェスチャーを可能にします。 Windows 7 で対応する様々なジェスチャーについては、Microsoft のウェブサイト (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd940543) を参照してください。

ビデオ

表示のネイティブ解像度はその幅と高さがピクセル数で測定されます。一般的に、コンピュータの出力解像度と本モニターのネイティブ解像度が一致したときに本モニター上に表示される画像は 最高画質となります。

ネイティブ解像度とコンピュータ出力解像度が一致しない場合、モニターはそのパネルのネイティブ解像度に合わせてビデオの画像サイズを調整します。これは、必要に応じて入力画像をX軸や Y軸に伸縮・圧縮して表示のネイティブ 解像度に合わせるという方法です。コンピュータの出力ビデオ画像をモニターの表示に合うように拡大する場合、拡大アルゴリズムによる副産物は必至で あり、画像忠実度が失われます。 近距離で機能豊富な画像を見ると、画像忠実度の損失が最も顕著に現われます (例えば、フォントが小さな文字を含む画像など)。

お求めのタッチスクリーンはビデオ調整を必要とする可能性はあまりありませんが、アナログVGA ビデオの場合、ビデオグラフィックカードの出力変化に対応するには、ユーザーがOSDを通して調整 してタッチモニターの表示画像の質を最適化する必要があります。これらの調整はタッチモニターに「保存」されます。また、さまざまなビデオモードのタイミングを調整する必要性を減らすために、モ ニターはビデオ業界で最も一般的なビデオタイミングのモードに正しく縮小拡大して表示 されます。これらの Preset Video Modes (プリセットビデオモード)の一覧については、 http://www.elotouch.comで、本モニターの技術仕様を参照してください。

オンスクリーンディスプレイ (OSD)

4 つの OSD ボタンが有線コントロールボックスにあります。これらのボタンでさまざまな表示パラメータを調整します。



ボタンとその機能は次のとおりです。

| ボタン | OSD が表示されていない時の機能: | OSD が表示されている時の機能: |
|------|---------------------|-------------------------------------|
| メニュー | OSD メインメニューを表示 | 前の OSD メニューに戻る |
| • | OSD コントラストサブメニューを表示 | 選択したパラメータの値を減らす/前のメニュー項目 を選択する |
| | OSD 輝度サブメニューを表示 | 選択したパラメータの値を増やす/次のメニュー項目 を選択する |
| 選択 | ビデオ優先サブメニューを表示する | 調整のためパラメータを選択する/サブメニューを選 択して入力する |

入力ビデオの上部に表示されるオンスクリーングラフィカルユーザーインターフェイス上で OSD ボタンコントロールを使用することで、以下の表示パラメータを直感的に調整することができます。

| パラメータ | 利用可能な調整 |
|-------------|--------------------------|
| 粘出 中 | モニターの輝度を増減する。 |
| 冲 皮 | 初期設定:最大 |
| | モニターのコントラストを増減する。 |
| 176776 | 初期設定:最良のパフォーマンスのグレーシェード |
| | パネルのピクセルドットクロックを微調整する。 |
| 9099 | VGA 入力ビデオのみに適用 |
| 丛 坦 | パネルのピクセルドットクロック位相を微調整する。 |
| 12/18 | VGA 入力ビデオのみに適用 |

| | 入力アナログ VGA ビデオ信号に対するシステムクロックを自動的に調整し、水平位置、垂直位置、クロック、 |
|----------|---|
| 自動調整 | 位相メニュー項目に影響を及ぼす。 |
| | VGA 入力ビデオのみに適用 |
| | 1ピクセルごとにディスプレイ上の画像を水平方向に移動。 |
| 水平位置 | 初期設定:中心。 |
| | VGA 入力ビデオのみに適用 |
| | 1 ピクセルごとにディスプレイ上の画像を垂直方向に移動。 |
| 垂直位置 | 初期設定:中心。 |
| | VGA 入力ビデオのみに適用 |
| | スケーリング方法をフルスケールとアスペクト比の維持の間で切り替える。 |
| | 初期設定:フルスケール |
| | |
| | フルスケール – 入力映像のX寸法とY寸法を(必要に応じて上下して)表示のネイティブ解像度に縮小拡大 |
| | する。 |
| アフペクトル | 縦横比に合わせる - 横方向と入力ビデオのアスペクト比が 16:9 より小さいものと仮定し、入力ビデオのY寸 |
| | 法を (必要に応じて上下して) 表示のY解像度にスケールし、X 寸法をスケールして入力ビデオのアスペクト比 |
| | を維持する (左右のブラックバーで残りの表示部を均等に埋める)。 |
| | |
| | アスペクト比を変更する場合は、他のタッチスクリーン技術の再キャリブレーションが必要になる場合がありま |
| | $\overline{\sigma}_{o}$ |
| | *この機能は、ワイドモニター上でのみ使用可能です。 |
| | 表示される画像のシャープネスを調整する。 |
| シャーフネス | 初期設定:シャープネスの調整なし |
| | 非ネイティブ入力ビデオ解像度にのみ適用 |
| | ディスプレイの色温度を選択する。利用可能な色温度は、9300K、7500K、6500K、5500K、および、ユーザ |
| 色温度 | ー 定義。ユーザー 定義のオブションを選択した場合、ユーザーは、0 ~ 100 のスケールで 個々の R、G、B のゲ |
| | インを変更することにより、色温度を変更することができる。 |
| | 初期設定:R、G、Bのすべてが100に設定されたユーザー定義。 |
| OSD 水平位置 | ティスフレイ上の OSD メニューの水平位置を調整する |
| | |
| OSD 垂直位置 | ディスプレイ上の OSD メニューの垂直位置を調整する。 |
| | 初期設定 : 中心。 |

| | OSD ボタンが一定の時間を経過しても使用されないとき、タッチモニターが OSD を閉じるまで待機する期間を |
|-------------|--|
| OSD タイムアウト | 設定する。調整可能範囲は 5 ~ 60 秒。 |
| | 初期設定:15秒 |
| | OSD 情報を表示する言語を選択する。利用可能な言語は、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペ |
| OSD 言語 | イン語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語。 |
| | 初期設定:英語。 |
| 初期設定に更す | 「Recall Defaults(初期設定に戻す)」を選択すると、OSD 調整可能パラメータ (OSD 言語を除く) およびプリ |
| | セットビデオモードのタイミングがすべて工場出荷時の初期設定に復元される。 |
| | モニターは継続的に VGA および Displayport コネクタのアクティブなビデオをスキャンし続ける。この調整により |
| ビデオ優失 | どの入力ポートに表示の優先順位を与えるかを選択する。 |
| しりり変儿 | オプション : VGA 優先、DP 優先 |
| | 初期設定:DP 優先。 |
| フリープ時のないチ | モニターがスリープモードに移行した時のタッチ機能を有効/無効にします。 |
| 入う フロサロフタクノ | 初期設定:オン。 |
| | 元のタッチスクリーンの前面に 6 mm 厚にガラスを追加する場合のワンタッチに対応するように切り替える。 |
| タッチフルー | 初期設定:消灯 |
| | *この機能は、10.1 インチから 21.5 インチのみ用です。その他のサイズについて、サポートを得るには、現地の |
| | 営業/FAE にお問合せください。 |

OSD を介して行われるすべてのタッチモニター調整は、入力されると直ちに自動的に記憶されるため、タッチモニターのプラグを外したり、電源をオフ/オンするたびに選択を再設定する必要があ りません。電源障害が発生した場合でも、タッチモニターの設定が工場出荷時の仕様に戻ることはありません。

OSD および電源ロックアウト

「Menu (メニュー)」および「Down (下)」ボタンを 2 秒間長押しすると、OSD ロック機能が有効/無効になります。 OSD ロックを有効にすると、メニュー、上、下、または、選択キーを押しても、 システムに影響を与えません。

「Menu (メニュー)」および「Up (上)」ボタンを 2 秒間長押しすると、電源ロック機能が有効/無効になります。 電源ロックを有効にすると、電源スイッチを押しても、システムに影響を与えません。

5章:技術サポート

タッチモニターで不具合が発生した場合は、次の提案を参照してください。

問題が解決しない場合は、お近くの販売店にお問い合わせいただくか、Elo Touch Solutions カスタマーサービスまでご連絡ください。世界各地の技術サポートの電話番号については、本マニ ュアルの最終ページに記載されています。

一般的な問題の解決策

| 問題 | 推奨されるトラブルシューティング |
|-----------------------|---------------------------------------|
| システムに電源を入れても、タッチモニターが | DC 電源アダプターが適切に接続されていることを確認してください |
| 応答しない | DC 電源アダプターが機能しているか確認してください |
| チニターの表示が暗い | OSD を使用して輝度を上げてください。 |
| | OSD を使用してコントラストを上げてください。 |
| | 電源ステータス LED が点滅している場合、モニターまたはコンピュータモ |
| | ジュールが、スリープモードになっている可能性があります。キーを押す/ |
| モニターに何も表示されない | マウスを動かす/タッチスクリーンにタッチして、画像が再表示されるかど |
| | うかを確認してください。 |
| | 信号ソース機器の電源がオンになっていることを確認してください。 |
| | ケーブル接続にゆるみがないことを確認してください。 |
| モニターに「許容範囲外」というメッセージが | タッチモニターに対して指定された許容タイミング範囲内にコンピュータ |
| ま示される | の解像度/タイミングモードを調整します (仕様についてはウェブサイトを |
| | 参照してください) |
| | タッチモニターに対して指定された許容タイミング範囲内にコンピュータ |
| モーターの表示画像に異常がある | の解像度/タイミングモードを調整します (仕様についてはウェブサイトを |
| | 参照してください) |
| | OSDの自動調整機能を使用してください。 |
| | ご利用の PC に最新の Elo ドライバがインストールされているか確認し |
| タッチ機能が動作しない | てください。 |
| | 最新の Elo ドライバ所定の校正を実行してください。 |
| OSD ボタンまたは電源ボタンを | OSD ロックまたは電源ロック機能がオンになっていないか確認してくださ |
| 押しても反応しない | い |
| タッチしてもスリープモードから復帰しない | スリープ機能の OSD タッチが無効になっていないか確認してください |

ワンタッチのみが動作する

技術的なサポート

本機器の技術仕様については、www.elotouch.com/productsをご覧ください。

オンラインのセルフヘルプについては、www.elotouch.com/go/websupportをご覧ください。

技術サポートについては、www.elotouch.com/go/contactsupportをご覧ください。

世界各地の技術サポートの電話番号については、本マニュアルの最後のページを参照してください。

6章:安全上のご注意と日常のメンテナンス

安全上のご注意

感電の危険を回避するため、安全性に関するすべての注意事項に従ってください。また、タッチモニターはユーザーが修理できるものではありませんので分解しないでください。

タッチコンピューターのケースの両側面と上部にあるスロットは、通気のためのものです。通気口をふさいだり、通気口に物を入れないでください。

タッチモニターには、3 線式接地タイプの電源コードが付属しています。電源コードのプラグは、接地極付のコンセントのみにぴったりと収まります。この目的のための形状になっていないコンセント にプラグを合わせたり、変更したりしないでください。損傷のある電源コードは使用しないでください。お買い上げの Elo タッチモニターに同梱されている電源コードのみを使用してください。認めら れていない電源コードを使用した場合、保証が無効になる可能性があります。

設置の際は、「技術仕様」の章に記載の特定環境条件を維持してください。

日常のメンテナンスについてのご注意

タッチモニターが最適なレベルでの機能するよう以下の点に従ってください。

クリーニングする前にAC 電源ケーブルを取り外してください。

表示ユニットのキャビネットをクリーニングする場合は、薄めた中性洗剤で軽く湿らせた清潔な布を使用してください。

装置を乾燥した状態に保つことが重要です。装置の上または中に液体が入らないようにしてください。 液体が中に入ってしまった場合は、資格があるサービス技術者による点検を受けるまで 電源を入れないでください。

画面は、布やスポンジでふかないでください。表面に傷をつけるおそれがあります。

タッチスクリーンのクリーニングには、窓ガラス用洗剤かガラス磨きスプレーを清潔な布またはスポンジにつけて使用します。洗剤等を直接タッチスクリーンに噴霧したりかけたりしないでください。ア ルコール (メチル、エチルまたはイソプロピル)、シンナー、ベンジンまたは研磨洗浄剤を使用しないでください。

環境温度および湿度が仕様範囲内に維持され、通気口がふさがれていないことを確認してください。

モニターは屋外用に設計されていません。

廃電気電子機器指令 (WEEE)



本製品を一般家庭廃棄物として廃棄しないでください。本製品は、回収・再利用の可能な施設で廃棄されなければなりません。

7章:規制に関する情報

電気安全に関する情報:

メーカーのラベルに記載された電圧、周波数、および電流の要件を必ず順守してください。ここに指定されたものとは異なる電源に接続した場合、非正常動作、装置への損傷、火災の危 険性などが生じる可能性があります。

この装置の内部には、お客様による保守が可能な部品はありません。この装置内部には、高圧になる危険な部分があります。この装置の保守を行うことができるのは、正規保守技術者の みです。

設置について疑問点がある場合は、装置を主電力につなぐ前に、地域の正規電気技術者またはメーカーにお問い合わせください。

電磁波放射および電磁波耐性に関する情報

米国の利用者に対する通知:本装置は、FCC 規則の Part 15 に記載されている Class B デジタル装置の制限に準拠していることをテストおよび確認済みです。これらの制限は、住宅地域 で装置を使用したときに干渉を防止するための適切な保護を規定しています。 指示に従って本装置を取り付け、使用しなかった場合、高周波(RF)エネルギーを発生・使用し、外部に放 射することがあり、無線通信に有害な混信を招く恐れがあります。

カナダの利用者に対する通知:本装置は、カナダ通信省により定められたデジタル装置によるラジオ雑音放射に関する Class B の制限に準拠しています。 欧州連合の利用者に対する通知:本装置に付属の電源コードおよび相互接続ケーブルのみを使用してください。 付属のコード類およびケーブル類を使用せず別のもので代用した場合、以 下の標準規格で要求される、電磁波放射/電磁波耐性に関する電気保安または CE マークへの適合が無効になる場合があります。

この情報処理装置 (ITE) はメーカーのラベルに CE マークを貼付するように義務付けられており、このマークは下記の指示および基準に従って検査されたことを意味します。本装置は、欧州 規格 EN55032 Class B の EMC 指令 2014/30/EU、および欧州規格 EN 60950-1 の低電圧指令 2014/35/EUに定められた CE マークの認定要件を満たすことがテスト済みです。 すべての利用者に対する一般情報:本装置は、高周波(RF)エネルギーを生成、使用し、放射する可能性があります。本マニュアルに従って設置・使用しないと、ラジオやテレビへの干渉の 原因となる場合があります。ただし、特定の設置条件において設置場所固有の要因による干渉が起きないことを保証するものではありません。

1) 電磁波放射および電磁波耐性に関する要件を満たすため、以下のことを順守してください。

a) 本デジタル装置と他のコンピューターを接続する場合は、付属のI/Oケーブルのみを使用してください。

b) 要件を順守するために、メーカー指定の電源コードのみを使用してください。

c) 順守の責任を負う当事者により明示的に承認されていない変更または改造を装置に加えると、本装置を操作するユーザーの権利が無効になることがあり得ることに注意を払う。

2) ラジオやテレビまたはその他の装置の受信状態への干渉が本装置によるものと思われた場合は、以下のことを行ってください。

a) 本装置の電源を切ってから、再度電源を入れて、干渉の原因であるかどうかを確認する。

干渉がこの装置による影響と思われましたら、次の対処方法を組み合せて干渉を防止してください。

i) 本デジタル装置と、影響を受けている装置の距離を離してみる。

ii) 本デジタル装置と、影響を受けている装置の位置や向きを変えてみる。

iii).影響を受けている装置の受信アンテナの向きを変えてみる。

iv) 本デジタル装置の電源プラグを別の AC コンセントに差して、本デジタル装置と受信装置を別々の分岐回路に配置してみる。

本デジタル装置が使用していない I/O ケーブルがあればすべて取り外してみる。(終端処理されていない入出カケーブルは、高 RF 放射レベルの潜在的な発生源です。)

vi) 本デジタル装置の電源プラグを、接地極付のコンセントのみに差してみる。AC アダプタープラグを使用しない。 (接地した電源コードを取り外したり切断したりするとRF 放射レベルが増加 する場合があり、ユーザーに致死的な感電の危険を及ぼす場合もあります。)

それでもまだ問題が解決しない場合は、取り扱い店、メーカー、またはラジオやテレビの専門技術者にお問い合わせください。

代理店認定

以下の認定およびマーがは本モニターに対して発行または宣言されています。

オーストラリア RCM カナダ CUL、IC 中国 CCC 欧州 CE TUV 日本 VCCI 韓国 KCC メキシコ NOM CoC 台湾 BSMI 米国 FCC、UL 国際 CB マークの説明

(1). SJ/T11364-2006 要件に従い、電子情報製品には以下の汚染規制管理規則ロゴが付けられます。環境に優しい本製品使用期間は 10 年です。本製品は、以下に示す通常動作 環境では漏出や変異はありません。したがって、この電子情報製品を使用した結果、深刻な環境汚染、身体傷害、あるいは資産に対する損害などが発生することは一切ありません。

動作温度:0 ~ 40 / 湿度: 20% ~ 80% (結露なし)。

保管温度: -20℃~60℃/湿度: 10%~95%(結露なし)。



(2). 地域の法律に従って本製品をリサイクルおよび再使用することが奨励・推奨されます。本製品を一般ごみのように廃棄してはなりません。



V. 電源アダプターの仕様 電気定格: 入力: AC 100 ~ 240 V、50 ~ 60Hz 出力: DC 12 V、最小 4.16A、LPS (電源アダプターは UL 認定である必要があります)

VI.モニターの仕様 電気定格: 入力: DC 12 V、4.16 A 動作条件: 温度:0 ~ 40 湿度:20%~80%(結露なし) 高度: 0 ~ 3,048 m 保管条件: 温度: -20 ~ 60 湿度: 10% ~ 95% (結露なし) 高度: 0 ~ 12,192 m

8章:保証内容

別段の記載がある場合、あるいは購入者に対する受注承諾がなされている場合を除き、販売者は購入者に対して本製品に材料および製造上の欠陥がないことを保証します。 タッチモニ ターおよび製品部品の保証は 3 年とします。

販売者はモデル部品の寿命についての保証はしません。販売者の供給者は、常時および随時に製品または部品として出荷した部品の変更を行うことがあります。

上記の保証に適合する製品に不具合が発見された場合、購入者は書面にて直ちに(発見後 30 日以内)販売者に通知しなければなりません。通知には、その不具合に関する状況など 商用的に適度な詳細を記述しなければなりません。可能な場合、販売者は設置した製品の検査を行わなければなりません。販売者の書面による指示がない限り、通知はその製品の保 証期間内に販売者が受領する必要があります。そのような通知を送付後 30 日以内に、購入者は、受領時の出荷用梱包箱または機能的に同等の箱類で瑕疵のある製品を梱包し、 購入者の費用および危険で販売者宛に発送しなければなりません。

瑕疵のある製品を受領し、販売者により製品が上記の保証を満たさないことが検証された後、合理的な期間内に、販売者は、(i)製品修理または変更、または(ii)製品の交換のいずれ かの方法によりその不良品を修正しなければなりません。製品のそのような変更、修理、交換、および返却する際には購入者に対して最低限の保険を含み、費用は販売者が負担するも のとします。購入者は製品発送中の紛失または損傷の危険を負うものとし、製品に保険をかけることができます。購入者は製品の返品にかかった郵送料を販売者から払い戻し請求でき ますが、販売者が不良品でないと判断した場合は払い戻し請求はできません。製品の変更または修理は販売者の選択により行い、販売者の施設または購入者の敷地内のどちらかで行 うことができます。販売者が上記の保証に適合した製品の修理、変更、または、交換ができない場合は、販売者は販売者の選択により、製品購入価格から購入者が提示する保証期 間の定額減価償却を差し引いた額を購入者に払い戻す、または買い手の口座に支払うものとします。

これらの救済措置は保証不履行が起きた場合の購入者専用の救済措置とします。上記に明示された保証を除き、販売者は製品、その目的適合性、品質、商品性、非侵害またはその他に関し、法律またはその他によるいかなる明示または黙示の保証も承認しません。販売者の従業員または他のいかなる当事者も、本書に記載の保証以外は製品の一切の保証をすることは許可されません。保証に基づく販売者の負担は製品の購入価格の払い戻しに限定されるものとします。いかなる場合においても、販売者は購入者による調達や代替品の設置費用、あるいは一切の特別、必然的、間接的、または偶発的な損害の責任を負いません。

購入者は危険を前提とし、販売者を (i) 購入者の製品の使用目的に対する適合性、一切のシステム設計あるいは製図の評価、および (ii) 購入者が使用する製品の適用法、規制、規約、標準規格に対する順守の判断、などに関するすべての責任から免除・免責することに同意するものとます。 購入者は、販売者が製造または供給した製品または部品を含む、または

組み込まれたすべての保証およびその他の請求に対するすべての責任を保持しかつ受理します。購入者は、購入者が認可する製品に関連する全ての言明事項および保証に対してのみ 責任を負います。購入者は、購入者の製品、言明事項、保証に起因する一切の負債、請求、損失、価格、費用など(妥当な弁護士の料金を含む)から販売者を免除・免責します。

当社ウェブサイトをご覧ください!

www.elotouch.com

以下の最新情報を入手できます。

• 製品情報

• 仕様

- ・近日中に予定されているイベント
- ・プレスリリース
- ・ソフトウェアドライバ
- ・タッチモニターについてのニュースレター

お問い合わせ

多様な Elo タッチソリューションについて詳しくは、当社ウェブサイト www.elotouch.com をご覧いただくか、最寄の当社事業所までお気軽にお電話ください。

北米

Elo Touch Solutions 1033 McCarthy Blvd Milpitas, CA 95035 Tel 800-ELO-TOUCH Tel +1-408-597-8000 Fax +1-408-597-8050 customerservice@elotouch.com **欧州** Tel +32(0)(16)704 500 Fax +32(0)(16)704 549 elosales@elotouch.com **アジア太平洋** Tel +86 (21) 3329 1385 Fax +86 (21) 3329 1400 www.elotouch.com.cn **ラテンアメリカ** Tel +1 786-923-0251 Fax +1 305-931-0124 www.elotouch.com.ar

Copyright 2016 Elo Touch Solutions, Inc. All rights reserved. 無断複写・転載を禁じます