



## Guida dell'utente monitor tattile

Monitor tattile LCD a montaggio posteriore 1937L 19 pollici

## Elo Touch Solutions Monitor tattile LCD 19 pollici a montaggio posteriore

## Guida dell'utente

**Revisione** C

E508220

Elo Touch Solutions 1-800-ELOTOUCH www.elotouch.com

#### Copyright © 2012 ELO Touch Solutions.

#### Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, resa disponibile alla consultazione in un sistema privato, o tradotta in qualche lingua o linguaggio macchina, in qualunque forma, o con qualunque mezzo, inclusi, tra gli altri, quelli elettronici, magnetici, ottici, chimici, manuali o altrimenti, senza previo permesso scritto di ELO Touch Solutions.

#### Disconoscimento di responsabilità

I dati di questo documento sono soggetti a modifica senza preavviso. ELO Touch Solutions e le società affiliate non rilasciano affermazioni né garanzie riguardo al contenuto e in particolare disconoscono eventuali garanzie implicite di commerciabilità o di adeguatezza a un particolare scopo. ELO Touch Solutions si riserva il diritto di rivedere questa pubblicazione e di apportare modifiche di tanto in tanto al suo contenuto, senza obblighi da parte di ELO Touch Solutions di notifica a terzi di tali revisioni o modifiche.

#### Riconoscimenti di marchi di fabbricazione

AccuTouch, ELO (logotipo), ELO Touch Solutions, e IntelliTouch sono marchi di fabbricazione del gruppo di aziende ELO Touch Solutions. Windows è un marchio di fabbricazione del gruppo di aziende Microsoft. Altri nomi di prodotti qui citati possono essere marchi di fabbricazione o marchi registrati delle rispettive aziende. ELO Touch Solutions non rivendica interesse in marchi di fabbricazione al di fuori del proprio.



## Sommario

**1** 1

## Capitolo 1

ntroduzione	
escrizione del prodotto	
recauzioni	

#### Capitolo 2

	-
Installazione e impostazioni	2
Apertura dell'imballaggio	2
Collegamento interfaccia	3
Requisiti di potenza	3
Panoramica sul prodotto	4
Unità Principale	4
Vista posteriore	4
Installazione dei driver	5
Installazione del driver tattile seriale (non valevole	
per monitor APR-Acoustic Pulse Recognition e	
IntelliTouch Plus)	14
Installazione del driver tattile seriale per	
Windows 7, Windows Vista, Windows XP,	
Windows 2000, ME, Windows 98/95 e	
NT 4.0	14
Installazione del driver tattile seriale per	
Windows 3.1 e MS-DOS	15
	16
Installazione del driver tattile USB	
Installazione del driver tattile USB per	
Windows 7, Windows Vista, Windows XP,	16
Windows 2000, ME e Windows 98	

### Capitolo 3

Funzionamento	9
Le regolazioni dello schermo tattile	9
Comandi pannello posteriore	10
Pulsanti OSD remoti (opzione)	10
Comandi e regolazioni	11
Funzioni menu OSD	11
Opzioni comandi OSD	12
Modi predefiniti	13
Potenza	14
Tecnologia tattile IntelliTouch Plus	15
Supporto gesti	16

#### Capitolo 4

Risoluzione dei problemi	17
Soluzioni a problemi comuni	17

Informazioni normative Garanzia	25 28
Appendice C Specifiche monitor tattile Dimensioni monitor tattile LCD 19" (1937L)	22 23
Appendice B Sicurezza dello schermo tattile Cura e maneggiamento dello schermo tattile.	20 21
Appendice A Risoluzione nativa	18

#### CAPITOLO

## 1

## INTRODUZIONE

#### Descrizione dell'apparecchio

Il vostro nuovo monitor tattile combina le prestazioni affidabili della tecnologia tattile con gli ultimi ritrovati in tema di design LCD. Questa combinazione di caratteristiche crea un flusso naturale di dati tra utente e schermo tattile.

Questo monitor LCD incorpora un TFT (thin-film-transistor: transistor a film sottile) a matrice colore attiva da 19 pollici dalle prestazioni display impareggiabili. Una risoluzione massima di SXGA 1280 x 1024 è ideale per visualizzare grafica e immagini. Altre notevoli caratteristiche che accrescono i pregi di questo monitor LCD sono la compatibilità plug and play e i comandi a video (OSD).

#### Precauzioni

Attenersi a tutte le avvertenze, precauzioni e norme di manutenzione prescritte nel manuale dell'utente per espandere la durata dell'unità. Vedere l'appendice B per altre informazioni sulla sicurezza degli schermi tattili.

#### CAPITOLO

## 2

## **INSTALLAZIONE E IMPOSTAZIONI**

Questo capitolo tratta dell'installazione dello schermo tattile LCD e relativi driver.

Cavo video

### Apertura dell'imballaggio

Verificare la presenza e buono stato delle seguenti parti:







Cavo seriale (Esclusi modelli APR & IntelliTouch Plus)





CD + Guida di installazione rapida



Nota: Prima di allacciare i cavi allo schermo tattile e al PC, verificare che siano entrambi spenti.



Solo per modelli APR, IntelliTouch Plus

- 1. Collegare un'estremità dell'**adattatore di potenza** al monitor e l'altra al connettore del cavo relativo.
- 2. Collegare un'estremità del **cavo seriale (RS232)** o di **quello USB dello schermo tattile** (non entrambi) alla parte posteriore del computer e l'altra estremità allo schermo tattile LCD. Serrare le viti ad alette ruotando in senso orario per assicurare una buona massa a terra (il cavo USB non è dotato di viti ad alette).
- 3. Collegare un'estremità del **cavo del video** alla parte posteriore del computer e l'altra al monitor LCD. Serrare le viti ad alette ruotando in senso orario per assicurare una buona massa a terra.
- 4. Per accendere il monitor, premere il pulsante sul pannello posteriore.
- 5. Collegare un'estremità del tasto di telecomando OSD (optional) al monitor.

#### Requisiti di potenza

Nota: Questo monitor funziona a 12 V ---- 4 A Ingresso CC: Forma della spina: Tipo diapason Polarità spina: (+) -----o )-----

(-)

Dimensione esterna: Ø 5,5  $\pm$  Ø,1

Dimensione interna: Ø 2,1  $\pm$  Ø,1

## Panoramica sull'apparecchio

Unità principale



Vista posteriore



ELO Touch Solutions fornisce i driver che consentono allo schermo tattile di funzionare abbinato al computer. I driver si trovano nel CD-ROM accluso per i seguenti sistemi operativi:

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Windows NT 4.0
- Windows 3.1
- MS-DOS

Le ultime versioni dei driver e i dati per i driver di altri sistemi operativi sono reperibili sul sito di ELO Touch Solutions all'URL www.elotouch.com.

Lo schermo tattile ELO è predisposto per il funzionamento plug and play. I dati concernenti le capacità video dello schermo tattile sono inviati all'adattatore del display video all'avvio di Windows. Se Windows riconosce lo schermo tattile, seguire le istruzioni a schermo per installare un monitor plug and play generico.

Per le istruzioni d'installazione dei driver si rimanda alla relativa sezione.

Installare il solo driver seriale o quello USB a seconda del cavo utilizzato per l'allacciamento.

## Installazione del driver tattile seriale per Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, ME, 98/95 e NT4.0.

- **NOTA:** Per Windows 2000 e NT4.0 per installare il driver occorre disporre di diritti di amministratore. Controllare che il connettore seriale (RS232) sia inserito nel monitor e una posta com sia aperta sul PC.
  - 1 Inserire il CD-ROM ELO nell'unità CD-ROM del computer in dotazione.
  - 2 Se è attiva la funzione esecuzione automatica dell'unità CD-ROM, il sistema rileva automaticamente il CD e avvia il programma d'installazione.
  - 3 Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione del driver per la propria versione di Windows.
  - 4 Se la funzione di avvio automatico non è attiva:
  - 5 Scegliere Start > Esegui [Run].
  - 6 Premere il pulsante Sfoglia [Browse] per individuare il programma EloCd.exe sul CD-ROM.
  - 7 Scegliere Apri [Open], quindi OK per eseguire EloCd.exe.
  - 8 Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione del driver per la propria versione di Windows.

#### Installazione del driver tattile seriale per Windows 3.1 e MS-DOS

È necessario avere un driver da mouse DOS (MOUSE.COM) installato per il mouse se si desidera continuare a usare il proprio mouse insieme al monitor tattile in DOS.

Per installare il driver tattile Windows 3.x e MS-DOS da Windows 95/98, seguire le seguenti istruzioni:

- 1 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM del computer in dotazione.
- 2 Da DOS digitare d: e premere il tasto **Invio [Enter]** per selezionare il CD-ROM (l'unità CD-ROM in dotazione può essere mappata a un'unità individuata da lettera differente).
- 3 Digitare cd/elodos\_w31 per portarsi nella directory esatta.
- 4 Digitare Installa [Install] e premere Invio [Enter] per avviare l'installazione.
- 5 Eseguire i calcoli per lo schermo tattile.

## Installazione del driver tattile USB per Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, ME e Windows 98.

- 1 Inserire il CD-ROM ELO nell'unità CD-ROM del computer in dotazione. Se Windows 98 o Windows 2000 avviano l'installazione guidata di nuovo hardware, procedere nel modo seguente:
- 2 Scegliere Avanti [Next]. Scegliere "Search for the best driver for your device (Recommended)" [Cerca il driver migliore per il dispositivo (consigliato)], quindi Avanti [Next].
- 3 Quando viene visualizzato un elenco di posizioni di ricerca, apporre un segno di spunta su "Specify a location" [Specifica posizione] e utilizzare **Sfoglia [Browse]** per selezionare la directory \EloUSB sul CD-ROM ELO.
- 4 Scegliere Avanti [Next]. Una volta selezionato il driver di schermo tattile ELO USB, scegliere nuovamente Avanti [Next].
- 5 Si vedranno vari file in corso di copiatura. Inserire il CD Windows 98 se richiesto. Scegliere **Fine [Finish]**.

Se Windows 2000 o Windows 98 non avviano l'installazione guidata di nuovo hardware, procedere nel seguente modo:

- NOTA: Per Windows 2000 per installare il driver occorre disporre di diritti di amministratore.
  - 1 Inserire il CD-ROM
  - 2 ELO nell'unità CD-ROM del computer in dotazione. Se è attiva la funzione esecuzione automatica dell'unità CD-ROM, il sistema rileva automaticamente il CD e avvia il programma d'installazione.
  - 3 Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione del driver per la propria versione di Windows.

Se la funzione di avvio automatico non è attiva:

- 1 Scegliere Start > Esegui [Run].
- 2 Premere il pulsante Sfoglia [Browse] per individuare il programma EloCd.exe sul CD-ROM.
- 3 Scegliere Apri [Open], quindi OK per eseguire EloCd.exe.
- 4 Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione del driver per la propria versione di Windows.

## Installazione del driver tattile USB APR per Windows 7, Windows Vista e Windows XP

Inserire il CD-ROM APR ELO nell'unità CD-ROM del computer in dotazione. Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione del driver APR 3.1 per la propria versione di Windows. Non innestare il cavo USB fino al caricamento completo del software. Alla fine innestare il cavo USB e si avrà il trasferimento dei dati di allineamento.

**NOTA:** Per i driver più recenti, accedere al sito elotouch.com e scaricarli dalla sezione relativa.

## 3

## **FUNZIONAMENTO**

#### Le regolazioni dello schermo tattile

È improbabile che lo schermo tattile richieda regolazioni. Tuttavia le variazioni nell'uscita video e nell'applicazione possono necessitare di regolazioni dello schermo tattile per ottimizzare la qualità di visualizzazione.

Per ottenere le migliori prestazioni, la risoluzione dell'ingresso video deve essere quella nativa del monitor tattile, i.e. 1280 x 1024 a 80k-75 Hz. Utilizzare il pannello di controllo del display in Windows per selezionare la risoluzione 1280 x 1024.

Il funzionamento con altre risoluzioni peggiora la prestazione video. Per ulteriori informazioni si rinvia all'appendice A.

Tutte le regolazioni dei comandi vengono memorizzate automaticamente. Questa funzione solleva dall'incombenza di reimpostare le proprie preferenze ogni volta che lo schermo tattile viene scollegato disinnestando la spina o azionando l'interruttore di alimentazione. Nel caso di interruzione dell'erogazione di corrente, le impostazioni dello schermo tattile non vanno perdute con ripristino di quelle di fabbrica.

#### ப SEL MENU Þ Ο Ο Ο Ο Ο 1 2 3 5 4 Comando Funzione 1 Menu/Exit Visualizza i menu OSD o li chiude. 2 < 1. Accede al contrasto del menu OSD. 2. Aumenta il valore dell'elemento regolato. 3. Seleziona l'elemento in senso orario. 3 1. Accede alla regolazione della luminosità. 2. Diminuisce il valore dell'elemento regolato. 3. Seleziona l'elemento in senso antiorario. Seleziona [Select] Seleziona gli elementi da regolare dai menu OSD. 4 5 Interruttore Accende e spegne il monitor. accensione/ Spegnimento [Power Switch]

#### Comandi sul pannello posteriore

#### Pulsanti OSD remoti (opzione)



#### Funzioni menu OSD (display a schermo)

Per visualizzare e selezionare le funzioni OSD:

- 1. Premere il tasto menu per attivare il menu OSD.
- 2. Ustare ► o per spostarsi in senso antiorario nel menu. Premere il tasto Invio [Enter], il parametro selezionato viene evidenziato.
- 3. Per uscire dalla schermata OSD in qualunque momento durante il funzionamento, premere il tasto menu. Se non vengono premuti tasti per un breve periodo, OSD scompare automaticamente.
- **NOTA:** Lo schermo OSD scompare se non vengono rilevate attività di immissione per 45 secondi (impostazione predefinita).

#### Opzioni comandi OSD (display a schermo)

Comando	Descrizione	
Contrasto [Contrast]	Aumenta o diminuisce il contrasto	
Luminosità [Brightness]	Aumenta o diminuisce la luminosità	
Posizione verticale	Sposta lo schermo in alto o in basso	
[V-Position]	r.	
Posizione orizzontale	Sposta lo schermo a sinistra o a destra	
[H-Position]		
Richiamo predefiniti	Ripristina le impostazioni di fabbrica del monitor.	
[Recall Defaults]		
RGB	Premere ◀ o ► per selezionare 9300, 6500, 5500, 7500 e UTENTE. Le regolazioni del contenuto R/G/B sono fattibili sono selezionando UTENTE. Premere invio per tornare alle impostazioni di fabbrica.	
Esci [Exit]	Consente di uscire dal programma.	
Nitidezza [Sharpness]	Regola la nitidezza.	
Fase [Phase]	Aumenta o diminuisce il rumore bianco dell'immagine dopo l'autoregolazione.	
Clock	Il dot clock viene regolato esattamente dopo l'autoregolazione.	
Posizione orizzontale	Sposta la posizione OSD orizzontalmente sullo schermo.	
[H-Position] OSD		
Posizione verticale	Sposta la posizione OSD verticalmente sullo schermo.	
[V-Position] OSD	Develo la deveta di scienzi internationa del successi OCD (in secondi)	
[OSD Time]	prima che si chiuda automaticamente dopo che non sono state eseguite azioni.	
Autoregolazione	Premere "Auto" per abilitare questa funzione.	
[Auto-Adjust]	L'autoregolazione regola automaticamente la posizione verticale, orizzontale, il clock e la fase.	
Lingua OSD	Selezionare scegliendo tra inglese, francese, tedesco, spagnolo e	
[OSD Language]	giapponese.	
Descrizione informazioni	Indica risoluzione corrente, frequenza orizzontale e frequenza	
[Information description]	verticale.	

Per ridurre la necessità di regolare a seconda dei diversi modi, il monitor ha modi d'impostazione predefiniti che sono normalmente usati come indicato nella tabella sotto. Se viene rilevato uno di questi modi di visualizzazione, il monitor regola automaticamente la dimensione e centratura dell'immagine. Se non si trova un modo corrispondente, l'utente può salvare le proprie preferenze tra i modi utente. Il monitor può salvare fino a 7 modi utente. L'unica condizione per eseguire il salvataggio di un modo utente è che il nuovo dato display abbia una differenza di 1 kHz per frequenza orizzontale o 1 Hz per frequenza verticale o che le polarità di segnale sincronizzato siano differenti dai modi predefiniti.

				Freq. Orizz.	Largh.Banda
Modo	Risoluzione	(kHz)	(MHz)	Н	V
1	CGA 512 x 247 60 Hz	16,858	11,059	-	-
2	CGA 512 x 256 60 Hz	16,158	11,059	+	-
3	VGA 640 x 350 70 Hz	31,47	28,322	+	-
4	VGA 720 x 400 70 Hz	31,47	28,322	-	+
5	VGA 640 x 480 60 Hz	31,47	25,175	-	-
6	MAC 640 x 480 66 Hz	35,00	32,24	-	-
7	VESA 640 x 480 72 Hz	37,86	31,5	-	-
8	VESA 640 x 480 75 Hz	37,50	31,5	-	-
9	VESA 800 x 600 56 Hz	35,16	36	+	+
10	VESA 800 x 600 60 Hz	37,88	40	+	+
11	VESA 800 x 600 75 Hz	46,88	49,5	+	+
12	VESA 800 x 600 72 Hz	48,08	50	+	+
13	MAC 832 x 624 75 Hz	49,72	57,283	-	-
14	VESA 1024 x 768 60 Hz	48,36	65	-	-
15	SUN 1024 x 768 65 Hz	52,45	70,49	-	-
16	VESA 1024 x 768 70 Hz	56,48	75	-	-
17	VESA 1024 x 768 75 Hz	60,02	78,75	+	+
18	SXGA 1280 x 1024 60 Hz	64	108	+	+
19	SXGA 1280 x 1024 75 Hz	80	135	+	+
20	SXGA 1152 x 864 75 Hz	67,5	108	+	+
21	SXGA 1280 x 960 60 Hz	60	108	+	+

#### Potenza

	Consumo
Modo	Potenza
On	<50W
Sleep	<3W
Off	<1W

Si consiglia di spegnere il monitor quando non usato per un lungo periodo.

**NOTA:** È conforme agli standard VESA di gestione potenza (DPM). Per attivare il monitor, premere qualsiasi tasto sulla tastiera o muovere il mouse o toccare lo schermo tattile. Perché lo schermo tattile possa far uscire il monitor dal sistema di gestione potenza, la funzione tattile deve essere completamente operativa.

Quando è collegato a computer Windows 7, il monitor tattile può rispondere a 2 tocchi simultanei.

Lo schermo tattile IntelliTouch Plus può essere ri-calibrato per l'immagine video visualizzata, se necessario, attraverso la funzione Calibrazione sul pannello di comandi driver ELO.

Il driver IntelliTouch Plus supporta monitor multipli solo se tutti utilizzano la tecnologia tattile IntelliTouch Plus.

Per utilizzare monitor multipli IntelliTouch Plus, fare doppio clic sul collegamento desktop a EloConfig per aprire la schermata di configurazione ELO Touchscreen.



Selezionare Abbina tocco a monitor ["Match Touch to Display..."] per calibrare monitor multipli.

Elo Touchscreen Configuration	
Copyrights. Component versions. Build info.	About
Restart Elo touch device service.	Restart Tablet Input Service
Match touch input to a display (for English OS with multiple monitors).	Match Touch to Display
Align all touchmonitors.	Align Elo Touchmonitors
Device info. Edge acceleration. Disable touch. Restore default calibration.	Touchmonitor Properties
Apply to all monitors: Hide cursor during calibration. Increase size of Windows title bars.	Common Settings
Elo support info. Download driver packages for different platforms.	Online Support
Close	

### Supporto gesti

La tecnologia tattile IntelliTouch Plus abilita parecchi gesti che supportano contatti singoli e multipli. Vedere il sito web Microsoft http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd940543 per i vari gesti che sono supportati in Windows 7.

#### CAPITOLO

## 4

## **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

In caso di problemi con lo schermo tattile si rinvia alla tabella seguente. Se il problema persiste, rivolgersi al rappresentante di zona o al centro assistenza ELO.

### Soluzioni a problemi comuni

Problema	Suggerimento(i)
Il monitor non risponde quando si accende il sistema.	<ol> <li>Verificare che l'interruttore di potenza del monitor sia su on.</li> <li>Spegnere l'alimentazione e controllare che i cavi CC e di segnale del monitor siano bene inseriti.</li> </ol>
I caratteri sullo schermo sono sbiaditi	Per regolare la luminosità si rimanda alla sezione "Le regolazioni dello schermo tattile".
Lo schermo è nero	<ol> <li>Durante il funzionamento lo schermo può spegnersi automaticamente per la funzione di risparmio energetico.</li> <li>Premere un tasto qualunque per vedere se ricompare la schermata.</li> </ol>
	2. Per regolare la luminosità si rimanda alla sezione "Le regolazioni dello schermo tattile".
Lo schermo lampeggia all'inizializzazione	Spegnere e riaccendere il monitor.
Messaggio "Fuori campo"	Ripetere la configurazione della risoluzione del computer per attivare uno dei modi video previsti del computer (si rinvia all'appendice C). Vedere l'appendice A per altre informazioni sulla risoluzione.
Il tatto non è rilevato	Controllare che il cavo tattile sia bene inserito a entrambe le estremità.

#### APPENDICE

## A

## **RISOLUZIONE NATIVA**

La risoluzione nativa di un monitor è il livello di risoluzione a cui il pannello LCD è progettato per dare i risultati migliori. Per lo schermo tattile LCD la risoluzione nativa è 1280 x 1024 per la dimensione 19 pollici. In quasi tutti i casi le immagini a schermo hanno migliore qualità nella loro risoluzione nativa. L'impostazione di risoluzione di un monitor può essere ridotta, ma non aumentata.

Ingresso Video	19'' LCD
512 x 247 (CGA)	Trasforma il formato d'ingresso in 1280 x 1024
512 x 256 (CGA)	Trasforma il formato d'ingresso in 1280 x 1024
640 x 480 (VGA)	Trasforma il formato d'ingresso in 1280 x 1024
800 x 600 (SVGA)	Trasforma il formato d'ingresso in 1280 x 1024
1024 x 768 (XGA)	Trasforma il formato d'ingresso in 1280 x 1024
1280 x 1024 (SXGA)	Visualizza in risoluzione nativa

La risoluzione nativa di un LCD è il numero effettivo di pixel in orizzontale moltiplicato per il numero di pixel in verticale nell'LCD. La risoluzione LCD in genere è rappresentata dai seguenti simboli:

CGA	512 x 247
CGA	512 x 256
VGA	640 x 480
SVGA	800 x 600
XGA	1024 x 768
SXGA	1280 x 1024

A titolo di esempio un pannello LCD di risoluzione SXGA ha 1280 pixel orizzontali per 1024 pixel verticali. Anche l'ingresso video è rappresentato dagli stessi elementi. L'ingresso video SXGA ha un formato di 1280 pixel orizzontali per 1024 verticali. Quando i pixel d'ingresso contenuti nel formato ingresso video coincidono con la risoluzione nativa del pannello, vi è una corrispondenza di uno a uno per l'abbinamento di pixel d'ingresso video a pixel LCD. A titolo d'esempio il pixel della colonna 45 e della riga 26 del video ingresso si trova nella colonna 45 e riga 26 dell'LCD. Nel caso in cui l'ingresso video e quelli LCD viene persa. Il controller LCD può calcolare la corrispondenza tra pixel video e pixel LCD mediante algoritmi contenuti nel suo controller. L'accuratezza degli algoritmi determina la fedeltà di conversione di pixel video in pixel LCD. Una conversione a scarsa fedeltà può causare difetti d'immagine a schermo LCD quali caratteri di ampiezza variabile.

#### APPENDICE

# B

### **SICUREZZA DELLO SCHERMO TATTILE**

Questo manuale contiene dati importanti per la buona impostazione e manutenzione dello schermo tattile. Prima di installare e accendere questo nuovo schermo tattile, leggere per intero questo manuale, specialmente il capitolo 2 (Installazione) e il capitolo 3 (Funzionamento).

- 1 Per ridurre il rischio di scosse, seguire tutte le avvertenze di sicurezza ed evitare di aprire la cassa del monitor.
- 2 Spegnere l'apparecchio prima della pulizia.
- 3 Le fessure situate sui lati e sulla sommità della cassa dello schermo tattile servono per l'aerazione. Non ostruire o inserire corpi estranei nelle fessure di aerazione.
- 4 È importante che lo schermo tattile rimanga asciutto. Non versare liquidi nello schermo tattile o sopra. Se viene inavvertitamente bagnato, evitare di tentare la riparazione.

Controllare che l'installazione/ impostazione sia stata progettata/ equipaggiata per mantenere la temperatura di funzionamento entro le condizioni di funzionamento specificate (vedere la sezione Specifiche dello schermo tattile).

I seguenti spunti servono a favorire un funzionamento ottimale dello schermo tattile.

- Per evitare il rischio di scosse elettriche non smontare l'adattatore di alimentazione o la cassetta dell'unità display. L'unità non contiene parti su cui possa intervenire l'utente. Prima della pulizia ricordare di staccare la spina dell'unità display dalla presa.
- Non utilizzare alcol (metilico, etilico o isopropilico) o solventi forti. Non utilizzare diluente o benzene, detergenti abrasivi o aria compressa.
- Per la pulizia dell'alloggiamento del display impiegare un panno appena imbevuto con un detergente delicato.
- Evitare di versare liquidi all'interno del monitor. Se vi penetrano liquidi, chiedere l'intervento di un tecnico qualificato prima di riaccendere.
- Evitare di strofinare lo schermo con panni o spugne che possono scalfire la superficie.
- Per la pulizia dello schermo tattile utilizzare detergente da vetri. Strofinare con un panno pulito imbevuto di detergente. Evitare di applicare il detergente direttamente sullo schermo.



#### Avvertenza

L'apparecchio è costituito di parti che possono contenere mercurio, che devono essere raccolte o smaltite secondo la normativa locale o statale. (All'interno le lampadine di retroilluminazione del display contengono mercurio.)



## Direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment: apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto)

Nell'Unione europea questa etichetta indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere conferito in una struttura attrezzata a fini di recupero e riciclo.

APPENDICE

# C

## **S**PECIFICHE TECNICHE

## Specifiche dello schermo tattile

Modello		
Display LCD		Pannello a matrice attiva TFT da 19"
Dimensioni Display		376,32(O) x 301,056(V) mm
Dot Pitch		0,294(O) x 0,294(V) mm
Modo Display		512 x 247 @ 60Hz
		512 x 248 @
		60Hz
		640 x 350 @
		/UHZ
		$720 \times 400 @ 70Hz$
		800 x 600 @ 56 60 72 75Hz
		832 x 624 @ 75Hz
		1024 x 768 @ 60 65 70 75Hz
		$1280 \times 960 @ 60Hz$
		1280 x 1024 @ 60.75Hz
<b>Risoluzione nativa</b>		1280 x 1024
Rapporto di contrasto		800 : 1 (tipico)
Luminosità		Senza schermo tattile: tipica 250 cd/m <sup>2</sup> ; min. 200cd/m <sup>2</sup>
		IntelliTouch: tipica 225 cd/m <sup>2</sup> ; min. 170cd/m <sup>2</sup>
		AccuTouch: tipica 200 cd/m <sup>2</sup> ; min. $150$ cd/m <sup>2</sup>
		Acoustic Pulse Recognition: tipica 225 cd/m <sup>2</sup> ; min. 170cd/m <sup>2</sup>
		IntelliTouch Plus: tipica 225 cd/m <sup>2</sup> ; min. 170cd/m <sup>2</sup>
Tempo di risposta (A salire + scendere)		5 ms (tipico) ; 10 ms max.
Colori Display		16,7 M
Angolo di visualizzazione	Verticale	CR>10, 80 ° (su) / 80 ° (giù) tipico
		70 ° (su) / 70 ° (giù) min.
	Orizzontale	CR>10, 80 ° (sinistra) / 80 ° (destra) tipico
		70 ° (sinistra) / 70 ° (destra) min.
Segnale in ingresso	Video	R.G.B. Analogico 0,7 Vp-p, 75 Ohm
	Sincronia	TTL Positivo o negativo
Connettore di segnale		Mini D-Sub 15 pin
Comandi posteriori		Menu, ◀, ►, Seleziona, Alimentazione
Comandi (OSD)		Contrasto, luminosità, posizione orizzontale, posizione
		verticale, nitidezza, temperatura colore, fase, clock,
		timeout OSD, richiamo, lingua: inglese, francese, tedesco,
		spagnolo, giapponese
Plug & Play		DDC2B
Pannello tattile (optional)		IntelliTouch/AccuTouch /Acoustic Pulse Recognition
		IntelliTouch Plus
Condizioni di funzionamento		Temperatura $0^{\circ}$ C ~ $40^{\circ}$ C
	Umidita Altitudine	$20\% \sim 80\%$ (senza condensa) fino a 3 658 m
Condizioni di magazzinag	<b>gio</b> Temperatura	-20°C ~ 60°C
	Umidità	$10\% \sim 90\%$ (senza condensa)
Dimensioni (HxLxP)		343 x 415 x 51mm
Peso (netto)		5,2 kg
Certificazioni		UL, CUL, TUV, CE, FCC, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM,
		Argentina S-mark ,CCC, Cina RoHS, KC, BSMI







### **NFORMAZIONI NORMATIVE**

#### I. Informazioni sulla sicurezza elettrica:

A)

obbligatoria l'osservanza dei requisiti di tensione, frequenza e corrente indicati sull'etichetta del fabbricante. L'allacciamento a una sorgente di potenza diversa da quella qui specificata è plausibile causa di malfunzionamento, danno all'apparecchiatura o rischio d'incendio se vengono ignorati i limiti.

B)

ll'interno dell'apparecchio non ci sono parti su cui possa intervenire l'utente. Vi sono tensioni pericolose generate da questa apparecchiatura che possono causare lesioni. Gli interventi devono essere prestati solo da un tecnico qualificato dell'assistenza esterna.

C) Per quesiti sull'installazione, prima di collegare l'apparecchiatura alla potenza di rete, rivolgersi a un elettricista qualificato o al fabbricante.

#### II. Dati sulle emissioni e sull'immunità

- A) Avviso per gli utenti negli Stati Uniti: questa apparecchiatura è stata collaudata e riscontrata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di classe B, secondo il regolamento FCC, parte 15. Questi limiti sono studiati per fornire un ragionevole grado di protezione contro le interferenze nocive in un'installazione residenziale. Questo strumento genera, utilizza e talora irradia energia di frequenza radio e se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.
- B) Avviso per gli utenti in Canada. Questa apparecchiatura osserva i limiti di classe B per le emissioni di rumore radioelettrico da un apparecchio digitale come stabilito dalla normativa sulle interferenze radio dell'industria in Canada.
- C) Avviso per gli utenti nell'Unione europea: utilizzare solo i cavi elettrici forniti e il cablaggio di collegamento di corredo all'apparecchio. Sostituire i fili e cavi forniti può compromettere la sicurezza elettrica o la certificazione della marcatura CE per emissioni o immunità come richiesto dai seguenti standard:

Questo apparecchio elettronico deve riportare l'etichetta con il marchio CE del costruttore, che indica che l'apparecchiatura è stata testata in conformità con le seguenti direttive e norme: Questa apparecchiatura è stata testata per quanto riguarda i requisiti della marcatura CE come richiesto dalla Direttiva EMC 2004/108/EC come indicato nella norma europea EN 55022 Classe B e dalla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC come indicato nella norma europea EN 60950.

È

А

D) Informazioni generali per tutti gli utenti: questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza. Se non installata e utilizzata secondo questo manuale, l'apparecchiatura può causare interferenze con le comunicazioni radiotelevisive. Non vi è garanzia, tuttavia, che in una data installazione non si verifichi un'interferenza imputabile a fattori specifici del luogo.

1) In osservanza dei requisiti sulle emissioni e di immunità, l'utente deve attenersi alle seguenti misure:

- a) Utilizzare solo i cavi I/O forniti per collegare questo apparecchio digitale a un computer.
- b) Per garantire l'osservanza utilizzare solo il cavo elettrico omologato fornito dal fabbricante.
- c) L'utente è avvertito del fatto che modifiche di qualunque tipo all'apparecchiatura non approvate esplicitamente dal soggetto responsabile della conformità possono annullarne il permesso di utilizzo.

2) Se si riscontrano interferenze alle trasmissioni radiotelevisive o qualunque altro apparecchio:

- a) Individuare la fonte del disturbo spegnendo e riaccendendo l'apparecchio.
- b) Se dalla prova risulta che l'interferenza è causata da questo apparecchio, provare a correggerla con una o più delle seguenti misure:
  - i) Allontanare il dispositivo digitale dal ricevitore interessato.
  - ii) Riposizionare (voltare) il dispositivo digitale rispetto al ricevitore interessato.
  - iii) Riorientare l'antenna del ricevitore interessato.
  - iv) Innestare la spina del dispositivo digitale in una presa CA diversa in modo che il dispositivo digitale e il ricevitore si trovino su diverse diramazioni di circuito.
  - Scollegare e rimuovere tutti i cavi I/O non utilizzati dal dispositivo digitale. (I cavi I/O senza terminazioni sono una sorgente potenziale di alti livelli di emissioni RF.)
  - vi) Innestare la spina del dispositivo in una presa dotata di messa a terra.
     Non usare spine adattatrici CA. (Eliminare o tagliare la messa a terra del cavo di potenza può accrescere i livelli di emissione RF e anche presentare pericolo di scariche letali per l'utente.)

Se occorre altro aiuto, rivolgersi al rivenditore, al fabbricante, o a un tecnico radiotelevisivo esperto.

#### III. Certificazioni rilasciate da enti preposti

Per questo monitor sono state emesse le seguenti certificazioni:

- Argentina S-Mark
- Australia C-Tick
- Canada CUL
- Cina CCC
- Cina RoHS
- Germania TUV
- Europa CE
- Giappone VCCI
- Messico NOM
- Stati Uniti FCC
- Stati Uniti UL
- Corea KC
- Taiwan BSMI

## GARANZIA

Eccetto quanto diversamente esposto qui o in un riconoscimento di ordine consegnato all'acquirente, il venditore gli garantisce che il prodotto sia esente da difetti di materiali e di lavorazione. Con l'eccezione dei periodi di garanzia negoziati, la garanzia per il computer a schermo tattile e i componenti dell'apparecchio è di 3 (tre) anni.

Il venditore non offre garanzie riguardo alla durata dei componenti del modello. I fornitori del venditore possono di tanto in tanto apportare modifiche ai componenti consegnati quali apparecchi o componenti.

L'acquirente deve notificare al venditore per iscritto e tempestivamente (e comunque entro e non oltre trenta (30) giorni dalla scoperta) la mancata conformità dell'apparecchio alla garanzia sopra esposta; in tale avviso deve descrivere in forma ragionevolmente dettagliata e commerciale i sintomi abbinati a tale mancanza; e deve offrire al venditore l'opportunità di ispezionare gli apparecchi, se installati, nella misura del possibile. L'avviso deve essere ricevuto dal venditore durante il periodo di garanzia per tale prodotto, salvo diversa richiesta scritta del venditore. Entro trenta (30) giorni dall'invio di tale avviso, il compratore deve imballare l'apparecchio riscontrato difettoso nelle scatole originali o in altre equivalenti e deve spedire al venditore a proprie spese e rischio.

Entro un tempo ragionevole dal ricevimento dell'apparecchio apparentemente difettoso e dalla verifica da parte del venditore che l'apparecchio non è conforme alla garanzia indicata sopra, il venditore deve correggere tale carenza, a scelta propria, (i) modificando e riparando l'apparecchio o (ii) sostituendolo. Detta modifica, riparazione, o sostituzione nonché spedizione di ritorno dell'apparecchio all'acquirente con un minimo di assicurazione, deve essere a carico del venditore. L'acquirente si accollerà il rischio di perdita o danno durante il trasporto e ha facoltà di assicurarlo. L'acquirente rimborserà il venditore per i costi di trasporto sostenuti dal venditore per la restituzione di un apparecchio che non ha trovato difettoso. La modifica o riparazione degli apparecchi possono, a scelta del venditore, avere luogo allo stabilimento del venditore o presso l'acquirente. Se il venditore non è in grado di modificare, riparare, o sostituire l'apparecchio e renderlo conforme alla garanzia sopra esposta, il venditore, a propria scelta, deve rimborsare l'acquirente o accreditare sul suo conto il prezzo di acquisto dell'apparecchio, decurtato di un deprezzamento calcolato su base proporzionale, per la durata della garanzia dichiarata dal venditore.

QUESTI RIMEDI COSTITUISCONO GLI UNICI POSSIBILI PER L'ACQUIRENTE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA. ECCETTO IL CASO DELLA GARANZIA ESPLICITA SOPRA ESPOSTO, IL VENDITORE NON RILASCIA ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, A TERMINI DI LEGGE O ALTRIMENTI, A COPERTURA DEGLI APPARECCHI, DELLA LORO ADEGUATEZZA A UN DETERMINATO SCOPO, DELLA LORO QUALITÀ, DELLA LORO COMMERCIABILITÀ E NON VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI, O ALTRO. NESSUN DIPENDENTE O VENDITORE O ALTRI È AUTORIZZATO A RILASCIARE ALTRE GARANZIE PER I BENI OLTRE A QUELLA QUI ESPOSTA. LA RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE SOTTO LA GARANZIA È LIMITATA AL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO DELL'APPARECCHIO. IN NESSUN CASO IL VENDITORE SARÀ RESPONSABILE PER IL COSTO DI PROCACCIAMENTO O INSTALLAZIONE DI BENI SOSTITUTIVI SOSTENUTO DALL'ACQUIRENTE, PER ALCUN DANNO SPECIALE, CONSEQUENZIALE, INDIRETTO O INCIDENTALE.

L'acquirente si assume il rischio e accetta di risarcire il venditore ed esentarlo da ogni responsabilità relativa a (i) la valutazione dell'adeguatezza all'uso degli apparecchi e di progetti o disegni previsto dall'acquirente e (ii) determinare la conformità alle leggi, normative, codici e standard vigenti dell'uso degli apparecchi fatto dall'acquirente. L'acquirente detiene e accetta la piena responsabilità di ogni garanzia e di altre pretese relative ai prodotti da lui acquistati o da essi scaturenti, inclusivi prodotti o componenti fabbricati o procurati dal venditore. L'acquirente è il solo responsabile di tutte le affermazioni e garanzie riguardo agli apparecchi da lui fatte o autorizzate. L'acquirente risarcirà il venditore e lo esenterà da ogni responsabilità, pretesa, perdita, costo, o spesa (comprese ragionevoli spese legali) imputabili agli apparecchi dell'acquirente o alle dichiarazioni o garanzie su di loro.

#### Visitate il nostro sito web!

## www.elotouch.com

#### Tenetevi al corrente su...

- Informazioni sui prodotti
- Specifiche
- Notizie su fatti imminenti
- Comunicati stampa
- Driver
- Newsletter sugli schermi tattili

#### Come contattarci

Per saperne di più sulla vasta gamma di soluzioni tattili ELO, visitate il nostro sito web www.elotouch.com o chiamate l'ufficio a voi più vicino:

#### Nord America

ELO Touch Solutions 301 Constitution Drive, Menlo Park, CA 94025 USA

(800) ELO-TOUCH (800-557-1458) Tel +1 650-361-4800 Fax +1 650-361-4722

#### Germania ELO Touch Solutions

Finsinger Feld 1 D-85521 Ottobrunn Germania

Tel +49(0)(89)60822-0 Fax +49(0)(89)60822-180 elosales@elotouch.com

#### Belgio

ELO Touch Solutions Diestsesteenweg 692 B-3010 Kessel-Lo Belgio

Tel +32(0)(16)35-2100 Fax +32(0)(16)35-2101 elosales@elotouch.com

#### Asia-Pacifico

ELO Touch Solutions Sun Homada Bldg. 2F 1-19-20 Shin-Yokohama Kanagawa 222-0033 Giappone

Tel +81(45)478-2161 Fax +81(45)478-2180 www.tps.co.jp

© 2012 ELO Touch Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.