

터치모니터 사용자 지침서

1937L 19" LCD 후면 장착 터치모니터

Elo Touch Solutions 19" LCD 후면 장착 터치모니터

사용자 지침서

개정판 C

E508220

Elo Touch Solutions 1-800-ELOTOUCH www.elotouch.com

Copyright © 2012 ELO Touch Solutions. 모든 권리 보유(All Rights Reserved).

이 출판물의 어떤 부분도ELO Touch Solutions 의 사전 서면 허가 없이 전자적, 자기적, 광학적, 화학적, 수동식을 포함하되 이에 제한되지 않는 모든 형태나 수단으로 검색 시스템에 복제, 전송, 복사, 저장하거나 어떤 언어나 컴퓨터 언어로도 번역할 수 없습니다.

책임한계(Disclaimer)

이 문서의 정보는 경고없이 변경될 수 있습니다. ELO Touch Solutions 과 계열 회사 (총체적으로내의 ELO Touch Solutions 사업부서의 제휴 회사는 이 문서의 정보와 관련 어떠한 주장이나 보증을 하지 않으며, 특히 상품성, 특정목적에의 적합성에 관한 어떤 묵시적인 보증도 포함하지 않습니다. ELO Touch Solutions 는 문서의 개정이나 변경사항에 관해 어떠한 개인에게 통지해야 할 ELO Touch Solutions 의 의무없이 때때로 이 문서를 개정하고 이 문서에 포함된 내용을 변경할 권리를 보유합니다.

상표 인정

AccuTouch, ELO (로고), ELO Touch Solutions, IntelliTouch, (로고) 및ELO Touch Solutions (로고)는 상표입니다. Windows는 Microsoft 회사 그룹의 상표입니다. 이 문서에 포함된 기타 제품명도 각 회사의 상표이거나 등록상표일 수 있습니다. ELO Touch Solutions는 당사 상표이외의 상표에 대해서는 아무런 이익도 주장하지 않습니다.

목차

1장

소갯말	1
제품 설명	1
주의사항	1

2장

설치 및 셋업2
터치모니터 포장 풀기2
인터페이스 연결3
전원 요건3
제품 개요4
메인 유닛4
후면
드라이버 소프트웨어 설치하기5
직렬 터치 드라이버 설치하기(음파인식이나
IntelliTouch Plus 모니터에는 해당안됨)6
Windows7, Windows Vista, Windows XP,
Windows 2000, Me, 98/95 및 NT 4.0에 직렬
터치 드라이버 설치하기6
Windows 3.1 and MS-DOS에 직렬 터치
느다이머 실시하기
USB 터지 느라이버 설지하기8
Windows 7, Windows Vista, Windows XP,
Windows 2000,Me, 98/95 및 NT 4.0 USB에
대해 터치 드라이버 설치하기8

3 장

작동법	9
터치모니터 조절 정보	9
후면 패널 컨트롤	10
원격 OSD 버트(선택)	10
컨트롤 및 조절	11
온스크린 디스플레이(OSD) 메뉴 기능	11
온스크린 디스플레이(OSD) 컨트롤 옵션	12
프리셋 모드	13
전력	14
IntelliTouch Plus 터치 테크놀로지	15
제스처 지원	16

4장

문제 해결	
-------	--

일반적인 문제	해결방법17
	1 2 0 1

17

부록 A 기본 해상도18	
부록 B	
터치모니터 안전20	
터치모니터 취급안내21	

부록 C

22			사양	치모니	터>
23	치수	(1937L)	치모니터	' LCD	19"

규제 정보 25

보증 28

1

소갯말

제품 설명

귀하의 새 터치모니터는 터치 기술의 성능 안전성을 터치 기술과 디스플레이 디자인에서의 첨단 기술(LCD)과 접목시킨 것입니다. 이러한 특징의 조합으로 사용자와 터치모니터간에 자연스러운 정보의 흐름이 생성됩니다.

이 LCD 모니터는 19인치 칼라 액티브 매트릭스 박막 트랜지스터(TFT)를 사용하여 고품질의 디스플레이 성능을 제공합니다. 최대 SXGA 1280 x 1024의 해상도는 그래픽과 이미지 디스플레이에 이상적입니다. 이 LCD 모니터의 성능을 향상시키는 다른 뛰어난 특징들은 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 호환성, 온스크린 디스플레이(On Screen 디스플레이: OSD) 조절입니다.

주의사항

장치의 수명을 최대화하고 이 사용자 지침서에서 권장한 대로 모든 경고사항, 주의사항 및 관리사항을 따르십시오. 터치모니터 안전에 대한 추가 정보는 부록 B를 참조하십시오.

2

설치 및 셋업

이 장에서는 귀하의 LCD 터치모니터와 드라이브 소프트웨어 설치방법을 알려 드립니다.

터치모니터 포장풀기

다음 6개의 품목들이 포함되어 있고 양호한 상태인지 확인하십시오.





비디오 케이블



USB 케이블

CD

CD + 약식 설치 지침서

LCD 모니터



(APR 및 IntelliTouch Plus 모델 제외)



브래킷

인터페이스 연결



APR, intelliTouch Plus 모델 전용

주: 터치모니터와 PC에 케이블을 연결하기 전에, 컴퓨터와 터치모니터의 전원을 꺼주십시오.

- 전원 코드의 한쪽 끝을 모니터에 연결시키고 다른 끝을 전원 콘센트에 연결시킵니다.
- 5. 터치스크린 직렬 (RS232) 케이블이나 터치스크린 USB 케이블 (둘다는 사용하지 마십시오) 한 쪽을 컴퓨터의 뒷면에 연결시키고 다른 끝을 LCD 터치모니터에 연결시킵니다. 2개의 엄지 스크루(thumb screw)를 시계방향으로 돌려 조임으로써 적절히 접지되게 합니다(선택적 모듈 USB 케이블은 엄지 스크루가 없습니다).
- 3. 비디오 케이블의 한쪽 끝을 컴퓨터의 뒷면에 연결시키고 다른 끝을 LCD 터치모니터에 연결시킵니다. 2개의 엄지 스크루를 시계방향으로 돌려 죄어서 적절히 접지되게 합니다.
- 4. 후면 패널의 전원 버튼을 눌러 모니터의 전원을 켭니다.
- 5. OSD 원격 컨트롤 키(선택)의 한쪽 끝을 모니터에 연결시킵니다.

전원 요건

주:	이 모니터 12V 4A에서 작동
	DC 입력:
	플러그 형태: 터닝 포크 유형
	플러그 극성:(+) >(-)
	외부 치수:Ø5.5±Ø.1
	내부 치수:Ø2.1±Ø.1

메인 유닛



후면



ELO Touch Solutions는 터치모니터가 귀하의 컴퓨터와 함께 사용될 수 있도록 해 주는 터치 드라이버 소프트웨어를 제공합니다. 드라이버는 동봉된 CD에 포함되어 있고, 다음의 운영 시스템과 함께 사용될 수 있습니다.

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Windows NT 4.0
- Windows 3.1
- MS-DOS

추가 드라이버와 다른 운영 시스템에 대한 드라이버 정보는 ELO Touch Solutions 웹사이트 www.elotouch.com.에 나와 있습니다.

귀하의 ELO touchmonitor는 플러그 앤 플레이 호환성을 갖추고 있습니다. 터치모니터의 비디오 기능에 대한 정보는 Windows가 시작될 때 비디오 디스플레이로 보내집니다. Windows가 터치모니터를 감지하면, 스크린의 지침을 따라 일반 플러그 앤 플레이 모니터를 설치하십시오.

드라이버 설치 지침에 관해서는 다음 섹션을 참조하십시오.

직렬 커뮤니케이션 케이블이나 USB 커뮤니케이션 케이블 중 어느 것에 연결되어 있는지에 따라, 직렬 드라이버나 USB 드라이버 중 하나만 설치해야 합니다.

직렬 터치 드라이브 설치하기(음파인식 및 IntelliTouch Plus 모니터에는 해당안됨)

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, ME, 98/95 및 NT 4.0에 대해 직렬 터치 드라이버 설치하기

- 주: Windows 2000 와 NT 4.0의 경우, 드라이버를 설치하려면 반드시 관리자 접근 권한을 가지고 있어야 합니다.
 - 1 ELO CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이버에 삽입하십시오.
 - 2 CD-ROM 드라이브의 자동시작(AutoStart)기능이 활성화 되어 있으면, 시스템은 자동적으로 CD를 탐지하여 셋업 프로그램을 시작합니다.
 - 3 화면의 지침을 따라 Windows 버전에 맞는 드라이브 셋업을 마칩니다.
 - 4 자동시작 기능이 활성화 되어 있지 않을 경우:
 - 5 시작(Start) > 실행(Run)을 클릭합니다.
 - 6 검색(Browse)버튼을 클릭하여 CD-ROM에서 EloCd.exe프로그램을 찾습니다.
 - 7 열기(Open), 그리고 확인(OK)을 클릭하여 EloCd.exe을 실행합니다.
 - 8 화면의 지침을 따라 Windows 버전에 맞는 드라이브 셋업을 마칩니다.

Windows 3.1과 MS-DOS에 대해 직렬 터치 드라이버 설치하기

DOS 에서 터치모니터와 함께 마우스를 계속 사용하고자 하시면, 반드시 DOS 마우스 드라이버(MOUSE.COM)가 마우스에 대해 설치되어 있어야 합니다

Windows 3.x 와 MS-DOS를 Windows 95/98에서 설치하려면, 다음의 지침을 따르십시오.

- 1 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 CD-ROM을 삽입합니다.
- 2 DOS에서 d를 입력하고 엔터(Enter) 키를 눌러 CD-ROM을 선택합니다 (CD-ROM 드라이브가 다른 드라이브 글자로 매핑되어 있을 수 있습니다).
- 3 cd\elodos_w31을 입력하여 정확한 디렉토리로 변경합니다.
- 4 설치(install)를 입력한 후 엔터(Enter)를 눌러 설치를 시작합니다.
- 5 터치스크린을 계산합니다.

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, ME 및 Windows 98에 대해 USB 터치드라이버 설치하기

- 1 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 CD-ROM을 삽입합니다. Windows 98이나 Windows 2000이 새 하드웨어 추가 위저드를 시작하면, 다음을 실행하십시오.
- 2 다음(Next)을 선택합니다. "장치에 대해 최상의 드라이버 검색(권장됨)(Search for the best driver for your device)"을 선택하고 다음(Next)을 선택합니다.
- 3 검색 장소 목록이 표시되면, "장소 지정(Specify a location)"에 체크 표시를 한 후 검색(Browse)을 사용하여 ELO CD-ROM 상의 \EloUSB디렉토리를 선택합니다.
- 4 다음(Next)을 선택합니다. 일단 ELO USB 터치스크린 드라이버가 감지되면 다시 다음(Next)을 선택합니다.
- 5 여러 파일들이 복사되는 것을 보게 됩니다. 프롬프트 되면 Windows 98 CD를 삽입하십시오. 마치기(Finish)를 선택합니다.

만약 Windows 2000이나 Windows 98이 새 하드웨어 추가 위저드를 시작하지 않으면, 다음을 실행하십시오.

- 주: Windows 2000의 경우에는 드라이버를 설치할 수 있는 관리자 권한을 반드시 가지고 있어야 합니다.
 - 1 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 CD-ROM을 삽입합니다. CD-ROM 드라이브의 자동시작(AutoStart)기능이 활성화 되어 있으면, 시스템은 자동적으로 CD를 탐지하여 셋업 프로그램을 시작합니다.
 - 2 화면의 지침을 따라 Windows 버전에 맞는 드라이브 셋업을 마칩니다.

자동시작 기능이 활성화 되어 있지 않을 경우:

- 1 시작(Start) > 실행(Run)을 클릭합니다.
- 2 검색(Browse) 버튼을 클릭하여 CD-ROM에서 EloCd.exe프로그램을 찾습니다.
- 3 열기(Open), 그리고 확인(OK)을 클릭하여 EloCd.exe을 실행합니다.
- 4 화면의 지침을 따라 Windows 버전에 맞는 드라이브 셋업을 마칩니다.

Windows 7, Windows VISTA 및 Windows XP에 대해 APR USB 터치드라이버 설치하기

컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 CD-ROM을 삽입합니다. 화면의 지침을 따라 Windows 버전에 맞는 APR 3.1 드라이브 셋업을 마칩니다. 소프트웨어가 완전히 로드될 때까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오. 마치면, USB 케이블을 연결하고 정렬 데이터가 전송되게 합니다.

주: 가장 최신의 드라이버를 원하시면, elotouch.com의 드라이버 다운로드 섹션에서 다운로드받으십시오.

3

작동법

터치모니터 조절 정보

터치모니터는 아마 조절이 필요하지 않을 것입니다. 하지만, 비디오 출력 및 애플리케이션에 약간씩 변동이 있을 수 있으므로 디스플레이의 품질을 최적화하기 위해 터치모니터를 조절해야 할 경우가 있습니다.

최고의 성능을 위해서는, 귀하의 터치모니터는 기본해상도인 80k-75 Hz에서 1280 x 1024가 되어야 합니다. Windows의 디스플레이 컨트롤 패널을 사용하여 1280 x 1024 해상도를 선택하십시오.

다른 해상도에서 작동하게 되면, 비디오 성능이 저하됩니다. 자세한 정보는 부록 A를 참조하십시오.

모든 컨트롤 조절은 자동으로 기억됩니다. 이 기능은 터치모니터의 전원을 빼거나 터치모니터를 꺼거나 켤 때마다 선택된 설정사항을 재설정하지 않아도 되도록 해 줍니다. 정전이 발생할 경우, 터치모니터 설정사항은 공장 사양으로 기본 설정됩니다.

후면 패널 컨트롤

	MENU		◀	SEL	Ċ	
	0	0	0	0	0	
	1	2	3	4	5	
え	트롤	기능				
1	메뉴/종료	온스크린디	스플레이	(OSD) 메뉴틀	를 표시/종료.	
~				도크 시키키.		

2. ◀	1. OSD의 콘트라스트를 입력합니다.	
	2. 조절 항목의 값을 증가시킵니다.	
	3. OSD 선택값을 시계방향으로 선택합니다.	
3. ►	1. 밝기 조절을 입력합니다.	
	2. 조절 항목의 값을 감소시킵니다.	
	3. OSD 선택값을 반시계방향으로 선택합니다.	
4 선택	OSD 메뉴에서 조절항목을 선택합니다.	
5 전원 스위치	모니터의 전원을 끄거나 켭니다.	

원격 OSD 버튼(옵션)



	~ <u>-</u>	/10
1	AUTO/SEL(자동/선택)	OSD 메뉴에서 조절 항목을 선택합니다.
2	DOWN(아래로)	1. 밝기 조절을 입력합니다.
		2. 조절 항목의 값을 감소시킵니다.
		3. 항목을 반시계방향으로 선택합니다.
3	UP(위로)	1. OSD의 컨트라스트를 입력합니다.
		2. 조절 항목의 값을 증가시킵니다.
		3. 항목을 시계방향으로 선택합니다.
4	MENU(메뉴)	온스크린 디스플레이 (OSD) 메뉴를 표시하거나
		종료합니다.

온스크린 디스플레이(OSD) 메뉴 기능

OSD 기능의 표시 및 선택 방법:

- 1 메뉴(Menu) 키를 눌러 OSD 메뉴를 활성화합니다.
- 2 <나 ▶를 사용하여 메뉴간에 이동합니다. 선택(Select) 키를 누르면, 선택된 매개변수가 하이라이트됩니다.
- 3 작동 중 어느 때라도 OSD 스크린을 중단하려면, 메뉴 키를 누르십시오. 짧은 시간 내에 키가 눌러 지지 않으면, OSD는 자동으로 사라집니다.
- 주: 45초(기본값)동안 아무런 입력 활동이 감지되지 않을 경우, OSD 스크린은 사라지게 됩니다.

온스크린 디스플레이(OSD) 컨트롤 옵션

컨트롤	설명
Contrast (컨트라스트)	컨트라스트를 증가 또는 감소시킵니다.
Brightness (밝기)	밝기를 증가 또는 감소시킵니다.
V-Position (수직 위치)	화면을 위나 아래로 이동시킵니다.
H-Position (수평 위치)	화면을 좌측이나 우측으로 이동시킵니다.
Recall Defaults (기본값 복원)	모니터를 기본 설정값으로 복원합니다.
RGB	◀나 ▶를 눌러 9300, 6500, 5500, 7500 및 유저(USER)를 선택합니다. 유저(USER)를 선택할 경우에만, R/G/B 양을 조절할 수 있습니다. 공장 기본 설정값으로 복원하려면, 엔터(Enter)를 누르십시오
Exit (종료)	메뉴를 종료합니다.
Sharpness (선명도)	선명도를 조절할 수 있습니다.
Phase (페이즈)	자동 조절이 된 후 이미지의 스노 잡음을 증가
	또는 감소시킵니다.
Clock (클록)	도트 클록은 자동 조절 후 세밀 조절됩니다.
OSD H-Position (OSD 수평위치)	OSD 위치를 화면에서 수평으로 이동시킵니다.
OSD V-Position (OSD 수직위치)	OSD 위치를 화면에서 수직으로 이동시킵니다.
OSD Time (OSD 시간)	아무런 활동이 감지되지 않은 후 OSD 메뉴가 자동으로 종료되기 전에 기다리는 시간(초)을 결정합니다.
Auto Adjust (자동 조절)	자동(Auto)을 누르면 이 기능이
	활성화됩니다. 자동조절은 자동으로
	수직(V)-위치, 수평(H)-위치, 클록 및
	클록 페이즈를 조절합니다.
OSD Language (OSD 언어)	영어, 불어, 독일어, 스페인어, 일본어에서 선택합니다.
Information Description (정보 설명)	현재 해상도,H-주파수 및 V-주파수를 나타냅니다.

상이한 모드에 대한 조절 필요성을 줄이기 위해, 모니터는 아래의 테이블에 보여지는 바와 같이 가장 흔히 사용되는 기본 설정 모드를 갖추고 있습니다. 이러한 디스플레이 모드 중 하나가 감지될 경우, 모니터는 자동으로 그림 사이즈와 센터링을 조절합니다. 아무런 모드도 일치되지 않으면, 사용자는 선호 모드를 사용자 모드에 저장할 수 있습니다. 모니터는 7개까지의 사용자 모드를 저장할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 사용자 모드로 저장되기 위해 필요한 유일한 조건은 새 디스플레이 정보가 수평 주파수에 대해 1 KHz의 차이를 가지거나, 수직 주파수에 대해서 1 Hz의 차이를 가지거나, 동기 시그널 양극성이 기본 모드와 달라야 합니다.

	ᆀᄮᅮ	(1711-)	(8411-)	H. 주파수	대역폭
노드	해장도	(KHZ)	(IVIHZ)	千평(H)	주석(♥)
1	CGA 512 x 247 60 Hz	16.858	11.059	-	-
2	CGA 512 x 256 60 Hz	16.158	11.059	+	-
3	VGA 640 x 350 70 Hz	31.47	28.322	+	-
4	VGA 720 x 400 70 Hz	31.47	28.322	-	+
5	VGA 640 x 480 60 Hz	31.47	25.175	-	-
6	MAC 640 x 480 66 Hz	35.00	32.24	-	-
7	VESA 640 x 480 72 Hz	37.86	31.5	-	-
8	VESA 640 x 480 75 Hz	37.50	31.5	-	-
9	VESA 800 x 600 56 Hz	35.16	36	+	+
10	VESA 800 x 600 60 Hz	37.88	40	+	+
11	VESA 800 x 600 75 Hz	46.88	49.5	+	+
12	VESA 800 x 600 72 Hz	48.08	50	+	+
13	MAC 832 x 624 75 Hz	49.72	57.283	-	-
14	VESA 1024 x 768 60 Hz	48.36	65	-	-
15	SUN 1024 x 768 65 Hz	52.45	70.49	-	-
16	VESA 1024 x 768 70 Hz	56.48	75	-	-
17	VESA 1024 x 768 75 Hz	60.02	78.75	+	+
18	SXGA 1280 x 1024 60 Hz	64	108	+	+
19	SXGA 1280 x 1024 75 Hz	80	135	+	+
20	SXGA 1152 x 864 75 Hz	67.5	108	+	+
21	SXGA 1280 x 960 60 Hz	60	108	+	+

모드	전력
	소모
온(On)	<50W
슬리프(Sleep)	<3W
오프(Off)	<1W

터치모니터가 사용되지 않을 때 모니터의 전원을 끄도록 권장합니다.

주: VESA 전력 관리 (DPM) 표준을 준수합니다. 모니터를 활성화하려면, 키보드에서 아무 키나 누르거나 마우스를 움직이십시오. 터치스크린이 모니터를 DPM 시스템에서 나오게 하려면 터치스크린 기능이 완전히 작동해야 합니다. Windows 7 컴퓨터에 연결될 때, 터치모니터는 동시에 2가지의 터치를 보고할 수 있습니다.

IntelliTouch Plus 터치스크린은 필요할 경우, ELO 드라이버 컨트롤 패널의 조절 기능을 통해 표시된 비디오 이미지에 재조절될 수 있습니다.

IntelliTouch Plus 드라이버는 복수의 모니터가 모두 IntelliTouch Plus 터치 데크놀로지를 사용할 경우에만 복수의 모니터를 사용할 수 있습니다.

복수의 IntelliTouch Plus 모니터를 사용하려면, EloConfig 데스크탑의 바로가기 아이콘을 더블클릭하여 ELO 터치스크린 구성(Configuration) 화면을 엽니다.



"터치를 디스플레이에 일치(Match Touch to 디스플레이...)"를 선택하여 복수의 모니터를 조절하십시오.

Elo Touchscreen Configuration	
Copyrights. Component versions. Build info.	About
Restart Elo touch device service.	Restart Tablet Input Service
Match touch input to a display (for English OS with multiple monitors).	Match Touch to Display
Align all touchmonitors.	Align Elo Touchmonitors
Device info. Edge acceleration. Disable touch. Restore default calibration.	Touchmonitor Properties
Apply to all monitors: Hide cursor during calibration. Increase size of Windows title bars.	Common Settings
Elo support info. Download driver packages for different platforms.	Online Support
Close	

IntelliTouch Plus와 프로젝티드 커패시티브(Projected-Capacitive) 터치 테크놀로지는 단일 및 복수의 컨택트를 지원할 수 있도록 여러 제스처를 가능케 합니다. Windows 7에서 지원되는 다양한 제스처에 관해서는 마이크로소프트 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd940543를 참조하십시오.

4

문제 해결

터치모니터와 관련하여 문제가 있을 경우, 다음 테이블을 참조하십시오. 문제가 지속될 경우, 지역 딜러나 저희 서비스 센터에 연락해 주십시오.

일반적 문제 해결방법

문제	제안사항
시스템을 켠 후에도 모니터가 응답하지 않음.	 모니터의 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오. 전원을 끄고 모니터의 전원 코드와 시그널 케이블이 적절히 연결되어 있는지 확인하십시오.
화면의 글자가 흐리게 보임	터치모니터 조절 방법을 참조하여 밝기를 조절하십시오.
화면이 공백임	 작동 중, 모니터 화면은 컴퓨터 전원 절전 기능의 결과로 자동으로 꺼질 수 있습니다. 아무 키를 눌러 화면이 다시 나타나는지 보십시오. 터치모니터 조절 정보 섹션을 참조하여 밝기를 조절하십시오.
모니터를 처음 켤 때 화면이 깜박임	모니터를 끈 다음 다시 켜 보십시오.
"범위밖 (Out of Range)"표시	모니터의 해상도가 LCD 디스플레이보다 더 높은지 확인하십시오. 컴퓨터의 해상도가 지원되는 비디오 모드 중 하나로 (부록 C 참조)와 같거나 그 이하가 되도록 재구성하십시오. 해상도에 관한 추가 정보는 부록 A를 참조하십시오.
터치가 작동이 안됨	터치 케이블이 양쪽에 확실히 연결되어 있는지 확인하십시오.

.

A

부록

기본 해상도

모니터의 기본 해상도는 LCD 패널이 최고의 성능을 보이도록 된 해상도 레벨입니다. LCD 터치모니터의 경우, 기본 해상도는 19인치에 대해 1280 x 1024 입니다. 대부분의 경우, 화면 이미지는 기본 해상도에서 볼 때 제일 잘 보입니다. 모니터의 해상도 설정값을 낮출 수는 있지만 높일 수는 없습니다.

입력 비디오	19" LCD
512 x 247 (CGA)	입력 포맷을 1280 x 1024로 전환
512 x 256 (CGA)	입력 포맷을 1280 x 1024로 전환
640 x 480 (VGA)	입력 포맷을 1280 x 1024로 전환
800 x 600 (SVGA)	입력 포맷을 1280 x 1024로 전환
1024 x 768 (XGA)	입력 포맷을 1280 x 1024로 전환
1280 x 1024 (SXGA)	기본 해상도로 디스플레이

LCD의 기본 해상도는 LCD내의 실제 수평 픽셀 수와 LCD내의 수직 픽셀 수입니다. LCD 해상도는 보통 다음과 같은 기호로 표시됩니다.

CGA	512 x 247
CGA	512 x 256
VGA	640 x 480
SVGA	800 x 600
XGA	1024 x 768
SXGA	1280 x 1024

예를 들어, SXGA 해상도 LCD 패널은 수평으로 1280개의 픽셀에 수직으로 1024개의 픽셀을 가지고 있습니다. 입력 비디오는 또한 동일한 조건으로 표시됩니다. SXGA 입력 비디오는 수평으로 1280개의 픽셀에 수직으로 1024개의 픽셀을 가진 형식으로 되어 있습니다. 비디오 입력 포맷에 포함된 입력 픽셀이 패널의 기본 해상도와 일치할 때는 입력 비디오 픽셀 대 LCD 픽셀의 맵핑이 1대 1로 대응됩니다. 예를 들어, 입력 비디오의 열 45와 행 26의 픽셀이 LCD의 열 45와 행 26에 위치하고 있습니다. 입력 해상도가 LCD의 기본 해상도보다 낮은 해상도를 가지는 경우, 비디오 픽셀과 LCD 픽셀간의 직접 대응이 사라지게 됩니다. LCD 컨트롤러는 컨트롤러에 포함된 알고리즘을 사용하여 비디오 픽셀과 LCD 픽셀간의 대응을 계산할 수 있습니다. 알고리즘의 정확도가 비디오 픽셀로부터의 LCD 픽셀 변환의 충실성을 결정합니다. 충실도가 낮은 변환은 폭이 다른 글자처럼 LCD에 표시되는 이미지내에 아티팩트의 결과를 낳을 수 있습니다.

B

부록

터치모니터 안전

이 지침서는 터치모니터의 적절한 셋업과 관리에 중요한 정보를 포함하고 있습니다. 귀하의 터치모니터를 설치하고 전원을 켜기 전에, 이 지침서 전체, 특히 2장 (설치) 및 3장 (작동법)을 자세히 읽어 보십시오.

- 감전 위험을 줄이려면, 모든 안전 주의사항을 따르고 절대 터치모니터 케이스를 열지 마십시오.
- 2 클리닝 전에 제품을 끄십시오.
- 3 터치모니터 케이스의 양 옆과 상단에 위치한 슬롯은 환기를 위한 것입니다.
 환기 슬롯을 막거나 그 안에 무언가를 넣지 마십시오.
- 4 모니터가 건조한 상태를 유지하는 것이 중요합니다. 터치모니터안이나 위로 액체를 붓지 마십시오. 터치모니터가 젖게 되면, 스스로 수리하려고 하지 마십시오.

귀하의 설치/셋업이 반드시 지정된 작동 조건(터치모니터 사양 섹션 참조)내의 작동 온도에서 설계되고/장치되도록 하십시오. . 다음 사항들은 귀하의 터치모니터가 최적 상태에서 기능할 수 있도록 도와 줍니다.

- 감전 위험을 피하려면, 브릭 전원 공급 장치나 유닛 캐비넷을 해체하지 마십시오. 이 유닛은 사용자가 스스로 보수할 수 없습니다. 클리닝하기 전에 터치모니터를 전원 콘센트에서 빼내는 것을 잊지 마십시오.
- 알코올 (메틸, 에틸 또는 이소프로필)이나 다른 강력한 용제를 사용하지 마십시오. 희석제 또는 벤젠, 연마 클리너나 압축 공기를 사용하지 마십시오.
- 디스플레이 유닛 케비넷을 세척하려면, 약한 세정제로 약간 적셔진 천조각을 사용하십시오.
- 터치모니터 안에 액체가 들어가지 않도록 하십시오. 액체가 안에 들어간 경우,
 다시 전원을 켜기 전에 유자격 서비스 기술자가 확인하게 하십시오.
- 스크린 표면에 흠을 낼 수 있는 천이나 스폰지로 화면을 닦지 마십시오.
- 터치스크린을 세척하려면, 창문이나 유리 세정제를 사용하십시오. 천조각에 세정제를 묻힌 다음 터치스크린을 닦으십시오. 절대 터치스크린에 세정제를 직접 뿌리지 마십시오.



경고

이 제품은 지방, 주 또는 연방법에 따라 재활용되거나 처분되어야 하는 수은을 포함할 수 있는 기기들로 이루어져 있습니다.(이 시스템내에서, 모니터 디스플레이의 백라이트 램프가 수은을 포함합니다.)



폐기 전기 및 전자장비 (WEEE) 지침

유럽 연합내에서, 이 라벨은 이 제품은 가정 쓰레기와 함께 처분되어서는 안된다는 것을 나타냅니다. 이러한 제품은 회수해서 재활용할 수 있는 적절한 시설로 보내져야 합니다.

C

기술 사양

터치모니터 사양

모델		1937L
LCD 디스플레이 디스플레이 크기 픽셀 피치 디스플레이 모드		19" TFT 액티브 매트릭스 패널 376.32(H) x 301.056(V) mm 0.294(H) x 0.294(V) mm 512 x 247 @ 60Hz 512 x 248 @ 60Hz 640 x 350 @ 70Hz 640 x 480 @ 60, 66, 72, 75Hz 720 x 400 @ 70Hz 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75Hz 832 x 624 @ 75Hz 1024 x 768 @ 60, 65, 70, 75Hz 1280 x 960 @ 60H 1280 x 1024 @ 60,75Hz 1280 x 1024
최대 해상도		SXGA 1280 x 1024 (60 / 70 / 75Hz), 75Hz 최대
컨트라스트율 밝기		800 : 1 (일반) 노 터치스크린: 일반 250 cd/m ² ; 최소 200 cd/m IntelliTouch: 일반 225cd/m ; 최소 170 cd/m AccuTouch: 일반 200 cd/m ² ; 최소 150 cd/m ² 음파인식(Acoustic Pulse Recognition): 일반 225 cd/m ² 최소 170cd/m ²
우다 시가 (사수 및 차가)		niteinfouch Flus. 을만 225 cu/m , 여도 170 cu/m 5 ms (의바): 10ms 최대
이 가진 (이이 옷 이야) 디스플레이 색상 뷰 각도	수직 수평	16.7M CR>10, 80 도 (위로) / 80 도 (아래로) 일반 70 도 (위로) / 70 도 (아래로) 최소. CR>10, 80 도 (좌) / 80 도 (우) 일반
입덕 신오	미니오	R.G.B 아달토그 0.7Vp-p, 75 onm
동기 신호 커넥터 후면 컨트롤 온스크린 디스플레이(OSD) 컨트롤		TTL 양 또는 음 미니 D-Sub 15 핀 메뉴, ◀, ▶, 선택(Select), 전원 Contrast (컨트라스트), Brightness (밝기), H-Position (수평위치), V-Position (수직위치), Color Temperature (색상 온도), Phase (페이즈), Clock (클록), OSD Time (OSD 시간), Recall (복원), 언어: 영어, 불어, 독일어, 스페이어, 이보어
플러그 앤 플레이 터치 패널(선택)		DDC2B IntelliTouch/AccuTouch /음파인식 IntelliTouch Plus
작동 조건	온도 습도 고도	0 C ~ 40° C (32° F ~ 104 F) 20% ~ 80% (비응축) 10,000 피트 (3,048 미터)까지
저장 조건 치수(높이x너비x깊이 중량 (순) 인중서	온도 습도	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) 10% ~ 90% (비응축) 343 x 415 x 51mm 5.2Kg UL, CUL, TUV, CE, FCC, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM,
		아르젠티나 S-mark ,CCC, 중국 RoHS, KC, BSMI







규제 정보

I. 전기 안전 정보:

- A) 제조업체 라벨에 표시되어 있는 전압, 주파수 및 현재 요건사항들이 준수되어야 합니다. 이 문서에 지정된 것과 다른 전원 소스에 연결하고 요건사항이 준수되지 않으면, 부적절한 작동, 기기의 손상, 보증효력 상실이 따를 수 있습니다.
- B) 이 기기내에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 이 기기는 안전 위험으로 간주되는 위험수준의 전압을 생성합니다. 서비스는 자격있는 서비스 기술자에 의해서만 제공되어야 합니다.
- C) 이 기기는 접지된 안전 콘센트에 대한 연결용으로 준비된 통합 안전 접지 와이어를 갖춘 분리가능 전원 코드를 포함하여 제공됩니다.

Ⅱ. 방출 및 내성 정보

- A) 미국내 사용자에 대한 통지문: 이 장비는 FCC 규칙의 파트 15에 의거하여 검사되었고, 클래스 B 디지털 장치의 제한에 준수하는 것으로 검증되었습니다. 이러한 제한은 일반 가정 또는 상업용 설치 시 유해한 간섭에 대항하여 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고, 사용하고 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치하고 사용하지 않을 경우, 라디오 통신과 함께 해로운 간섭을 일으킬 수 있습니다.
- B) 캐나다내의 사용자에 대한 통지문: 이 장비는 산업 캐나다 (IC) 무선 간섭 유발 장비 규정에 의해 제정된 대로, 디지털 장치로부터의 무선 소음 방출에 대한 클래스 B 제한을 준수하고 있습니다.
- C) 유럽 연합내 사용자에 대한 통지문: 제공된 전원 코드 및 기기와 함께 제공된 연결 케이블 장치만 사용하십시오. 제공된 코드와 케이블을 다르게 대체하는 것은 다음 표준에 따라 요구되는 방출 및 내성에 관한 전기 안전 또는 CE 마크 인증서를 위반하는 결과를 낳을 수 있습니다. 이 정보 기술 장비(Information Technology Equipment: ITE)는 제조업체 라벨에 다음의 지침 및 표준에 의거하여 이 장비가 검사받았다는 것을 의미하는 CE 마크를 가지고 있어야 합니다. 이 장비는 유럽 표준 EN 55022 클래스 B 에 포함된 EMC 지침 2004/108/EC와 유럽 표준 EN 60950에 포함된 저전압 지침 2006/95/EC가 요구하는 CE 마크의 요건에 따라 검사받았습니다.

- D) 모든 사용자를 위한 일반 정보: 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고, 사용하고 방출할 수 있습니다. 이 지침서에 따라 설치되고 사용되지 않을 경우, 이 장비는 라디오 및 TV 통신과 함께 간섭을 유발할 수 있습니다. 하지만, 특정 장소 요인이 작용하므로, 특정 설치 상황에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다.
 - 방출 및 내성 요건을 만족시키려면, 사용자는 다음 사항을 반드시 준수해야 합니다:
 - a) 이 디지털 장치를 컴퓨터에 연결할 때, 반드시 제공된 I/O 케이블만 사용합니다.
 - b) 컴플라이언스를 확실시 하기 위해, 공급된 제조업체승인 라인 코드만 사용합니다.
 - c) 사용자는 컴플라이언스 책임자가 명시적으로 승인하지 않은 장치에 대한 변경이나 변형은 이 장치를 작동하는 사용자의 권한을 무효화할 수 있다는 것을 알고 있어야 합니다.
 - 2) 이 장치가 라디오, TV 수신 또는 다른 장비와 간섭을 유발하는 것처럼 보일 경우:
 - a) 장치를 켜고 꺼 보아 방출의 원천을 확인합니다.
 - b) 이 장치가 간섭을 유발한다고 검증될 경우, 다음과 같은 방법을
 사용하여 간섭을 교정해 보십시오:
 - i) 영향받은 수신기로부터 이 디지털 장치를 멀리
 옮깁니다.
 - ii) 영향받은 수신기로부터 디지털 장치의 위치를 바꾸어(돌려) 봅니다.
 - iii) 영향받은 수신기의 안테나의 방향을 바꿉니다.
 - iv) 디지털 장치를 다른 AC 콘센트에 꽂아 디지털 장치와 수신기가 다른 브랜치 회로에 위치하도록 합니다.
 - v) 디지털 장치가 사용하지 않는 모든 I/O 케이블의 연결을 해제하고 제거합니다. (연결이 끊어지지 않은 I/O 케이블은 잠재적인 고 RF 방출 레벨의 원천입니다.)
 - vi) 디지털 장치를 접지된 콘센트에만 꽂습니다. AC 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. (라인 코드 접지선을 제거하거나 절단하면 RF 방출 레벨이 올라갈 수 있고 따라서 사용자에 대해 치명적 쇼크 위험을 가할 수 있습니다.)

추가 도움이 필요하시면, 딜러, 제조업체 또는 경험있는 라디오/TV 기술자에 문의하십시오.

Ⅲ. 기관 인증서

이 모니터에 대해 다음과 같은 인증서가 발행되었습니다:

- 아르젠티나 S-Mark
- 호주 C-Tick
- 캐나다 CUL
- 캐나다 IC
- 중국 CCC
- 중국 RoHS
- 독일 TUV
- 유럽 CE
- 일본 VCCI
 - 멕시코 NOM
 - 미국 FCC
 - 미국 UL
- 한국 KC
- 대만 BSMI

보증

이 문서 또는 구매자에 전달된 주문 승인서에 다르게 명시된 경우를 제외하고, 판매자는 제품이 자재와 기술에 있어 결함이 없다는 것을 구매자에게 보증합니다. 터치모니터와 이 제품의 부품에 대한 보증은 지역에 따라 다릅니다. 그러니 지역 사무실에 연락해 주십시오.

판매자는 부품의 모델 수명에 관하여는 보증하지 않습니다. 판매자의 공급자들은 언제든지 그리고 때때로 제품이나 부품으로 전달되는 부품을 변경할 수 있습니다. 구매자는 상기에 설명된 보증에 의거 제품이 고장날 경우 서면으로 즉시(고장 발견 후 최대한 삽심(30)일이 지나기 전) 판매자에게 통지해야 하고, 그 통지서에 상업적으로 합리적인 방식으로 고장과 관련된 증상의 상세 내역을 기술할 것이며, 가능할 경우, 판매자에게 설치된 제품을 점검할 기회를 제공해야 할 것입니다. 이 통지서는 판매자가 서면으로 다르게 기술한 경우를 제외하고, 이러한 제품에 대한 보증 기간 중 판매자에게 전달되어야 합니다. 이러한 통지서를 제출한 지 삽십(30)일 이내에, 구매자는 결함이 있다고 주장하는 제품을 원래 포장 박스(들)나 기능적으로 동등한 박스에 넣어 포장한 후 구매자의 비용으로 위험을 감수하고 판매자에게 배송해야 할 것입니다.

결함이 있다고 주장되는 제품이 수령되고 판매자가 그 제품이 상기에 설명된 보증을 만족시키지 못한다고 검증한 후 합리적인 시간내에, 판매자는 이러한 고장을 판매자의 선택에 따라 (i) 제품을 수정하거나 수리하거나, (ii) 제품을 교체함으로써 교정할 것입니다. 이러한 제품의 변경, 수리, 또는 교체 그리고 최소한의 보험을 포함하여 제품을 구매자에 반송하는데 드는 비용은 판매자가 부담할 것입니다. 구매자는 제품이 배송 중 분실되거나 손상되는 위험을 감수할 것이며 제품을 보험에 들게 할 수 있습니다. 구매자는 판매자가 결함이 없다고 판명한 제품을 반송하는데 드는 운송비를 판매자에게 환불할 것입니다. 판매자의 선택에 따라, 제품의 변경이나 수리는 판매자의 시설이나 구매자의 건물에서 시행될 수 있습니다. 판매자가 상기에 설명된 보증에 적합하도록 제품을 변경, 수리 또는 교체할 수 없을 경우, 판매자는 판매자의 선택에 따라 판매자가 명시한 보증기간에 걸쳐 정액법(Straight-line basis)에 의거 계산된 감가상각액을 감한 후의 제품의 구매 가격을 구매자에게 환불하거나 구매자 계정에 크레딧으로 제공할 수 있습니다. 이러한 배상절차는 보증의 위반시 구매자의 유일한 배상절차입니다. 상기에 설명된 명시적 보증을 제외하고, 판매자는 제품, 제품의 특정 목적에 대한 적합성, 품질, 상품성, 무해성이나 기타에 관해 법규나 다른 방식으로 명시된 것이든 묵시적인 것이든 다른 어떤 보증도 하지 않습니다. 이 문서에 설명된 보증 외에, 판매자의 직원이나 어떤 제3자도 제품에 관한 보증을 하도록 허가되지 않습니다. 보증 하에 판매자가 가지는 책임은 제품의 구매 가격의 환불에만 제한되어 있습니다. 어떤 상황에서도, 판매자는 구매자에 의한 대체품의 구매 또는 설치 비용, 또는 어떠한 특별, 결과적, 직접 또는 우발적 손상에 대해 책임지지 않습니다.

구매자는 (i) 제품과 모든 시스템 디자인 또는 도면에 대해 구매자가 의도한 사용의 적합성을 평가하고, (ii) 해당 법, 규정, 코드 및 표준에 대한 구매자의 제품 사용의 컴플라이언스를 결정하는 것과 관련하여 위험을 감수할 것이며, 이에 대한 모든 책임으로부터 판매자를 면제할 것에 동의합니다. 구매자는 판매자에 의해 제조되거나 공급된 제품이나 부품을 포함하는 구매자의 제품과 관련되거나 이로부터 야기되는 모든 보증 및 기타 클레임에 대해 완전한 책임을 보유하고 수용합니다. 구매자는 구매자가 제조하고 승인한 제품과 관련한 모든 주장 및 보증에 대해 전적으로 책임을 집니다. 구매자는 구매자의 제품이나 제품과 관련한 대표 또는 보증에서 야기되는 모든 책임, 클레임, 손실, 비용 또는 경비(합리적 변호사 비용 포함)로부터 판매자를 면책하고 그 책임을 면제할 것입니다.

저희 웹사이트를 찾아 봐 주세요!

www.elotouch.com

다음에 관한 최신 정보를 얻으십시오...

- 제품 정보
- ハジ
- 다가오는 행사 뉴스
- *보도자료*
- 소프트웨어 드라이버
- 터치모니터 뉴스레터

저희와 연락을 취하는 방법

ELO 의 광범위한 ELO 터치 솔루션에 관해 더 알고 싶으시면, 저희 웹사이트 http://www.elotouch.com을 방문해 주시거나 가까운 사무실로 연락해 주십시오:

북미

ELO Touch Solutions 301 Constitution Drive, Menlo Park, CA 94025 USA

(800) ELO-TOUCH (800-557-1458) 전화 650-361-4800 팩스 650-361-4722

독 일 ELO Touch Solutions Finsinger Feld 1 D-85521 Ottobrunn Germany

전화+49(0)(89)60822-0 팩스 +49(0)(89)60822-180 elosales@elotouch.com

벨기에 ELO Touch Solutions

Diestsesteenweg 692 B-3010 Kessel-Lo Belgium

전회+32(0)(16)35-2100 팩스 +32(0)(16)35-2101 elosales@elotouch.com

아태평양

Sun Homada Bldg. 2F 1-19-20 Shin-Yokohama Kanagawa 222-0033 Japan

전화+81(45)478-2161 팩스 +81(45)478-2180 www.tps.co.jp