

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Elo Touch Solutions

для

сенсорного монитора с системой интерактивных цифровых информационных панелей модели 3201L размером 32" сенсорного монитора с системой интерактивных цифровых информационных панелей модели 4201L размером 42" сенсорного монитора с системой интерактивных цифровых информационных панелей модели 7001L размером 70" компьютерного модуля с системой интерактивных цифровых информационных панелей

SW601997 Rev A



Руководство пользователя: Система интерактивных цифровых информационных панелей SW601997 Rev A, Страница 1 из 34

Авторское право © 2012 г. Elo Touch Solutions, Inc. Все права защищены.

Запрещается воспроизводить, передавать, переписывать, хранить в информационно-поисковой системе или переводить на какой-нибудь язык или язык компьютера какие-либо части этой публикации в любой форме или любым способом, включая, но этим не ограничиваясь, электронный, магнитный, оптический, химический, ручной или иной способ, без предварительного письменного разрешения компании Elo Touch Solutions, Inc.

Правовая оговорка

Содержащаяся в этом документе информация изменяется без уведомления. Elo Touch Solutions, Inc. и ее аффилированные компании (совместно именуемые "Elo") не дают никакие заверения или гарантии в отношении этой информации и в особенности отказываются от каких-либо подразумеваемых гарантий пригодности для продажи или пригодности для использования по назначению. Elo оставляет за собой право время от времени переделывать эту публикацию и вносить изменения в содержание без обязательств со стороны Elo уведомлять кого-либо о подобных переделках или изменениях.

Признание торговых марок

AccuTouch, CarrollTouch, Elo (логотип), Elo Touch Solutions, Elo TouchSystems, IntelliTouch, iTouch являются торговыми марками компании Elo и ее аффилированных компаний. Windows является торговой маркой корпорации Microsoft Corporation.



Содержание

Глава 1: Введение	. 4
Глава 2: Распаковывание	. 5
Глава 3: Инсталляция сенсорного монитора	. 7
Глава 4: Инсталляция компьютерного модуля	. 9
Глава 5: Монтаж	. 13
Глава 6: Эксплуатация	. 16
Глава 7: Техническая поддержка	. 27
Глава 8: Безопасность и уход	. 28
Глава 9: Регуляторная информация	. 31
Глава 10: Информация о гарантии	. 33



Глава 1: Введение

Описание продукта

Ваш новый сенсорный монитор с системой интерактивных цифровых информационных панелей сочетает надежное качество фирмы Elo Touch Solutions с последними достижениями в области сенсорной технологии и дизайна дисплеев. Это сочетание характеристик создает естественный поток информации между пользователем и сенсорным монитором.

Этот сенсорный монитор включает ЖК-панель на активной матрице тонкопленочных транзисторов с 24-разрядной глубиной представления цвета с системой цифровых информационных панелей для обеспечения великолепного качества воспроизведения. Его высокое разрешение высокой четкости, составляющее 1920х1080, является подходящим для воспроизведения графики и изображений. Другими характеристиками, которые повышают качество работы этого монитора с ЖК-дисплеем, является полная совместимость с аппаратурой, готовой к немедленному применению (типа "Включай и работай"), нагрузочная способность встроенных динамиков и наушников, элементы управления отображением выполняемых функций на экране и совокупность компьютерных модулей с системой цифровых информационных панелей.

Компьютерные модули сконструированы так, чтобы входить в отсек сзади монитора, совершенно не влияя на форму монитора и не требуя никаких дополнительных проводов, превращая ваш сенсорный монитор с интерактивными цифровыми информационными панелями в универсальный сенсорный компьютер с интерактивными цифровыми информационными панелями.

Предосторожности

Следуйте всем предупреждениям и выполняйте все предосторожности и текущее обслуживание, как рекомендуется в этом руководстве пользователя, чтобы максимально продлить срок службы своей установки и предотвратить риск, ставящий под угрозу безопасность пользователя. Обратитесь к Главе 8 для получения дополнительной информации по безопасности сенсорного монитора.

Для охраны вашего здоровья и обеспечения безопасности настоятельно рекомендуется, чтобы, как минимум, два человека поднимали, несли и (или) передвигали эти сенсорные мониторы.

В этом руководстве содержится информация, которая важна для правильной подготовки к работе и текущего обслуживания сенсорного монитора с системой интерактивных цифровых информационных панелей и приобретаемого отдельно компьютерного модуля. Прежде чем подготовить к работе и включить питание своего нового сенсорного монитора и компьютерного модуля, прочитайте это руководство, особенно главы "Инсталляция", "Монтаж" и "Эксплуатация".



Глава 2: Распаковывание

Распаковывание сенсорного монитора

Для того чтобы распаковать сенсорный монитор, выполните следующие действия:

1. Коробка должна быть поставлена в положение, соответствующее отмеченной на ней маркировке. Пластмассовые замки на петлях должны быть внизу.

2. Откройте и снимите все 4 пластмассовых замка на петлях. У модели 7001L имеется 6 пластмассовых замков.



3. После снятия замков поднимите верхнюю крышку коробки с нижней части.



4. Убрав крышку, вы теперь имеете доступ к сенсорному монитору и входящим в комплект принадлежностям.



Примечание: Для охраны вашего здоровья и обеспечения безопасности настоятельно рекомендуется, чтобы, как минимум, два человека несли, поднимали или передвигали эти сенсорные мониторы. <u>Elo рекомендует использовать</u> <u>безопасные методы поднятия, которые описываются в</u> <u>рекомендациях Закона о технике безопасности и гигиене труда</u> <u>и Национального института по охране труда и промышленной</u> <u>гигиене.</u>

Проверьте наличие и хорошее состояние следующих предметов:

- •Сенсорный монитор
- •Компакт-диск с Руководством пользователя
- •Руководство по быстрой инсталляции
- •Кабели
 - Кабель мультимедийного интерфейса высокой четкости (HDMI), кабель USB, кабели питания для Северной Америки, Европы/Кореи, Великобритании, Аргентины, Тайваня, Китая, Кореи, Японии и японский 3-штыревой-2-штыревой адаптер для японского кабеля питания

•Винты щитка кабелей прикреплены к щитку.

Распаковывание компьютерного модуля с системой цифровых информационных панелей

Откройте коробку.

Проверьте наличие и хорошее состояние следующих предметов:

- •Компьютерный модуль с системой цифровых информационных панелей
- •Руководство по быстрой инсталляции
- •Щиток кабелей
- •Компакт-диск с Руководством пользователя



Глава 3: Инсталляция сенсорного монитора Панель блока соединения и интерфейсы

Снимите щиток кабелей сзади внизу (если рассматривать в горизонтальной ориентации), чтобы получить доступ к панели соединителей сенсорного монитора.

Рисунки панели блока соединения и интерфейсов. Соединение отображения выполняемых функций на экране (OSD) показано красным.

Модели 3201L, 4201L, 7001L Вид портов ввода-вывода монитора сзади с пультом OSD



Подключение сенсорного монитора к внешнему компьютеру

- 1. Подключите кабель HDMI, соединяющий монитор и видеоисточник.
- 2. Подключите сенсорный кабель USB, соединяющий монитор и ПК.
- 3. Подключите пульт отображения выполняемых функций на экране (OSD) с помощью коннектора пульта OSD, обозначенного красным выше.
- 4. Выберите правильный кабель питания для своего региона. Подключите его к источнику питания переменного тока и коннектору ВХОДА ПИТАНИЯ сенсорного монитора.
- 5. Сенсорный монитор отгружается в состоянии ВКЛЮЧЕНО. Используйте пульт OSD для осуществления доступа в меню OSD.



Инсталляция программного обеспечения драйверов сенсорной технологии

Для того чтобы использовать все функции, доступные через посредство Elo Tray, необходимо инсталлировать программное обеспечение драйвера Elo Touch для вашего сенсорного монитора серии IDS 01.

Примечание: Оптические сенсорные мониторы могут работать независимо от сенсорного драйвера Elo, однако функции касания Elo Touch будет невозможно использовать. Рекомендуется инсталлировать сенсорный драйвер Elo, чтобы извлечь максимум пользы из своего сенсорного монитора Elo.

Обратитесь на сайт Elo Touch Solutions www.elotouch.com для получения:

- последней версии сенсорного драйвера Elo
- дополнительной информации о сенсорных драйверах
- подробного руководства по инсталляции сенсорного драйвера
- сенсорных драйверов для других операционных систем



Глава 4

Инсталляция компьютерного модуля

Инсталляция

- 1. Используйте отвертку Филипс для головок для снятия крышки доступа сзади сенсорного монитора.
- 2. Введите компьютерный модуль в отсек до конца, пока не встанет на место со щелчком.
- 3. Затяните барашковые винты, чтобы закрепить компьютерный модуль внутри отсека.
 - а. Если какие-либо провода подключаются к компьютерному модулю, то в комплект компьютерного модуля включается защитная крышка кабелей. Установите ее, прикрепив крепежный зажим и кронштейн, как показано в руководстве пользователя для компьютерного модуля, а потом завинтив барашковые винты на крышке.







Подключения сенсорного монитора и компьютерного модуля

1. Для того чтобы включить компьютерный модуль, нажмите кнопку питания сенсорного монитора и держите ее утопленной в течение 2 секунд.



Руководство пользователя: Система интерактивных цифровых информационных панелей SW601997 Rev A, Страница 10 из 34

Установка операционной системы Операционная система Windows[®] 7

Первоначальная установка операционной системы занимает приблизительно 5 минут. Может понадобиться дополнительное время на различные аппаратные средства сенсорного компьютера и конфигурации операционной системы. Вам понадобится подключить внешнюю мышь и (или) клавиатуру к панели блока соединения компьютерного модуля, чтобы выполнить эти шаги.

Для того чтобы установить операционную систему Windows 7 для компьютерного модуля, включите сенсорный компьютер и выполняйте инструкции, появляющиеся на экране.

Выбор языка

Windows использует в меню и панелях диалога английский язык в качестве языка, выбираемого по умолчанию. Вы можете изменить этот язык, чтобы он соответствовал вашим предпочтениям.

Нажмите "Customize" (Адаптировать). Появится окно "Regional and Language Options" (Региональные и языковые опции). Выберите вкладку "Languages" (Языки). Если потребуется, отметьте клетки "Install files for complex script and right-to-left languages" (Инсталлировать файлы для языков с набором сложных знаков и языков, которые пишутся справа налево) и "Install files for East Asian languages" (Инсталлировать файлы для языков).

Выберите вкладку "Regional Options" (Региональные опции). Выберите свой предпочтительный язык из раскрывающегося списка в подокне "Standards and Formats" (Стандарты и форматы).

Выберите свое местонахождение из раскрывающегося списка в подокне Locations (Местонахождение). Нажмите "Apply" (Применить), а потом "ОК".

Выбор названия компьютера

Вы получите подсказку ввести название компьютера.

Выбор параметров настройки обновления Windows

Вы получите подсказку выбрать параметры настройки обновления Windows.

Выбор временного пояса

Когда появится следующее окно, можно изменить временной пояс, число и время компьютерного модуля. После внесения изменений нажмите "Next" (Дальше), чтобы закончить. Программа установки Windows завершает инсталляцию операционной системы.



Инсталляция программного обеспечения драйверов сенсорной технологии для компьютерных модулей Elo с операционной системой Windows 7

Зайдите на сайт Elo Touch Solutions www.elotouch.com для получения:

- последней версии сенсорного драйвера
- дополнительной информации о сенсорных драйверах
- подробного руководства по инсталляции сенсорного драйвера
- сенсорных драйверов для других операционных систем

Компьютерный модуль уже инсталлировал сенсорный драйвер Elo на компьютере. Этот сенсорный драйвер с пакетом драйверов компьютерного модуля имеется на компакт-диске, который отгружается в комплекте с компьютерным модулем.

Установка операционной системы: операционной системы

нет

На установках, не имеющих операционной системы, понадобится инсталлировать операционную систему.

После того как вы установите образ операционной системы на своем компьютере, дайте операционной системе возможность автоматически инсталлировать все имеющиеся драйверы. Вы можете загрузить последнюю версию сенсорного драйвера Elo с сайта, указанного выше, и продолжить инсталлировать этот драйвер на компьютере, или можно использовать компакт-диск, который отгружается в комплекте с компьютерным модулем, чтобы осуществить доступ к сенсорному драйверу и пакету драйверов компьютерного модуля.

Обратитесь к инструкциям в Главе 3.



Глава 5: Монтаж

Примечание: Для охраны вашего здоровья и обеспечения безопасности настоятельно рекомендуется, чтобы, как минимум, два человека несли, поднимали или передвигали эти сенсорные мониторы.

Примечание: При помещении дисплея лицевой стороной вниз (для прикрепления кронштейнов крепления или подставок) обеспечьте защиту стекла экрана от царапин и повреждений. Положите дисплей на неабразивную поверхность или сначала обеспечьте защиту дисплея с помощью пленки или поролона.

Общая информация о монтаже

Поддерживаются два направления монтажа с ограниченным диапазоном наклона: горизонтальный и вертикальный.

Модели 3201L, 4201L и 7001L:

-	_
r	
	6
- A.	
- 5	
- 2	
- 5	
-	

Вертикальный монтаж





Горизонтальный монтаж

Задний монтаж Ассоциации по стандартам в области видео электроники (VESA)

Для моделей с размерами 32" и 42":

Сзади монитора сделана разметка для монтажа, состоящая из четырех отверстий размером 400х400 мм.

Монтаж, соответствующий стандарту VESA интерфейса монтажа плоского дисплея (FDMI), кодируется так: VESA MOUNT PER MIS-F, 400,400,6 MM

Для моделей размером 70":

Сзади монитора сделана разметка для монтажа, состоящая из четырех отверстий размером 400х400 мм.

Монтаж, соответствующий стандарту VESA интерфейса монтажа плоского дисплея (FDMI), кодируется так: VESA MOUNT PER MIS-F, 400,400,8 MM

Обратитесь на сайт www.elotouch.com, чтобы посмотреть чертежи в масштабе.



Заказываемая отдельно подставка (только для моделей 3201L и 4201L)





Руководство пользователя: Система интерактивных цифровых информационных панелей SW601997 Rev A, Страница 15 из 34

Глава 6: Эксплуатация

Питание

Для включения или выключения сенсорного монитора нажмите его кнопку питания один раз. Если на мониторе инсталлирован компьютерный модуль, то компьютерный модуль тоже включится с монитором.

Для резкого выключения компьютерного модуля и сенсорного монитора нажмите кнопку питания сенсорного монитора и держите ее утопленной в течение X секунд Для плавного выключения компьютерного модуля выполните обычную процедуру выключения операционной системы компьютерного модуля.

На пульте OSD имеется светоизлучающий диод (СИД) состояния питания, работающий в соответствии со следующей таблицей:

Статус сенсорного монитора/компьютерного модуля	Статус СИДа
ВЫКЛЮЧЕН	ВЫКЛЮЧЕН
НЕАКТИВНЫЙ РЕЖИМ	МИГАЕТ
ВКЛЮЧЕН	ВКЛЮЧЕН

Система потребляет мало энергии, когда находится в режиме НЕАКТИВНОГО РЕЖИМА и ВЫКЛ. Для получения подробного перечня потребления энергии обратитесь к техническим спецификациям, имеющимся на сайте Elo website www.elotouch.com.

Прикосновение к экрану выведет систему из НЕАКТИВНОГО режима (точно так же, как и движение мыши или нажатие какой-либо клавиши клавиатуры).

Если планируются длительные периоды неиспользования, отключите кабель питания переменного тока, чтобы экономить электроэнергию.



Технология сенсорных экранов IntelliTouch

Если необходимо, сенсорный экран IntelliTouch можно повторно откалибровать до вашего отображаемого видеоизображения с помощью функции Calibration (Калибровка) на панели управления драйверами Elo.

Калибровка потребуется в том случае, если видеоисточник будет повернут

Технология сенсорных экранов iTouch и iTouch+

Если необходимо, сенсорные экраны iTouch и iTouch+ можно повторно откалибровать до вашего отображаемого видеоизображения с помощью функции Calibration (Калибровка) на панели управления драйверами Elo.

Калибровка потребуется в том случае, если видеоисточник будет повернут

Технология оптических сенсорных экранов

Сенсорный монитор, подключенный к компьютерам с Windows 7, может регистрировать 4 касаний одновременно.

Движения пальцев по сенсорной поверхности (росчерки):

Следующие движения пальцев можно делать для экранов IntelliTouch и iTouch:

Один росчерк на сенсорной панели и его функции:

Скольжение (движение одним пальцем по прямой): способность сдвинуть экран, продвигаясь от одного изображения к другому, или потянуть иконку

Следующие движения пальцев можно делать для экрана iTouch Plus и оптических экранов:

Двойной росчерк на сенсорной панели и его функции:

Скольжение: движение одним пальцем по экрану.

 Способность сдвинуть экран, продвигаясь от одного изображения к другому, или потянуть иконку

Сведение и разведение пальцев\увеличение или уменьшение масштаба: Поместите на экран два пальца и сведите их вместе, чтобы увеличить изображение. Разведите пальцы, чтобы уменьшить масштаб изображения.

- Увеличить масштаб картинки или уменьшить его



До изменения масштаба изображения





После изменения масштаба

Руководство пользователя: Система интерактивных цифровых информационных панелей SW601997 Rev A, Страница 17 из 34 Поворачивать: картинку можно повернуть на 360°



Кроме описываемых выше движений, оптические экраны имеют функциональную возможность масштабировать и изменять масштаб двух разных картинок одновременно, поскольку одновременно поддерживаются 4 касаний.

Видеоизображение

Родное разрешение ЖК-дисплея – это его ширина и высота, измеренные в пикселях.

Почти всегда изображение, воспроизводимое на мониторе с ЖК-дисплеем, выглядит лучше всего, когда разрешение вашего компьютера на выходе соответствует родному разрешению ЖК-дисплея. Смотрите спецификации дисплея на сайте Elo www.elotouch.com, чтобы найти родное разрешение своего сенсорного монитора. Эксплуатация в других разрешениях ухудшит качество видеоизображения и не рекомендуется.

Когда разрешающая способность компьютера на выходе не соответствует родному разрешению дисплея, монитор приведет изображение к масштабу родного разрешения его панели. Для более низкого разрешения изображения на входе это требует растягивания изображения на входе в направлении оси X и Y, чтобы оно поместилось на панели. Для более высокого разрешения изображения на входе это требует сжатия изображения на входе в направлении оси X и Y, чтобы оно поместилось на панели. Неизбежным побочным продуктом масштабирования алгоритмов является утрата точности воспроизведения, когда монитор приспосабливает видеоизображение компьютера на выходе так, чтобы оно поместилось на дисплее. Эта утрата точности воспроизведения наиболее заметна при просмотре полнофункциональных изображений с близкого расстояния (например, изображений, содержащих текст, набранный мелким шрифтом).



Вероятнее всего, ваш сенсорный монитор не потребует регулирования видеоизображения. Однако в случае изображения VGA аналогового устройства варьирование в выводе видеоданных видеографики могут потребовать регулирования сенсорного монитора через отображение выполняемых функций на экране (OSD) с целью оптимизации качества отображаемого изображения сенсорного монитора. Для снижения необходимости регулирования для согласования по времени различных видеорежимов монитор правильно приводит к масштабу и отображает несколько наиболее распространенных в видео индустрии режимов согласования изображения по времени.

Отображение выполняемых функций на экране (OSD), подключенное через разъем RJ45

На пульте управления OSD находятся пять кнопок OSD. На нем находится светодиодный индикатор (СИД), показывающий текущее состояние монитора. Ниже описываются функции, относящиеся к каждой обозначенной кнопке.











Кнопки и выполняемые ими функции следующие:

Кнопка	Функция, когда OSD не отображается:	Функция, когда OSD отображается:
Menu (Меню)	Отобразить главное меню OSD	Вернуться к предыдущему меню OSD
\triangleleft	Отобразить субменю OSD источника аудиосигналов	Уменьшить значение выбранного параметра / выбрать следующий пункт меню
\triangleright	Быстрая клавиша для перемены видео источника*	Увеличить значение выбранного параметра / выбрать предыдущий пункт меню
Select (Выбрать)	Отобразить меню параметров аудио и видео	Выбрать параметр для регулировки /
U	Питание монитора	Переключает состояние питания монитора

*Быстрая клавиша позволяет пользователю быстро менять видео источник на входе. Если пользователь нажмет эту клавишу случайно, можно быстро нажать кнопку меню, чтобы отменить перемену видео источника.

Использование кнопок OSD контролирует на экране графический интерфейс



пользователя, который отображается наверху вашего вводимого видеоизображения, позволяя осуществлять интуитивно-понятное регулирование следующих параметров дисплея:

Параметр	Имеющаяся регулировка	
Video Setting (Настройки	Позволяет пользователю переключаться с видеоисточников на	
видео)	видео на выходе на мониторе	
	Позволяет пользователю менять горизонтальное положение,	
Image Setting (Настройка	вертикальное положение, синхросигнал и фазу.	
изображения)	Если выбирается VGA, имеется функция автоматической	
	регулировки.	
	Переключает метод масштабирования с заполнения экрана на	
	характеристическое отношение и обратно.	
	По умолчанию: Заполнение экрана	
	Заполнение экрана: масштабирует в направлении осей Х и Ү	
	входного видеоизображения (вверх или вниз по мере	
	необходимости) до родного разрешения дисплея.	
	Поддерживать характеристическое отношение: Занимая	
	горизонтальную ориентацию и при входном видеоизображении с	
Aspect Patio	характеристическим отношением меньше 16:9, масштабирует в	
	направлении оси Ү входного изображения (вверх или вниз по мере	
	необходимости) до разрешения Ү дисплея, и масштабирует в	
Опошение)	направлении оси Х, чтобы поддерживать характеристическое	
	отношение входного изображения (и заполняет остальную часть	
	дисплея одинаковыми черными полосами слева и справа).	
	 Когда соотношение источника на входе соответствует 	
	родному соотношению панели, эта функция отключается	
	Прямой вывод: источник на входе тот же, что источник на выходе,	
	и изображение будет находиться в центре экрана.	
	Масштабирование производиться не будет.	
	При переключении между этими функциями может понадобиться	
	провести повторную калибровку.	
HDMI (Мультимедийный	Позволяет отображать на мониторе изображение HDMI	
интерфейс высокой		
четкости)		
VGA Port (VGA-порт)	Позволяет отображать на мониторе изображение VGA	
Display Port (Порт дисплея)	Позволяет отображать на мониторе изображение DisplayPort	
Elo Computer Module	Порт дисплея ECM: DisplayPort – это стандартное изображение на	
(Компьютерный модуль	выходе компьютерных модулей Elo. Если обнаруживается	
Elo)	изображение HDMI на входе, видеоисточник можно поменять.	
Black Level (Уровень	Когда VGA не подключен, уровень черного можно изменить.	
чернового)	-	
l ight Sensor (Световой	Световой датчик можно переключать с состояния Вкл. на Выкл. и	
латчик)	обратно. Когда световой датчик задействован, вручную яркость	
	изменить нельзя.	
Brightness (Sprocth)	Увеличивать/уменьшать яркость монитора.	
	По умолчанию: 65	



Contrast (Контрастность)	Увеличивать/уменьшать контрастность монитора.
	изооражения синхросигнала для воспроизведения изооражении
Сюск (синхросигнал)	
	неприменимо при использовании видеоизооражения номи,
	изображения DisplayPort или компьютерного модуля.
	Позволяет произвести тонкую регулировку элементов
	изображения синхросигнала для воспроизведения изображений
Phase (Фаза)	на растровом дисплее панели фазы.
	Неприменимо при использовании видеоизображения HDMI,
	изображения DisplayPort или компьютерного модуля.
	Автоматически регулирует синхросигнал системы к входному
	видеосигналу VGA аналогового устройства, действуя на
Auto Adjust	следующие пункты меню: горизонтальное положение.
(Автоматическая	вертикальное попожение, синхросигнал и фазу
регулировка)	Неприменимо при использовании видеоизображения HDMI или
L position	передвигает изооражение торизонтально на дисплее шагами в
(горизонтальное	
положение)	неприменимо при использовании видеоизооражения номі,
	изображения DisplayPort или компьютерного модуля.
	Передвигает изображение вертикально на дисплее шагами в один
V-position (Вертикальное	пиксель.
попожение)	По умолчанию: выровнено по центру.
	Неприменимо при использовании видеоизображения HDMI,
	изображения DisplayPort или компьютерного модуля.
Sharphana (Deavaory)	Регулирует резкость отображаемых изображений.
Sharphess (Резкость)	По умолчанию: резкость не регулируется
	Выбирает теплоту цвета дисплея. Имеющаяся температура
	цвета составляет 9300К. 7500К. 6500К. 5500К и заданная
	пользователем Если выбирается опция заланной
Color Temperature (Теплота	
цвета)	
	100.
	Регулирует продолжительность периода времени бездействия
OSD Timeout (Toxics out	кнопки OSD, в течение которого сенсорный монитор будет ждать,
	прежде чем закрыть OSD. Регулируемый диапазон составляет от
נעפטן	5 до 60 секунд
	По умолчанию: 15 секунд



	выоирает то, на каком языке отооражается информация ОБО. В		
	число имеющихся языков входит: английский, французский,		
OSD Language (Язык OSD)	итальянский, немецкий, испанский, упрощенный китайский,		
	традиционный китайский и японский языки.		
	По умолчанию: английский язык.		
	Регулирует развертывание текста OSD так, чтобы оно		
Mounting (Монтаж)	соответствовало физической ориентации монтажа.		
	По умолчанию: горизонтальный		
OSD H-Position	Передвигает положение OSD влево и вправо на дисплее.		
(Горизонтальное	По умолчанию: 50 (выровнено по центру)		
положение OSD)	· , · · ······························		
OSD V-position	Передвигает положение OSD вверх и вниз на лисплее		
(Вертикальное положение	По умолчанию: 50 (выровнено по центру)		
OSD)			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Регулирует громкость выхода внутренних динамиков и на		
Volume (Громкость)	наушники.		
	Перекпючает звуковой выход с режима "Откпюченный звук" на "Не		
Mute (Отключенный звук)	откпюченный звук"		
	По умопчанию: Не отключенный звук		
	Отображает основную информацию о номерах деталей монитора		
Information (Информация)	и заволском номере В этом меню ничего не регупируется		
	Выбор "Восстановление установок по умолчанию"		
Pocall Dofaults			
	восстанавливает все заводские настроики по умолчанию для		
установок по умолчанию)	ООО) и для сипхропизации предварительно заданных		
	ионитор непрерывно сканирует в поисках активного видеосигнала		
	регулирование делает высор, какому из этих портов ввода		
	следует предоставить приоритет отооражения.		
	Если компьютерный модуль обнаружен, приоритет выбора		
	видеоканала оудет следующий.		
Video Source	1. HDMI		
(Видеоисточник)	2. DisplayPort: Будет главным видеоисточником для		
	компьютерного модуля Ею		
	Если компьютерныи модуль не обнаружен, то выбор приоритета		
	видеоисточника по умолчанию будет следующим:		
	1. HDMI		
	2. VGA		
	3. DisplayPort		



	Выбирает, какой аудио источник будет услышан в мониторах. Звук
	может быть отключен и включен. Кроме того, громкость можно
	изменять от 0 до 100. По умолчанию: 50
	Если компьютерный модуль не подключен, а источником
	видеосигнала является HDMI, имеются следующие опции:
	входная линия и HDMI.
	По умолчанию: Входная линия.
Audio Setting (Настройка	
звука)	Если компьютерный модуль не подключен, а источником
	видеосигнала является VGA, единственной опцией будет входная
	линия.
	Если компьютерный модуль подключен (и поэтому видеовходом
	является HDMI компьютерного модуля), имеются следующие
	опции: HDMI компьютерного модуля Ею, входная линия
	компьютерного модуля Ею и входная линия.
	По умолчанию: HDMI компьютерного модуля Elo.
Color Preference (Цветовое	В зависимости от предпочтении пользователеи, можно выорать
предпочтение)	следующие режимы: стандартныи, для фильмов, игр и фото.
,	По умолчанию: Фото режим
	меню ОЗD. Отсюда можно менять горизонтальное положение,
	вертикальное положение, развертывание ОЗD и таимер ОЗD.
	июжно изменить настройки языка Росстановлению установок во умовнанию: возвращает систому
	обратно к предварительным настройкам
	Информация: отображает информацию о мониторе и системе
Other Settings (Другие	МПС-протокоп: позволяет пользователю выбирать межлу
настройки)	режимами IIC и RS232 для утипиты MDC
	Поллержка и помощь: Предоставляет информацию о поллержке и
	помощи
	Температура системы: Предоставляет информацию о
	температуре системы. Если вставлен компьютерный модуль Elo,
	будет видна дополнительная строчка, показывающая эту
	информацию о температуре.

Все регулировки сенсорного монитора, сделанные через посредство OSD, автоматически запоминаются сразу в момент ввода. Эта функция помогает вам избежать повторной настройки своих выборов каждый раз, когда сенсорный монитор отключают из розетки или выключают и включают его. Если произойдет нарушение энергоснабжения, настройки сенсорного монитора не примут значения заводских технических условий по умолчанию.



Блокировка отображения выполняемых функций на экране (OSD) и питания

Нажмите кнопки "Menu" (Меню) и "<" и держите утопленными в течение двух секунд, чтобы активировать/деактивировать функцию OSD Locking (Блокировка OSD). Когда активирована OSD Locking (Блокировка OSD), нажатие любой кнопки Menu (Меню), Up (Вверх), Down (Вниз) или Select (Выбрать) никак не подействует на систему.

Нажмите кнопки "Menu" (Меню) и ">" и держите утопленными в течение двух секунд, чтобы активировать/деактивировать функцию Power Locking (Блокировка питания). Когда активирована функция Power Locking (Блокировка питания), нажатие переключателя питания никак не подействует на систему.

Звук

Звук из портов входной линии сенсорного монитора, HDMI сенсорного монитора, DisplayPort сенсорного монитора, входной линии компьютерного модуля или портов HDMI компьютерного модуля или DisplayPort может воспроизводиться через внутренние динамики сенсорного монитора. Смотрите параметр OSD "Источник звука" для получения подробной информации. Когда подключаются наушники в гнездо выхода наушников, внутренние динамики отключаются, и звук воспроизводится через наушники.

Громкость и отключение звука выходов динамиков и наушников можно контролировать с помощью OSD.

Функциональность MDC

Сенсорный монитор имеет функциональную способность дозволять удаленный доступ с главного компьютера. Инсталлировав комплект утилит IDS, пользователь может осуществить доступ к инструменту MDC. Используя инструмент MDC, пользователь может посылать множество команд с главного ПК на сенсорный монитор. За получением подробной информации обратитесь к руководству пользователя для комплекта утилит.

Функциональность радиочастотной идентификации (RFID)

Для моделей 3201L/4201L:

Внутри монитора находится интегрированная антенна RFID. Для того чтобы активировать функцию RFID, необходимо инсталлировать модуль считывателя радиочастотных меток (имеющийся на сайте www.elotouch.com) и подключить его к интегрированной антенне монитора.



Обратитесь к руководству по инсталляции периферийных устройств RFID, чтобы ознакомиться с правильными способами инсталляции аппаратного и программного обеспечения.

Для модели 7001L от Elo можно получить комплект внешних периферийных средств.

Инсталляция драйверов

Для установок, которые будут использовать компьютерный модуль Elo (ECMG2-i3 или i5), все драйверы будут заранее инсталлированы.

Для того чтобы инсталлировать драйверы на главный компьютер, требуется внешний дисковод компакт-дисков.

Для установок без операционной системы драйверы предоставляются на сопутствующем компакт-диске драйверов, а также имеются на сайте <u>www.elotouch.com</u>.

Для операционных систем Windows

После того как компьютер загрузится, выполните эти инструкции для инсталляции драйверов:

- Подключите внешний дисковод компакт-дисков к монитору и включите компьютер
- Вставьте компакт-диск драйверов
- Когда операционная система загрузится, щелкните правой кнопкой мыши на "Му Computer" (Мой компьютер)
- Нажмите "Manage" (Управлять)
- Нажмите "Device Manager" (Диспетчер устройств)
- Выделите одно из устройств, которое имеет предупредительную надпись, и нажмите "Update Driver" (Обновить драйвер)
- Нажмите опцию "Browse My Computer for Driver Software" (Поиск программного обеспечения драйвера на моем компьютере)
- Выберите маршрут к своему дисководу компакт-дисков и нажмите "Next" (Дальше)
- Дайте возможность программному компоненту устройства инсталлироваться, а потом перейдите к следующему устройству.
- Проделайте это для всех устройств, имеющих предупредительную надпись.

Для операционной системы X компьютера Macintosh и версии 11 или выше Ubuntu эти драйверы автоматически инсталлируются, когда система подключена к монитору. Для того чтобы найти информацию о драйверах, выполните следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ: Идентификационный номер сенсорного монитора Elo TouchSystems для каждой сенсорной технологии будет другой.

В операционной системе X компьютера Macintosh:

Откройте окно терминала и под Hardware (Аппаратное оборудование) выберите USB. Вы увидите экран, приведенный ниже, на котором отобразятся имеющиеся USB-устройства.



▼ Hardware	USB Device Tree
ATA	▼ USB High-Speed Bus
Audio (Built In)	▼Hub
Bluetooth	▼ USB 2.0 Hub [MTT]
Card Reader	Mstar USB Debug Tool
Diagnostics	USB 2.0 Hub [MTT]
Disc Burning	Elo TouchSystems 2515 iTouch Plus USB Touchmonitor
Ethernet Cards	FT232R USB UART
Fibre Channel	Composite Device
FireWire	W BRCM20702 Hub
Graphics/Displays	Bluetooth USB Host Controller
Hardware RAID	▼ USB High-Speed Bus
Memory	▼Hub
PCI Cards	ADATA USB Flash Drive
Parallel SCSI	USB Keyboard
Power	IR Receiver
Printers	
SAS	0 USP High Speed Pusy
Serial-ATA	USB High-Speed Bus:
Thunderbolt	Host Controller Location: Built-in USB
USB	Host Controller Driver: AppleUSBEHCI

B Ubuntu 11:

- Откройте окно терминала и напечатайте "Isusb" как команду. Вы увидите экран, приведенный ниже, на котором отобразятся имеющиеся USB-устройства.





Глава 7: Техническая поддержка

Если вы испытываете трудности со своим сенсорным монитором, обратитесь к следующим ниже рекомендациям.

Если проблема не устраняется, обратитесь к своему местному дилеру или позвоните в отдел обслуживания клиентов фирмы Elo Touch Solutions.

Решение часто возникающих проблем

Проблема	Рекомендуемый способ устранения	
Проблема	неисправности	
	Проверьте, чтобы кабель питания переменного	
При включении системы сенсорный	тока был подключен правильно.	
монитор не реагирует.	Проверьте, работает ли источник переменного	
	тока.	
	Отключите кабель питания переменного тока и	
При включении системы компьютерный	проверьте, чтобы компьютерный модуль был	
модуль не реагирует.	правильно инсталлирован. Вновь подключите	
	кабель питания переменного тока.	
	Используйте OSD, чтобы увеличить яркость.	
Дисплей монитора тусклый.	Используйте OSD, чтобы увеличить	
	контрастность.	
	Если СИД состояния питания мигает, монитор или	
	компьютерный модуль может находиться в	
Писплей монитора пустой	режиме БЕЗДЕЙСТВИЯ. Нажмите любую	
	клавишу, передвиньте мышь или коснитесь	
	сенсорного монитора, чтобы посмотреть, не	
	появится ли изображение вновь.	
	Отрегулируйте режим разрешения/	
На мониторе отображается сообщение	синхронизации своего компьютера так, чтобы он	
"Out Of Range" (За пределами	находился в пределах допустимого диапазона	
	синхронизации, предусмотренного для вашего	
	сенсорного монитора на сайте ЕІо	
	www.elotouch.com.	
	Проверьте, инсталлированы ли последние версии	
	драйверов на вашем компьютере или	
Функция касания не работает.	компьютерном модуле Elo. Для получения	
	подробной информации обратитесь в главы о	
	подготовке к работе.	

Техническая поддержка

Зайдите на сайт www.elotouch.com/go/websupport для самопомощи в Интернете. Зайдите на сайт www.elotouch.com/go/contactsupport для получения технической поддержки. Смотрите последнюю страницу этого руководства пользователя для получения номеров



Руководство пользователя: Система интерактивных цифровых информационных панелей SW601997 Rev A, Страница 27 из 34 телефонов технической поддержки по всему миру.

Техническая поддержка для компьютерного модуля с операционной системой Windows имеется также на компьютере в разделе "Support Information" (Информация о поддержке) меню "Systems Properties" (Свойства системы). В меню "Свойства системы" можно зайти следующим способом:

1. Щелкнув правой кнопкой мыши на иконку "Му Computer" (Мой компьютер) и выбрав "Properties" (Свойства) из ниспадающего меню или

2. Нажав кнопку "Start" (Старт); идите в меню Settings -> Control Panel (Настройки ->Контрольная панель) и выбрав иконку "System" (Система)



Глава 8

Безопасность и уход

Безопасность

Во избежание опасности получения электрошока следуйте всем предупреждениям по технике безопасности и не разбирайте сенсорный монитор или компьютерный модуль. Они не являются обслуживаемыми пользователем.

Не блокируйте вентиляционные щели и ничего в них не вставляйте.

Сенсорный монитор укомплектован трехжильным заземляющим сетевым шнуром питания. Вилка шнура питания подходит только к розетке с гнездом заземления. Не пытайтесь воткнуть вилку в гнездо, которое не отконфигурировано для этой цели, и не изменяйте вилку. Не пользуйтесь поврежденным шнуром питания. Используйте только тот шнур питания, которым укомплектован ваш сенсорный монитор фирмы Elo Touch Solutions. Применение несанкционированного шнура питания может аннулировать вашу гарантию.

Обеспечьте, чтобы ваша инсталляция была оборудована для поддержания предусмотренных рабочих условий, перечисленных в технических спецификациях установки на сайте Elo Touch Solutions <u>www.elotouch.com</u>.

Параметры окружающей среды для перевозки и хранения

Температура:

Эксплуатация	от 0°С до 40°С
Хранение/перевозка	от -20°С до 50°С

Влажность (без конденсации): Эксплуатация с Хранение/перевозка с

от 20% до 80% от 10% до 95%

Высота:

Эксплуатация Хранение/перевозка от 0 до 3658 м от 0 до 12 192 м

Предупреждение в отношении компьютерных модулей

СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА, ЕСЛИ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА НЕПРАВИЛЬНЫМ ВИДОМ БАТАРЕИ. ВЫБРАСЫВАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИЯМ.



Уход и обращение

Следующие советы помогут поддерживать работу вашего сенсорного монитора на оптимальном уровне:

- •Отключите кабель питания переменного тока, прежде чем чистить монитор.
- •Для очистки корпуса дисплея используйте тряпочку, слегка увлажненную слабым моющим средством.
- Важно, чтобы ваше устройство оставалось сухим. Не допускайте попадания жидкости на устройство или вовнутрь него. Если жидкость все же попадет внутрь устройства, пригласите квалифицированного специалиста по обслуживанию проверить его, прежде чем снова его включать.
- •Не протирайте экран тряпкой или губкой, которая может поцарапать поверхность.
- Для очистки сенсорного экрана используйте чистящее средство для окон или стекол, нанесенное на чистую тряпочку или губку. Никогда не наносите чистящее средство прямо на сенсорный экран. Не применяйте спирт (метиловый спирт, этиловый спирт или изопропил), растворитель, бензол или другие абразивные чистящие средства.



Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования



Этот продукт нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Его следует отдать в организацию, обеспечивающую восстановление и утилизацию.

Восстановление операционной системы: Windows 7

Если по какой-либо причине понадобится восстановить операционную систему и программное обеспечение компьютерного модуля, свяжитесь с Elo Touch Solutions, воспользовавшись информацией на странице 34.

Примечание: Во время процесса восстановления все данные удаляются. Ответственность за создание резервной копии данных и программного обеспечения и архивирование лежит на пользователе. Elo Touch Solutions не признает ответственность за утраченные данные или утраченное программное обеспечение.

Примечание: Конечный пользователь должен соблюдать лицензионное соглашение Microsoft Windows.



Глава 9: Регуляторная информация

I. Информация об электробезопасности:

Требуется соблюдение технических условий в отношении требований по напряжению, частоты и силы тока, указанных на этикетке изготовителя. Подключение к другому источнику питания, кроме источников, оговоренных в этом документе, вероятнее всего, приведет к неправильной эксплуатации, повреждению оборудования или опасности возникновения пожара, если требования не выполняются.

Внутри этого оборудования нет никаких частей, которые может обслуживать оператор. Это оборудование вырабатывает опасное напряжение, которое представляет опасность. Обслуживание должно обеспечиваться только квалифицированным специалистом по обслуживанию.

Обратитесь к квалифицированному электрику или изготовителю, если возникают вопросы по поводу инсталляции, прежде чем подключать оборудование к сети.

II. Информация об эмиссиях и защищенности

Уведомление для пользователей в Соединенных Штатах: Это оборудование было проверено, и было установлено, что оно соответствует ограничениям для цифровых устройств класса А в соответствии с Частью 15 правил Федеральной комиссии связи (FCC). Эти ограничения предназначены для обеспечения целесообразной защиты против вредных помех в жилой инсталляции. Это оборудование вырабатывает, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно не инсталлируется и не используется в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи для радиосвязи.

Уведомление для пользователей в Канаде: Это оборудование удовлетворяет требованиям по ограничениям класса А для эмиссий радиопомех цифровыми аппаратами, установленным нормами промышленности Канады по радиопомехам (Radio Interference Regulations of Industrial Canada).

Уведомление для пользователей в Европейском Сообществе: Используйте только предоставленные в комплекте шнуры питания и соединительные кабели, предоставляемые с оборудованием. Замена предоставленных шнуров и кабелей может поставить под угрозу электробезопасность или отметку сертификации CE (CE Mark Certification) по эмиссиям или защищенности, как требуется следующими стандартами:

Это оборудование информационной технологии (Information Technology Equipment - ITE) должно иметь отметку CE Mark на этикетке изготовителя, которая означает, что это оборудование проверено согласно следующим директивам и стандартам: Это оборудование проверено на соответствие требованиям на отметку CE Mark согласно требованиям Директивы 89/336/ЕЭС ЭМК, описанным в европейском стандарте Европейского комитета электротехнической стандартизации (European Standard EN) 55022 Класс А, и Директиве 73/23/ЕЭС по низкому напряжению, как указано в европейском стандарте Европейского комитета электротехнической стандартизации 60950.

Общая информация для всех пользователей: Это оборудование вырабатывает, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если оно не инсталлируется и не используется в соответствии с этим руководством, оборудование может вызывать вредные помехи радио- и телевизионной связи. Однако не существует гарантии, что помехи не возникнут при какой-то конкретной инсталляции в связи с определенными факторами, присущими этому району.



1) Для того чтобы удовлетворять требованиям по эмиссии и защищенности, пользователь должен выполнять следующее:

а) Использовать только предоставленные в комплекте кабели ввода-вывода для соединения этого цифрового устройства с каким-нибудь компьютером.

b) Для обеспечения соблюдения требований используйте только предоставленный в комплекте одобренный сетевой шнур изготовителя.

с) Пользователя предостерегают, что изменения или модификация оборудования, не одобренные в прямой форме стороной, ответственной за соблюдение требований, могут аннулировать права пользователя на эксплуатацию оборудования.

2) Если покажется, что это оборудование вызывает помехи с приемом радио- или телевизионных сигналов или для какого-либо другого устройства:

а) Проверьте, является ли это оборудование источником эмиссии, выключив его и снова включив.

Если вы установите, что именно это оборудование вызывает помехи, постарайтесь устранить помехи с помощью одного или более из следующих мер:

 i) Передвиньте цифровое устройство подальше от приемника, подвергающегося помехам.
 ii) Поменяйте положение (поверните) цифровое устройство по отношению к приемнику, подвергающемуся помехам.

ііі) Поверните в другую сторону антенну приемника, подвергающегося помехам.

iv) Подключите цифровое устройства в другую электрическую розетку переменного тока, чтобы цифровое устройство и приемник были на разных параллельных цепях.

 v) Отключите и уберите любые кабели ввода или вывода, которые это цифровое устройство не использует. (Не отключенные кабели ввода/вывода являются возможным источником большого радиоизлучения).

vi) Подключайте цифровое устройство только в розетку с гнездом заземления. Не пользуйтесь вилками с адаптерами переменного тока. (Вытаскивание или обрезание заземленного или двухжильного сетевого шнура может повысить уровень радиоизлучения, а также может представить для пользователя угрозу смертельного электрошока).

Если вам понадобится дополнительная помощь, проконсультируйтесь со своим дилером, изготовителем или опытным радио- или телевизионным техником.

III. Сертификации ведомств

Следующие сертификации и обозначения были выпущены или объявлены для этого монитора:

S-mark Аргентины C-Tick Австралии CUL Канады IC Канады CCC Китая RoHS Китая CE Европы VCCI Японии NOM Мексики FOCT России и CHF FCC CШA UL CШA



Глава 10: Информация о гарантии

За исключением случаев, когда в данном документе или в подтверждении получения заказа, доставленного Покупателю, утверждается иное, Продавец гарантирует Покупателю, что Продукт не будет иметь дефекты в материалах и качестве исполнения. Гарантия на сенсорные мониторы, компьютерный модуль и их компоненты действует 3 (три) года.

Продавец не дает никакую гарантию в отношении срока жизни компонентов этой модели. Поставщики Продавца могут в любое время и время от времени вносить изменения в компоненты, доставляемые в качестве Продуктов или компонентов.

Покупатель незамедлительно известит Продавца в письменном виде (и ни в коем случае не позднее, чем в течение тридцати дней после обнаружения) о несоответствии какого-нибудь Продукта условиям гарантии, описанным выше; опишет в этом извещении в приемлемых с коммерческой точки зрения деталях признаки, связанные с таким несоответствием; и предоставит Продавцу возможность осмотреть эти Продукты в инсталлированном виде, если возможно. Это извещение должно быть получено Продавцом в течение срока действия гарантии на это изделие, за исключением тех случаев, когда Продавцом в письменном виде указано иное. В течение тридцати дней после подачи такого извещения Покупатель упакует предположительно дефектный Продукт в его оригинальную транспортную упаковку(-и) или функциональный эквивалент и отправит Продавцу за счет и риск Покупателя.

В течение обоснованного времени после получения предположительно дефектного Продукта и подтверждения Продавцом того факта, что этот Продукт не удовлетворяет условиям гарантии, описанным выше, Продавец исправит это несоответствие с помощью, по выбору Продавца, либо (i) модифицировав или отремонтировав Продукт или (ii) заменив этот Продукт. Такая модификация, ремонт или замена и обратная отправка Продукта Покупателю с минимальной страховкой должны производиться за счет Продавца. Покупатель будет нести риск потери или получения повреждения в пути и может застраховать Продукт. Покупатель возместит Продавцу расходы на перевозку, вызванные возвращением такого Продукта, который по факту, установленному Продавцом, не окажется дефективным. Модификация или ремонт Продуктов может по выбору Продавца состояться либо на предприятиях Продавца, либо на территории Покупателя. Если Продавец не сможет модифицировать, отремонтировать или заменить Продукт, чтобы он соответствовал гарантии, описанной выше, то Продавец по выбору Продавца либо возвратит Покупателю, либо занесет в плюс на счет Покупателя покупную цену Продукта за вычетом амортизации на прямолинейной основе за указанный Продавцом период действия гарантии.

Эти средства возмещения ущерба будут являться эксклюзивными средствами покупателя за нарушение гарантии. Кроме явно выраженной гарантии, описанной выше, продавец не дает никакие другие гарантии, явно выраженные или подразумеваемые по положению или на иных основаниях, в отношении продуктов, их пригодности для использования по назначению, их качества, пригодности для продажи, ненарушенности или иного. Ни один работник Продавца и никакая иная сторона не уполномочены давать какие-либо гарантии на товары, кроме гарантии, описанной в данном документе. Ответственность Продавца в рамках гарантии будет ограничиваться возмещением покупной цены продукта. Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственность за расходы по поставке или инсталляции замененных товаров, понесенные Покупателем, или за какие-либо особые, последующие, косвенные или случайные повреждения.

Покупатель принимает на себя риск и соглашается обезопасить Продавца и освободить его от любой ответственности, связанной с (i) оценкой пригодности для предполагаемого использования Продуктов Покупателем и любым дизайном системы или составлением чертежа и (ii) определением соответствия применения Продуктов Покупателем требованиям действующих законов, нормативов, правил и стандартов. Покупатель сохраняет и принимает полную ответственность за всю гарантию и другие претензии, связанные с продуктами Покупателя или возникающие из них, что включает Продукты или компоненты, изготовленные или поставленные Продавцом. Покупатель единолично ответственен за все без исключения утверждения и гарантии относительно Продуктов, сделанные Покупателем или санкционированные им. Покупатель освобождает Продавца от ответственности и защищает от любой ответственности, претензий, потери, стоимости или расходов (включая обоснованные гонорары адвоката), относимых на счет продуктов Покупателя, или утверждений или гарантий, имеющих отношение к вышеупомянутому.



Руководство пользователя: Система интерактивных цифровых информационных панелей SW601997 Rev A, Страница 33 из 34

Ознакомьтесь с сайтом!

www.elotouch.com

Получите...

- последнюю информацию о продуктах
- последние спецификации
- последнюю информацию о предстоящих мероприятиях
- последние пресс-релизы
- последние программные драйверы
- последнее информационное письмо "TouchMonitor"

Как связаться с компанией Ею

Для получения более подробной информации об обширном ассортименте сенсорных решений фирмы Elo обратитесь на наш сайт www.elotouch.com или просто позвоните в ближайший к вам офис:

Северная Америка Elo Touch Solutions 301 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025

Тел. 800-ELO-TOUCH Тел. 800-557-1458 Тел. 650-361-4800 Факс 650-361-4722

customerservice@elotouch.com

Тел. 786-923-0251 Факс 305-931-0124 www.elotouch.com.ar

Латинская Америка

Европа Тел. +32(0)(16)35-2100 Факс +32(0)(16)35-2101 elosales@elotouch.com Азиатско-Тихоокеанский регион Тел. +81(45)478-2161 Факс +81(45)478-2180 www.tps.co.jp

Авторское право 2012 г. Elo Touch Solutions, Inc. Все права защищены.

