ēlo



MANUAL DE USUARIO

Elo Touch Solutions

Monitor Táctil Interactivo de 32" para Señalización Digital ET3201L Monitor Táctil Interactivo de 42" para Señalización Digital ET4201L Monitor Táctil Interactivo de 55" para Señalización Digital ET5501L Monitor Táctil Interactivo de 70" para Señalización Digital ET7001L Monitor Táctil Interactivo de 70" para Señalización Digital ET7001L

Copyright © 2015 Elo Touch Solutions, Inc. Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de recuperación, o traducida a ningún idioma o lenguaje de computación, de manera alguna o por cualquier medio, incluyendo, entre otros, medios electrónicos, magnéticos, ópticos, químicos, manuales u otros, sin la autorización previa por escrito de Elo Touch Solutions, Inc.

Aviso Legal

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Elo Touch Solutions Inc. y sus Afiliados (a título colectivo "Elo") no efectúan declaraciones ni garantías en relación con el contenido del presente documento y rechazan específicamente toda garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a una finalidad concreta. Elo se reserva el derecho a revisar esta publicación y hacer cambios periódicos en su contenido, sin obligación alguna por parte de Elo de notificar tales revisiones o cambios a persona alguna.

Reconocimiento de marcas comerciales

AccuTouch, CarrollTouch, Elo, Elo (logotipo), Elo Touch, Elo Touch Solutions, Elo TouchSystems, IntelliTouch, iTouch, SecureTouch, TouchTools y VuPoint son marcas comerciales registradas de Elo y sus Afiliados. Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation.

Índice

Capítulo 1 – Introducción	4
Capítulo 2 – Desembalaje	5
Capítulo 3 – Instalación del Monitor Táctil IDS	6
Capítulo 4 – Montaje	9
Capítulo 5 – Funcionamiento	13
Capítulo 6 – Soporte Técnico	29
Capítulo 7 – Seguridad y Mantenimiento	31
Capítulo 8 – Información sobre normativas	32
Capítulo 9 – Información sobre la garantía	36

Capítulo 1: Introducción

Descripción del producto

Su nuevo Monitor Táctil para Señalización Digital Interactiva (IDS) combina el rendimiento fiable de Elo TouchSystems con los últimos avances en tecnología táctil y diseño de pantallas. Esta combinación de características crea un flujo natural de información entre el usuario y el Monitor Táctil.

Este Monitor Táctil incorpora un panel LCD para señalización digital y con transistor de película fina de matriz activa en color de 24 bits, que ofrece un rendimiento de visualización superior. Su resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles es adecuada para visualizar tanto gráficos como imágenes. Otras características que mejoran el rendimiento de este monitor LCD son la compatibilidad Plug & Play, los altavoces integrados y la funcionalidad de salida de auriculares, los controles en pantalla (OSD), y una familia de Módulos de Ordenador IDS.

Los Módulos de Ordenador están diseñados para deslizarse hacia un compartimento en la parte trasera del monitor. El factor de formato del monitor no se verá afectado y no hay necesidad de cableado adicional. Su Monitor Táctil IDS se convertirá en un Ordenador Táctil Todo en Uno IDS.

Precauciones

Siga todas las advertencias, las precauciones y el mantenimiento recomendados en este manual del usuario para prolongar al máximo la vida útil de la unidad e impedir riesgos para la seguridad del usuario. Vea el Capítulo 8 para obtener más información sobre seguridad del Monitor Táctil.

Para su salud e integridad física, se recomienda encarecidamente que al menos dos personas (cuatro en el caso del ET7001L/ET7001LT) manipulen, levanten o muevan estos monitores táctiles.

Este manual contiene información que es importante para la configuración y el mantenimiento adecuados del Monitor Táctil IDS y el Módulo de Ordenador opcional. Antes de instalar y encender su nuevo Monitor Táctil, lea íntegramente este manual, en especial los capítulos Instalación, Montaje y Funcionamiento.

Desembalaje del Monitor Táctil de Señalización Digital Interactiva

Para desembalar el Monitor Táctil IDS, siga los siguientes pasos:

1. Debería orientar el cartón según se indica en su etiquetado. Los cierres de plástico abatibles deberían estar en la parte inferior.

2. Abra y retire los 4 cierres de plástico abatibles. Hay 6 cierres de plástico abatibles en la unidad 7001L.



3. Una vez retirados los cierres, levante la tapa superior del cartón y sepárela del soporte inferior.



4. Con la tapa superior retirada, ahora ya tiene acceso al Monitor Táctil IDS y los accesorios incluidos.

Capítulo 3: Instalación del monitor táctil IDS

Panel de conectores e interfaces

Nota: Para su salud e integridad física, se recomienda encarecidamente que al menos dos personas (cuatro en el caso del ET7001L/ET7001LT) manipulen, levanten o muevan estos Monitores Táctiles. <u>Elo</u> <u>recomienda las técnicas de levantamiento seguras descritas en las</u> <u>directrices OSHA/NIOSH.</u>

Compruebe que los siguientes componentes se encuentran presentes y en buenas condiciones: •Monitor Táctil IDS

- •CD con Manual del Usuario
- •Guía de instalación rápida
- •Mando del OSD conectado al monitor
- Cables
 - HDMI, USB, cable de alimentación América del Norte, cable de alimentación Europa/Corea, cable de alimentación Reino Unido, cable de alimentación Argentina, cable de alimentación Taiwán, cable de alimentación China, cable de alimentación Corea, cable de alimentación Japón y adaptador de 3 patillas – 2 patillas y cable en Y (7001LT) Japón.
 - El cable en Y se utiliza para enviar comandos MDC al monitor. Para obtener más información acerca de los comandos MDC, consulte la página 20.

Retire la tapa de cables de la parte inferior trasera (si se mira en orientación horizontal) para acceder al panel de conexiones del Monitor Táctil.

Imágenes del panel de conectores e interfaces. La conexión del OSD se indica en rojo.

3201L/4201L/5501L/7001L/ET7001LT



Conexiones del monitor táctil IDS a un ordenador externo

- 1. Conecte el cable HDMI entre el monitor y la fuente de vídeo.
- 2. Conecte el cable táctil USB entre el monitor y el PC.
- 3. Seleccione el cable de alimentación adecuado a su región. Conéctelo entre la fuente de alimentación de CA y el CONECTOR DE ENTRADA de alimentación del Monitor Táctil.
- 4. El Monitor Táctil se suministra en posición de encendido. Utilice el OSD remoto para acceder al Menú en Pantalla.

Instalación de los controladores de software de tecnología de pantalla táctil IDS

Los paquetes del controlador táctil y del Módulo de Ordenador de Elo están disponibles en el CD que se incluye con el Monitor Táctil.

Visite la web de Elo Touch Solutions, <u>www.elotouch.com</u>, para obtener:

- Actualizaciones del controlador táctil de Elo
- Información adicional sobre controladores táctiles
- Guías de instalación detalladas para controladores táctiles
- Controladores táctiles para otros sistemas operativos

Las unidades IntelliTouch Plus son compatibles con HID, pero requieren el controlador de Elo en caso de ser necesaria la calibración táctil.

Las unidades ópticas y de infrarrojos son compatibles con HID y no requieren un controlador táctil de Elo. Si se ha instalado anteriormente un controlador táctil de Elo en el ordenador anfitrión, elimine dicho controlador abriendo el Panel de Control y seleccionando eliminar el controlador por completo.

Capítulo 4: Montaje

Nota: Para su salud e integridad física, se recomienda encarecidamente que al menos dos personas (cuatro en el caso del ET7001L/ET7001LT) manipulen, levanten o muevan estos monitores táctiles.

Nota: <u>NO</u> coloque la pantalla mirando hacia abajo, ya que ello puede causar daños al monitor.

Información general de montaje

Se admiten las tres siguientes orientaciones de montaje: Horizontal y Vertical y modo Sobremesa. Para un óptimo rendimiento táctil, asegúrese de que el monitor se halle firmemente sujeto y lo más plano posible.

	_
1	
	_

Vertical



Horizontal



Sobremesa – <u>Consulte la sección Control de Temperatura para conocer los requisitos del</u> <u>modo sobremesa.</u>

Montaje VESA posterior

Para los modelos de 32 y 42 pulgadas:

Se proporciona un patrón de montaje de cuatro orificios de 400x400 mm en la parte posterior del monitor.

El montaje compatible con FDMI VESA tiene el código: VESA MOUNT PER MIS-F, 400,400,6MM

Para los modelos de 55 pulgadas:

Se proporciona un patrón de montaje de cuatro orificios de 600x600 mm en la parte posterior del monitor.

El montaje compatible con FDMI VESA tiene el código: VESA MOUNT PER MIS-F, 600,600,6MM

Para los modelos de 70 pulgadas:

Se proporciona un patrón de montaje de cuatro orificios de 400x400 mm en la parte posterior del monitor.

El montaje compatible con FDMI VESA tiene el código: VESA MOUNT PER MIS-F, 400,400,8MM

Para los modelos 7001LT:

Se proporciona un patrón de montaje de cuatro orificios de 600x600 mm en la parte posterior del monitor.

El montaje compatible con FDMI VESA tiene el código: VESA MOUNT PER MIS-F, 600,600,8MM

Visite www.elotouch.com para obtener planos de dimensiones.

Peana opcional (solo para 3201L y 4201L) Ref. Elo: E455084



Capítulo 5: Funcionamiento Encendido

Para encender o apagar el Monitor Táctil, pulse el botón de encendido del Monitor Táctil una sola vez. Si se instala un modulo de ordenador en el monitor, el módulo de ordenador se encenderá también junto al mismo.

Para apagar de forma abrupta el Módulo de Ordenador y el Monitor Táctil, mantenga pulsado el botón de encendido del Monitor Táctil hasta que se apague el ordenador.

Para apagar con delicadeza el módulo de ordenador, siga el procedimiento normal de apagado del sistema operativo del Módulo de Ordenador.

La unidad dispone de un indicador LED de estado en el Control Remoto del OSD que funciona de acuerdo con la siguiente tabla:

Estado del Monitor Táctil/Módulo de Ordenador	Estado del LED
APAGADO	APAGADO
SUSPENSIÓN	INTERMITENTE
ENCENDIDO	ENCENDIDO

El sistema consume poca energía en los modos de SUSPENSIÓN y APAGADO. Para obtener especificaciones de consumo de energía detalladas, consulte las especificaciones técnicas en la web de Elo, http://www.elotouch.com.

Tocar la pantalla hace que el sistema salga del modo de SUSPENSIÓN DEL MONITOR.

Si se prevén largos periodos de inactividad, desenchufe el cable de alimentación de CA para ahorrar energía.

La siguiente de tabla indica los valores máximos de voltaje, frecuencia y corriente para el Monitor Táctil:

	Intervalo de Voltaje	Intervalo de Frecuencia	Intervalo de Corriente
	de Funcionamiento	de Funcionamiento	de Funcionamiento
ET32/4201L	100 – 240 V CA	50/60 Hz	1,5 – 3,6 A
ET5501L	100 – 240 V CA	50/60 Hz	5 – 2,1 A
ET7001L/ET7001LT	100 – 240 V CA	50/60 Hz	5 – 2,1 A

Tecnología de pantalla táctil IntelliTouch

Las pantallas táctiles IntelliTouch e IntelliTouch Plus pueden recalibrarse en relación a la imagen de vídeo mostrada, en caso necesario, mediante la función Calibration (Calibración) del panel de control del controlador de Elo.

Será necesaria la calibración de los monitores IntelliTouch Plus si se gira la fuente de vídeo.

Tecnología óptica de pantalla táctil

Cuando se conecta a ordenadores con Windows 7 o Windows 8.1, el Monitor Táctil puede registrar hasta seis toques simultáneos.

Tecnología de infrarrojos de pantalla táctil

Cuando está conectado a un ordenador Windows 7 o Windows 8.1, el monitor táctil puede transmitir diez toques simultáneos.

Tecnología capacitiva proyectada de pantalla táctil

Cuando se conecta a ordenadores con Windows 7 o Windows 8.1, el Monitor Táctil puede registrar hasta diez toques simultáneos.

Imágenes de gestos:

Para los monitores multi-táctiles, son posibles los siguientes gestos

Gestos de toques simples y sus funciones:

Deslizar - La posibilidad de pasar, mediante un deslizamiento, de una foto a otra o de arrastrar un icono

Gestos de toques dobles y sus funciones:

Deslizar – La acción de mover un dedo por la pantalla.

- La posibilidad de pasar, mediante un deslizamiento, de una foto a otra o de arrastrar un icono

Pellizcar\Acercar - Acercar una foto

- Coloque dos dedos en la pantalla y acérquelos entre sí para acercar la imagen. Aparte los dedos entre sí para alejar la imagen.



Antes de acercar



Después de acercar

Girar – Puede girarse una imagen hasta 360°



Además de los anteriores gestos, las unidades ópticas tienen la capacidad de pellizcar y acercar/alejar tres imágenes diferentes al mismo tiempo dado que se admiten seis toques simultáneos.

Vídeo

La resolución nativa de una pantalla LCD es su anchura y su altura medidas en número de píxeles.

En casi todos los casos, la imagen mostrada en un monitor LCD se verá mejor cuando la resolución de salida del ordenador coincida con la resolución nativa del panel LCD. Consulte las especificaciones de visualización en la web de Elo www.elotouch.com para averiguar la resolución nativa de su Monitor Táctil. No se recomienda operar con otras resoluciones, ya que ello degradará el rendimiento de vídeo.

En el caso de resoluciones de salida del ordenador que no sean la resolución nativa, el monitor adaptará el tamaño del vídeo a la resolución nativa del panel. En el caso de resoluciones de entrada de vídeo menores, deben "estirarse" las dimensiones X e Y de la imagen de entrada para adecuarse al panel. En el caso de resoluciones de entrada de vídeo mayores, deben "comprimirse" las dimensiones X e Y de la imagen de entrada para adecuarse al panel. Una inevitable consecuencia de los algoritmos de conversión a escala es una pérdida de fidelidad cuando el monitor adapta el tamaño de la imagen de vídeo de salida del ordenador para que ésta se ajuste a la pantalla. Esta pérdida de fidelidad se aprecia sobre todo al ver imágenes con muchos detalles a corta distancia (por ejemplo, imágenes que contienen texto en letra pequeña).

Su Monitor Táctil probablemente no requiera ajustes de vídeo. Sin embargo, para el vídeo VGA analógico, las variaciones en las salidas de las tarjetas gráficas podrían requerir ajustes por parte del usuario mediante los controles de OSD para optimizar la calidad de la imagen mostrada en el Monitor Táctil. Para reducir la necesidad de realizar ajustes para las distintas sincronizaciones de modos de vídeo, el monitor adapta y muestra correctamente algunos de los modos de sincronización de vídeo más corrientes de la industria.

Visualización en Pantalla (OSD) conectada mediante el conector RJ45

El control remoto del OSD dispone de 5 botones. Hay un indicador LED que muestra el estado actual del monitor. Las siguientes funciones corresponden a cada botón.











Los botones y sus funciones son:

Botón	Función cuando no se muestra el OSD:	: Función cuando se muestra el OSD:	
Menu (Menú)	Muestra el menú principal del OSD	Vuelve al menú de OSD anterior	
\triangleleft	Muestra el menú secundario Audio de OSD	Disminuye el valor del parámetro seleccionado / selecciona el elemento anterior del menú	
\triangleright	Atajo de teclado para cambiar la fuente de vídeo*	Aumenta el valor del parámetro seleccionado / selecciona el elemento siguiente del menú	
Select (Seleccionar)	Menú de parámetros de audio y vídeo de la visualización	Selecciona el parámetro a ajuste / selecciona el menú secundario al que se desea acceder	
U	Alimentación del monitor	Cambia el estado de alimentación del monitor.	

*El atajo de teclado permite al usuario cambiar con rapidez la fuente de la entrada e vídeo. Si el usuario pulsa esta tecla de forma accidental, puede pulsar rápidamente el botón Menú para cancelar el cambio de fuente de vídeo.

Mediante el uso de los botones de OSD se controla una interfaz gráfica de usuario en pantalla que se muestra sobre el vídeo de entrada, lo que permite ajustar intuitivamente los siguientes parámetros de visualización:

Parámetro	Ajuste disponible		
Menú principal	Pueden seleccionarse ajustes de vídeo, Ajustes de audio, Ajustes de color y Otros ajustes.		
Ajustes de vídeo	Este menú dispone de las opciones Fuente de vídeo, Brillo, Contraste, Nive de negro, Nitidez y Relación de aspecto		
	Permite al usuario cambiar entre las fuentes de vídeo disponibles.		
Fuente de vídeo			
Ajustes de audio	Permite al usuario cambiar la configuración de la función Mute (Silencio). También puede ajustarse el volumen de los altavoces internos o de los auriculares. Predeterminado: No silenciado, Volumen a 50.		
Ajustes de color	Muestra los Menús Color Adjust (Ajuste del color) y Color Preference (Preferencia del color)		
HDMI	Permite que se muestre vídeo HDMI en el monitor.		
Puerto VGA	Permite que se muestre vídeo VGA en el monitor.		
Puerto de pantalla	Permite que se muestre vídeo del Puerto de Pantalla en el monitor.		
Módulo de ordenador ELO	ECM DP – El Puerto de Pantalla es la salida de vídeo estándar de los módulos de ordenador Elo. Si hay entrada de vídeo HDMI, puede cambiarse la fuente de vídeo.		
Fuente de Vídeo	El monitor escanea continuamente la presencia de vídeo activo de VGA, Puerto de Pantalla, HDMI y el Módulo de Ordenador. Este ajuste selecciona cuál de dichos puertos debe mostrarse. Si se ha detectado un Módulo de Ordenador Elo o un Módulo de Ordenador OPS Intel, la prioridad de selección de vídeo será para el módulo de		
Brillo	Aumenta/disminuye el brillo del monitor. Predeterminado: 65		
Contraste	Aumenta/disminuye el contraste del monitor. Predeterminado: 50		
Ajustes de VGA	Permite al usuario cambiar la posición H, la posición V y la Fase. Si se selecciona VGA, se dispone de la funcionalidad Auto-Adjust (auto ajuste).		
Nitidez	Ajusta la nitidez de las imágenes mostradas. Predeterminado: Sin ajuste de nitidez La función Nitidez está desactivada cuando la relación de la fuente de entrada coincide con la relación nativa del panel.		

	Cambia el método de escalado entre Escalado Completo y Mantener
	Relación de Aspecto.
	Predeterminado: Fill Screen (escalado completo)
	Feedade Complete , eivete les dimensiones X e X de le entrode de vídeo
	Escalado Completo – ajusta las dimensiones X e Y de la entrada de video
	(nacia arriba o abajo, segun sea necesario) a la resolución nativa de la
	pantalla. Fill Aspect Patie (Mantener Palasién de Aspecte) - Asumiando una
	rin Aspeci Ralio (Mantener Relación de Aspecio) – Asumiendo una
	a 16:0, ajusta la dimonsión X de la entrada de vídeo (basia arriba e abajo
Relación de aspecto	a 10.9, ajusta la uniferision 1 de la entrada de video (fiacia amba o abajo,
	nara mantener la relación de aspecto de la entrada de vídeo (rellena el resto
	de la pantalla con bandas pegras iguales a izquierda y derecha)
	- Cuando la relación de la fuente de entrada es idéntica a la resolución
	nativa del panel, esta función está desactivada
	Salida directa – La fuente de entrada y salida coinciden y se muestra la
	imagen en el centro de la pantalla. No tiene lugar escalado alguno.
	Puede ser necesaria la recalibración cuando se cambia entre estas
	opciones.
	El sensor de luz puede activarse o desactivarse. Cuando se encuentra
Sensor de luz	activado el sensor de luz, no puede cambiarse el brillo de forma manual.
	Ajusta automáticamente el reloj del sistema a la señal analógica de entrada
	de vídeo VGA y afecta a los elementos de menú posición H, posición V, Reloj
Auto Ajuste	y Fase.
	No aplicable cuando se utiliza el vídeo HDMI o el Módulo de Ordenador.
	Permite ajustes finos en el reloj de píxeles del panel.
Reloj	No aplicable cuando se utiliza el video HDMI/Puerto de Pantalla o el Módulo
	de Ordenador.
Faaa	Permite ajustes finos en la fase del reioj de pixeles del panel.
rase	No aplicable cuando se utiliza el video HDMI/Puerto de Pantalla o el Modulo
	de Ordenador. Mueve la imagen herizentelmente en la pantalla en incrementes de un solo
	niueve la imagen nonzontalmente en la pantalla en incrementos de un solo
	Predeterminado: Centrada
Posición H	No anlicable cuando se utiliza el vídeo HDMI/Puerto de Visualización o el
	Médulo de Ordenador.
	Mueve la imagen verticalmente en la pantalla en incrementos de un solo
	píxel.
De eleitén V	Predeterminado: Centrada.
Posicion V	No aplicable cuando se utiliza el vídeo HDMI/Puerto de Pantalla o el Módulo
	de Ordenador.

Nivel de negro	El usuario puede elegir entre Standard (Estándar), 5%, 10% o 15% de contraste de nivel de negro. El grado de saturación de los colores varía según el nivel de contraste de		
	negro elegido. No disponible cuanto la fuente de vídeo proviene de VGA		
Temperatura de Color	Ajusta la temperatura de color de la pantalla. Las temperaturas de color disponibles son 9300K, 7500K, 6500K, 5500K, y Definida por el Usuario. Si se selecciona la opción Definida por el Usuario, éste puede variar la temperatura del color mediante la modificación de los valores R, G, y B en una escala de 0 a 100. Predeterminado: Definida por el Usuario, con valores R, G, y B todos en 100.		
Fuente de audio	El atajo de teclado permite al usuario cambiar con rapidez la fuente de la entrada e vídeo. Si el usuario pulsa esta tecla de forma accidental, puede pulsar rápidamente el botón Menú para cancelar el cambio de fuente de vídeo. Mediante el uso de los botones de OSD se controla una interfaz gráfica de usuario en pantalla que se muestra sobre el vídeo de entrada, lo que permite ajustar intuitivamente los siguientes parámetros de visualización:		
Ajuste del Color	Puede elegirse el menú Color Temperature (Temperatura del color) o pueden modificarse Hue (Tono) y Saturation (Saturación) en este menú. Temperatura del Color solo está disponible en el modo de preferencia de color Estándar. Tono y Saturación están disponibles en las demás preferencias de color.		
Preferencia de color	 Pueden elegirse los modos Estándar, Película, Juegos y Fotografía, Línea o HDMI heredado dependiendo de las preferencias del usuario. Modo Estándar: en este modo, el color y la saturación se establecen en un nivel óptimo. Este modo es el recomendado para mostrar imágenes y vídeo de alta calidad. Se trata del modo predeterminado. Modos Película, Juegos y Fotografía: permiten al usuario variar el matiz y la saturación en función de la aplicación. Modo Línea: es el modo recomendado para mostrar texto o líneas. Modo HDMI heredado: los niveles de negro son más claros en comparación con los del modo Estándar. Solamente se aplica si HDMI es la fuente de vídeo. 		

	Menú del OSD: Aquí pueden cambiarse posición horizontal, posición vertical	
	y temporizador del OSD.	
	Puede cambiarse la configuración de idioma.	
	Recalling Defaults (Recuperar parámetros predeterminados): Restaura el	
	sistema a los parámetros predeterminados.	
	Información. muestra información sobre el monitor y el sistema	
	Protocolo MDC: permite al usuario escoger entre los modos IIC y RS232	
	para la funcionalidad MDC.	
	Soporte y ayuda: Proporciona información sobre ayuda y soporte.	
Otros ajustes	Temperatura del sistema: Proporciona información sobre la temperatura del	
_	sistema. Si se halla insertado el módulo de ordenador Elo, habrá una línea	
	secundaria que indique la correspondiente información sobre temperatura.	
	Comportamiento de la alimentación: consulte la sección que aparece más	
	abajo para obtener información acerca del comportamiento de la	
	alimentación.	
	Detección de puerto de vídeo (sólo para 7001LT): si esta función está	
	activada, el monitor cambiará automáticamente cuando detecte un nuevo	
	puerto de vídeo.	
	Ajusta el tiempo de inactividad de los botones del OSD que esperará el	
OSD Timer	Monitor Táctil antes de cerrar el menú OSD. El rango ajustable oscila entre 5	
(Temporizador del	v 60 segundos.	
OSD)	Predeterminado: 15 segundos	
	Selecciona el idioma en que se muestra la información del OSD. Los idiomas	
OSD Language	disponibles son: inglés, francés, italiano, alemán, español, chino	
(Idioma de OSD)	simplificado, chino tradicional o japonés.	
(,	Predeterminado: Inglés.	
H-Position	Mueve la posición del OSD a izquierda y derecha de la pantalla.	
(Posición H) del OSD	Predeterminado: 50 (centrado)	
V-Position	Mueve la posición del OSD arriba y abajo en pantalla.	
(Posición V) del OSD:	Predeterminado: 50 (centrado)	
Recalling Defaults	Si selecciona "Recuperar parámetros determinados" se restauran todos los	
	parámetros predeterminados del OSD que sean susceptibles de ajuste	
(Recuperar parametros	(excepto el Idioma y la Posición del OSD) y los tiempos del Modo de Vídeo	
predeterminados)	Preestablecido.	
	Cuando la alimentación del monitor se pierde y se vuelve a recuperar, se	
Power Behavior	llevará a cabo el comportamiento elegido.	
Comportamionto do la		
(Comportamiento de la	Siempre encendido	
annentacion)	Siempre apagado	
	Último estado	
	Este menú permite al usuario cambiar entre protocolo serie y protocolo	
MDC Protocol	DDC/CI.	
(Protocolo MDC)	Se emplea el protocolo DDC/CI para comunicarse con un ordenador anfitrión	
	(host) mediante la señal de vídeo.	
Tableton (Sobremesa)	Activa o desactiva los parámetros de Modo de Protección Térmica de	
	Sobremesa.	
Information	Muestra información del Monitor, Temperatura del Sistema y opciones de	
(Información)	formación) Soporte y Ayuda.	
	No se puede ajustar nada en este menú.	

Monitor Information (Información del Monitor)	Muestra el Modelo del Monitor Táctil e Información sobre el Número de Serie del Monitor y de la Pantalla Táctil.
System Temperature (Temperatura del Sistema)	Muestra la temperatura en tiempo real de la Placa de Vídeo. Nota: Las temperaturas de la Placa de Acople y del Sensor de la CPU sólo están disponibles si dichas características son admitidas por el módulo de ordenador.
Help and Support (Ayuda y Soporte)	Muestra información de contacto de Elo Touch Solutions.

Todos los ajustes del Monitor Táctil realizados mediante OSD se memorizan automáticamente en cuanto se introducen. Esta característica evita tener que volver a configurar las opciones cada vez que se desenchufa o que se apaga y se enciende el Monitor Táctil o si se produce un corte de electricidad.

Bloqueos de OSD y encendido

Mantenga pulsados los botones "Menu" (menú) y ">" durante un segundo para habilitar/deshabilitar la función OSD Locking (bloqueo de OSD). Cuando esta función se halla habilitada, pulsar cualquiera de los botones Menu (menú), Up (arriba), Down (abajo) o Select (seleccionar) no produce ningún efecto en el sistema.

Mantenga pulsados los botones "Menu" (menú) y "<" (arriba) durante un segundo para habilitar/deshabilitar la función Power Locking (bloqueo de la alimentación). Cuando esta función se halla habilitada, pulsar el interruptor de encendido no produce ningún efecto en el sistema.

Audio

El audio procedente de la Entrada de línea del Monitor Táctil, HDMI del Monitor Táctil, Entrada de línea del Módulo de Ordenador, o los puertos HDMI o de Pantalla del Módulo de Ordenador puede reproducirse por los altavoces internos del Monitor Táctil. Consulte el parámetro "Audio Source" del OSD para obtener más detalles. Cuando los auriculares están enchufados a la salida de auriculares, se apagan los altavoces internos y el audio se reproduce por los auriculares.

Puede controlarse mediante el OSD el volumen y el silenciado de las salidas de altavoces y auriculares.

Funcionalidad MDC (Para Aplicaciones Remotas del Monitor)

El Monitor Táctil tiene capacidad para permitir acceso remoto desde una aplicación anfitriona. Ello se realiza mediante la utilización de juegos de instrucciones para Control Remoto de Pantallas. Mediante la instalación del Paquete de Utilidades IDS, el usuario puede comunicarse con el monitor por medio de la aplicación. La aplicación anfitriona puede enviar diversas instrucciones que pueden ejecutarse en el Monitor Táctil serie IDS 01. Para obtener información más detallada acerca del grupo de comandos, consulte la nota de aplicación que <u>aquí</u> está disponible.

Se incluye un cable en Y en el modelo 7001LT que permite a los usuarios enviar comandos de

serie a través del puerto VGA del monitor. Un conector de este cable está destinado a la señal de vídeo VGA y el otro conector se utiliza para la señal RS232 (MDC).

Funcionalidad RFID

Para las unidades 3201L y 4201L:

El monitor posee una antena RFID integrada. Para activar la funcionalidad RFID debe instalarse un módulo lector de RFID (disponible en www.elotouch.com) y conectarse a la antena integrada del monitor.

Consulte la guía de instalación de periféricos RFID para obtener información sobre técnicas correctas de instalación de hardware y software.

Para las unidades 5501 y 7001 L/7001LT, se requiere un kit externo de periféricos de Elo.

La lista de protocolos RFID que pueden leerse incluye:

- ISO-14443-A
- ISO-14443-B
- ISO-15693

RFID incluye aplicaciones Peer-to-Peer (entre iguales) y funcionalidad de Lectura y Escritura.

La ubicación de la antena se indica mediante una flecha que se muestra en la siguiente imagen. Pueden leerse etiquetas RFID a una distancia de hasta 40 mm respecto al bisel.



Para obtener un resultado óptimo, ponga en contacto la etiqueta con la zona del bisel que contiene la antena.

Instalación de controladores

En los Módulos de Ordenador Elo (ECM2-i3 o i5), todos los controladores vienen ya pre-instalados.

Todos los controladores necesarios se encuentran disponibles *online* en www.elotouch.com. Si los controladores deben instalarse desde el CD incluido, se requiere una unidad CD-ROM externa.

Para unidades sin Sistema Operativo (SO), los controladores se encuentran incluidos en el CD de controladores adjunto, así como *online* en www.elotouch.com.

Para Sistemas Operativos Windows

Una vez el ordenador finalice el proceso de inicio, siga estas instrucciones para instalar los controladores:

- Conecte la unidad externa de CD-ROM al monitor y encienda el ordenador
- Inserte el CD de controladores
- Una vez el SO haya arrancado, haga clic con el botón derecho en "Mi PC"
- Haga clic en Administrar
- Haga clic en el Administrador de Dispositivos
- Marque uno de los dispositivos que tenga una etiqueta de advertencia y haga clic en "Actualizar Controlador"
- Haga clic en la opción "Instalar desde un lista o ubicación específica"
- Escoja la ruta a la unidad de CR-ROM y haga clic en "Siguiente"
- Permita que se instale el componente de software y a continuación haga lo mismo para el siguiente dispositivo.
- Repita estos pasos en todos los dispositivos que tengan una etiqueta de advertencia.

Para los sistemas operativos Mac OS X o superior, se instalan automáticamente estos controladores cuando se conecta el sistema al monitor. Para obtener información sobre los controladores, haga lo siguiente:

NOTA: El identificador el Monitor Táctil de Elo Touch Solutions variará dependiendo de la tecnología táctil.

En Mac OS X:

Abra la ventana de Terminal y bajo el epígrafe software seleccione USB. Aparecerá una pantalla de aspecto similar a la imagen que se muestra más abajo. Se mostrarán los dispositivos USB disponibles.

▼ Hardware	USB Device Tree
ATA	▼USB High-Speed Bus
Audio (Built In)	▼Hub
Bluetooth	▼ USB 2.0 Hub [MTT]
Card Reader	Mstar USB Debug Tool
Diagnostics	USB 2.0 Hub [MTT]
Disc Burning	Elo TouchSystems 2515 iTouch Plus USB Touchmonitor
Ethernet Cards	FT232R USB UART
Fibre Channel	Composite Device
FireWire	▼BRCM20702 Hub
Graphics/Displays	Bluetooth USB Host Controller
Hardware RAID	▼USB High-Speed Bus
Memory	▼ Hub
PCI Cards	ADATA USB Flash Drive
Parallel SCSI	USB Keyboard
Power	IR Receiver
Printers	
SAS	0 USP High Speed Pure
Serial-ATA	OSB High-Speed Bus:
Thunderbolt	Host Controller Location: Built-in USB
USB	Host Controller Driver: AppleUSBEHCI

En las versiones de Ubuntu que admiten funcionalidad táctil:

- Abra una ventana de Terminal y teclee el comando "Isusb". Se abrirá una pantalla de aspecto similar a la que se muestra más abajo. Se mostrarán los dispositivos USB disponibles.



Control de la temperatura

Los monitores Serie IDS 01 incluyen un sensor de temperatura que proporciona al usuario lecturas de temperatura en tiempo real. Dichas lecturas pueden encontrarse en el menú OSD haciendo clic en: Other Menus (Otros menús) ► Information (Información) ► System Temperature (Temperatura del sistema. Si el monitor detecta temperaturas superiores al intervalo de funcionamiento, pasará a "Modo de Protección Térmica". Este modo permite al monitor permanecer operativo durante breves periodos de uso fuera de su intervalo de funcionamiento.



Video Board : 35°C



Ejemplo de OSD donde se muestra la Temperatura de la Placa de Vídeo

En Modo de Protección Térmica, el monitor reducirá el brillo de la luz de retroiluminación para que la temperatura vuelva al intervalo de funcionamiento. Mientras se halla en dicho modo, no puede aumentarse el brillo. Si la temperatura interna disminuye por debajo de la temperatura del Modo de Protección Térmica durante al menos cinco minutos, se reanuda el funcionamiento normal. La temperatura del OSD a la cual el monitor entrará en Modo de Protección Térmica se indica en la siguiente tabla.

Cuando se activa el Modo de Protección Térmica, aparecerá el siguiente icono en el Menú Principal y en el Menú Brillo. Esto indicará que el Modo de Protección Térmica se halla activo





que se halla activo el Modo de Protección Térmica

Se pedirá al usuario que apague el monitor en un plazo de sesenta segundos si continúa subiendo la temperatura después de haberse activado el Escalón 2 del Modo de Protección Térmica. Si el sistema no se apaga de forma manual en sesenta segundos, el Monitor Táctil se apagará de forma automática para evitar daños permanentes en el mismo. La siguiente tabla indica la temperatura de Apagado Automático.

Nota: Esto solo se activará en condiciones extremas

Modos Vertical y Horizontal

Tamaño	Modo de Protección	Modo de Protección	Modo de Protección
del Monitor	Térmica (°C) Escalón 1	Térmica (°C) Escalón 2	Térmica (°C) Escalón 3
ET32/4201L	60	65	70
ET5501L	56	61	65
ET7001L	50	55	63

En caso de que se haya activado el Modo de Protección Térmica Escalón 1, el monitor volverá a plena funcionalidad operativa cuando la temperatura del OSD disminuya hasta los valores establecidos en la siguiente tabla. Deben mantenerse dichas temperaturas durante al menos cinco minutos.

	Modo de Protección	Modo de Protección	
Tamaño	Térmica (°C) Escalón 1	Térmica (°C) Escalón 2	
del Monitor	Desactivado (°C)	Desactivado (°C)	
ET32/4201L	55	60	
ET5501	53	56	
ET7001L	45	50	

Si se alcanza el Modo de Protección Térmica Escalón 2, la temperatura debe en primer lugar disminuir hasta el valor del Escalón 1 y a continuación seguir disminuyendo al valor requerido para la desactivación del Modo de Protección Térmica 1.

En el Escalón 1: OSD = 60, Brillo = 80%

Se reanuda el funcionamiento normal si el OSD puede mantener una temperatura de 55 °C o inferior durante cinco minutos.

En el Escalón 2: OSD = 65, Brillo = 72%

Se vuelve al paso 1 si el OSD puede mantener una temperatura de 60 °C o inferior durante cinco minutos.

Si la temperatura interna del monitor sigue aumentando, el monitor se apagara cuando OSD = 70 °C.

Modo de Sobremesa

Requisitos:

- 1. La función de Modo de Sobremesa del OSD debe estar activada si el monitor se coloca en orientación de sobremesa
- 2. Debe disponerse de métodos de refrigeración en la zona situada debajo del monitor para evitar que éste se sobrecaliente. Consulte la web de Elo para obtener información adicional sobre recomendaciones térmicas para todos los modos de montaje.

Nota: La garantía quedará anulada si el monitor falla en modo de orientación de sobremesa y no se ha activado la función Modo Sobremesa sin instalar métodos de refrigeración adecuados.

Cuando el monitor se encuentra en Modo de Sobremesa, los escalones del Modo de Protección Térmica son distintos. Los correspondientes valores del OSD se indican en la siguiente tabla:

<u>Tamaño</u> del Monitor	<u>Modo de</u> <u>Protección</u> <u>Térmica (°C)</u> <u>Escalón 1</u>	<u>Modo de</u> <u>Protección</u> <u>Térmica (°C)</u> <u>Escalón 2</u>	<u>Modo de</u> <u>Protección</u> <u>Térmica (°C)</u> <u>Escalón 3</u>	<u>Temperatura de</u> <u>Apagado</u> <u>Automático (°C)</u>
	<u>Activado</u>	<u>Activado</u>	<u>Activado</u>	
ET32/4201L	60	65	70	75
ET5501L	57	61	n/d	65
ET7001L/ET7001LT	59	64	69	75

Los Monitores Táctiles Serie IDS 01 incluyen un sensor de luz que ajusta el brillo de la pantalla según el nivel de iluminación del entorno que rodee al monitor. El Control Inteligente del Brillo funciona de conformidad con la siguiente curva:



ET3201L:

ET4201L



ET5501/7001L/ET7001LT



Nota: Si el Modo de Protección Térmica se halla activado, la funcionalidad de Control Inteligente del Brillo actuará dentro del los límites establecidos en la sección Control de la Temperatura.

Actualización del firmware de vídeo

El Monitor Táctil Serie IDS 01 posee la capacidad de actualizar el *firmware* de vídeo mediante la utilización de un ordenador externo. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Elo para obtener información sobre cómo actualizar el *firmware* de vídeo.

Capítulo 6: Soporte Técnico

Si experimenta algún problema con su Monitor Táctil, consulte las siguientes sugerencias. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor local o con Atención al Cliente de Elo Touch Solutions.

Soluciones para problemas comunes

Problema	Solución Aconsejada		
El Monitor Táctil no responde cuando se	Compruebe que el cable de alimentación de CA esté		
enciendo el cistomo	conectado correctamente.		
	Verifique que funciona la fuente de alimentación de CA.		
El Módulo de Ordenador no responde	Desconecte el cable de alimentación de CA y compruebe		
El Modulo de Ordenador no responde	que el Módulo de Ordenador esté correctamente instalado.		
	Vuelva a conectar el cable de alimentación de CA.		
l a visualización del monitor es tenue	Utilice el OSD para aumentar el brillo.		
	Utilice el OSD para aumentar el contraste.		
	Si parpadea el LED de estado de encendido, el monitor o el		
l a pantalla del monitor está en blance	Módulo de Ordenador pueden hallarse en modo de		
La paritalia del monitor esta en bianco.	SUSPENSIÓN. Pulse cualquier tecla / mueva el ratón / toque		
	la pantalla táctil para ver si reaparece la imagen.		
El monitor muestra un monsaio "Out of	Ajuste los modos de resolución/refresco del ordenador de tal		
Panga" (Euera da Panga)	forma que quede entre los intervalos de refresco admitidos		
	para el Monitor Táctil en la web de Elo www.elotouch.com.		
	Compruebe que el ordenador o el Módulo de Ordenador de		
	Elo tienen instalados los controladores más recientes.		
La característica táctil no funciona.	En el caso de unidades ópticas, elimine cualquier controlador		
	de Elo y reinicie el ordenador. Consulte los capítulos de		
	Instalación para obtener detalles.		

Para mantener el producto operativo y en un nivel óptimo, limite el ciclo de uso del mismo a 18 horas cada 24 horas:

Ciclo de servicio de funcionamiento: 18 horas cada 24 horas

Elo recomienda el uso del Sistema de administración de contenido o la configuración de programación de O/S y/o los comandos EloView para administrar el ciclo de servicio. Esto permitirá ahorrar energía y un funcionamiento sin problemas durante la vida del monitor.

Asistencia técnica

Si desea consultar la autoayuda en línea, visite www.elotouch.com/go/websupport. Si desea solicitar soporte técnico, visite www.elotouch.com/go/contactsupport. Consulte la última página de este manual del usuario para ver los números de teléfono de soporte técnico mundiales.

Capítulo 7: Seguridad y Mantenimiento

Seguridad

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, siga todas las indicaciones de seguridad y no desmonte el Monitor Táctil o el Módulo de Ordenador. No hay nada en la unidad que el usuario pueda reparar.

No bloquee las ranuras de ventilación ni inserte nada en ellas.

Su Monitor Táctil está equipado con un cable de alimentación de 3 hilos con conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación sólo encaja en una toma de corriente con conexión a tierra. No intente conectar o modificar el enchufe para conectarlo a una toma de corriente que no esté configurada para esta finalidad. No utilice un cable defectuoso. Utilice sólo el cable de alimentación que se suministra con el Monitor Táctil de Elo. El uso de un cable no autorizado puede anular la garantía.

Cerciórese de que el sistema sea objeto de mantenimiento y funcionamiento de conformidad con las condiciones ambientales que se indican en las especificaciones de los productos disponibles en la web de Elo Touch Solutions <u>www.elotouch.com</u>.

Condiciones ambientales para transporte y almacenaje

Temperatura:

Modos Vertical y Horizontal

Én funcionamiento De 0 a 40 °C Almacenaje/Transporte De -20 a 50 °C

Modo Sobremesa

Temperatura de funcionamiento (independiente de la altitud): De 0 a 35 °C Temperatura sin funcionamiento (independiente de la altitud): De -20 a 50 °C

Con módulo OPS:

Temperatura de funcionamiento (independiente de la altitud): De 0 a 35 °C Temperatura sin funcionamiento (independiente de la altitud): De -20 a 50 °C

Humedad (sin condensación):

En funcionamiento	De 20 a 80%
Almacenaje/Transporte	De 10 a 95%

Altitud:

En funcionamiento	0 a 3.658 m
Almacenaje/Transporte	0 a 12.192 m

Cuidado y manejo

Los siguientes consejos le ayudarán a mantener el óptimo funcionamiento de su Monitor Táctil.

- Desconecte el cable de alimentación de CA antes de limpiar el producto.
- Para limpiar la carcasa de la pantalla, use un paño ligeramente humedecido con un detergente suave.
- Es importante que mantenga la unidad seca. No vierta líquido en o sobre ella. Si le entra líquido, haga que un técnico de mantenimiento cualificado revise la unidad antes de encenderla de nuevo.
- No limpie la pantalla con un trapo ni una esponja que puedan rayar la superficie.
- Cuando limpie la pantalla táctil, use un limpiador para ventanas o cristales aplicado sobre una esponja o paño limpio. Nunca aplique directamente el limpiador sobre la pantalla táctil. No use alcohol (metílico, etílico o isopropílico), diluyente, benceno ni ningún otro limpiador abrasivo.



Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)



Este producto no debe tirarse con la basura doméstica. Se debe depositar en unas instalaciones adecuadas para permitir su recuperación y reciclaje.

Elo ha firmado acuerdos de reciclaje en ciertas partes del mundo. Para obtener información sobre cómo acceder a dichos acuerdos, por favor visite http://www.elotouch.com/AboutElo/ewaste-program/.

Capítulo 8: Información sobre normativas

I. Información acerca de la seguridad eléctrica:

Se requiere el cumplimiento de los requisitos de voltaje, frecuencia y corriente indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas en el presente documento puede ocasionar un funcionamiento defectuoso, daños al equipo, o suponer riesgo de incendio si no se respetan los requisitos.

El equipo no contiene en su interior piezas de cuyo mantenimiento pueda encargarse el usuario. El equipo genera voltajes peligrosos que entrañan un riesgo para la seguridad. El mantenimiento debe realizarlo exclusivamente un técnico de mantenimiento cualificado.

Póngase en contacto con un electricista cualificado o con el fabricante si tiene preguntas acerca de la instalación, antes de conectar el equipo a la red eléctrica.

II. Información acerca de emisiones e inmunidad

Aviso para usuarios en los Estados Unidos: Este equipo ha sido probado y homologado conforme a los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, según la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar un grado de protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Aviso para usuarios en Canadá: Este equipo cumple con los límites de Clase A para las emisiones de ruido de radio provenientes de aparatos digitales, conforme a lo establecido por la Normativa sobre Interferencias de Radio del Ministerio de Industria de Canadá.

Aviso para usuarios en la Unión Europea: Use sólo los cables de alimentación y el cableado de interconexión suministrados con el equipo. La sustitución de los cables y del cableado suministrado puede poner en peligro la seguridad eléctrica o la certificación de marcado CE sobre emisiones o inmunidad, según los requisitos de las siguientes normas:

Este equipo de tecnología de la información (ITE) debe contar con la marca CE en la etiqueta del Fabricante, lo cual indica que el equipo ha sido homologado conforme a las siguientes directivas y normas: Este equipo ha sido homologado según los requisitos de marcado CE, conforme exige la Directiva sobre Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE indicada en la Norma Europea EN 55022 Clase A y la Directiva sobre Bajo Voltaje 2006/95/CE como indica la Norma Europea EN 60950-1.

Información general para todos los usuarios: Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza conforme a este manual, el equipo puede provocar interferencias con las comunicaciones de radio y televisión. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en alguna instalación concreta debido a las condiciones específicas de la ubicación.

Este producto cumple con el título 15 de las Normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento indebido.

1) Para cumplir los requisitos de emisión e inmunidad, el usuario debe tener en cuenta lo siguiente:

a) Use sólo los cables de E/S suministrados para conectar este dispositivo digital a cualquier ordenador.

b) Para garantizar la homologación, use sólo el cable de alimentación aprobado que suministra el fabricante.

c) Se advierte al usuario de que cualquier cambio o modificación del equipo que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable de la homologación podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

- 2) Si aprecia que el equipo produce interferencias con la recepción de radio o televisión o con cualquier otro dispositivo:
 - a) Compruebe si actúa como fuente de emisión apagando y encendiendo el equipo.

Si determina que este equipo causa las interferencias, intente eliminarlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- i) Aleje el dispositivo digital del receptor afectado.
- ii) Recoloque (gire) el dispositivo digital con respecto al receptor afectado.
- iii) Cambie la orientación de la antena del receptor afectado.
- iv) Enchufe el dispositivo digital a una toma de CA diferente, de modo que el dispositivo digital y el receptor estén en circuitos secundarios diferentes.
- v) Desconecte y retire cualesquiera cables de E/S que no emplee el dispositivo digital (los cables de E/S no terminados son una posible fuente de elevados niveles de emisión de RF).

 vi) Enchufe el dispositivo digital sólo a una toma de corriente con conexión a tierra. No use adaptadores para enchufes de CA. (Anular o interrumpir la conexión a tierra del cable de alimentación podría aumentar los niveles de emisión de RF y también puede representar un peligro de descarga eléctrica mortal para el usuario).

Si necesita ayuda adicional, consulte a su distribuidor, al fabricante o a un técnico de radio o televisión experimentado.

III. Certificaciones de Agencias

Se han expedido o declarado las siguientes certificaciones de marcas para este monitor:

Argentina, Marca-S Australia RCM Canadá CUL, IC China, CCC Europa CE Japón VCCI Corea KC México CoC Rusia EAC Taiwán BSMI Estados Unidos FCC, UL

IV. China RoHS

De conformidad con las leyes de China (Administración del control de la contaminación causada por productos de información electrónicos), la siguiente sección indica el nombre y la cantidad de materiales tóxicos y/o peligrosos que puede contener este producto.

Nombre del	bre del Sustancias o elementos tóxicos o peligrosos					
Componente	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo Hexavalente (Cr6+)	Bifenilos Polibrominados (PBB)	Éteres Difenil Polibrominados (PBDE)
Piezas de plástico	0	0	0	0	0	0
Piezas metálicas	х	0	0	0	0	0
Conjunto de cable y conexión	X	0	0	0	0	0
Panel LCD	Х	0	0	0	0	0
Panel de pantalla táctil	х	0	0	0	0	0
PCBA	Х	0	0	0	0	0
Software (CD, etc.)	0	0	0	0	0	0

O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos de este componente se halla por debajo de los límites máximos establecidos en SJ/T11363-2006.
 X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en al menos uno de los materiales homogéneos de este componente se halla por encima de los límites máximos establecidos en SJ/T11363-2006. En los componentes marcados con una X se han realizado exenciones de conformidad con EU RoSH.

Explicaciones de las Marcas

(1). De conformidad con el requisito de SJ/T11364-2006, los productos electrónicos de información están marcados con el siguiente logotipo de control de la contaminación. La utilización de este producto en respeto al medio ambiente es de diez años. El producto no registrará fugas ni mutará en condiciones normales de funcionamiento, por lo que la utilización de este producto electrónico de información no ocasionará contaminación grave del medio ambiente, lesiones corporales o daños a la propiedad.

Temperatura de Funcionamiento: 0-40 / Humedad: 20%-80% (sin condensación).

Temperatura de Almacenaje: -20~60 / Humedad: 10%~90% (sin condensación).



(2). Se aconseja y recomienda que se recicle y reutilice este producto de conformidad con la legislación local. No debería tirarse el producto de manera informal.



Capítulo 9: Información sobre la garantía

Para obtener información sobre la garantía, visite http://www.elotouch.com/Support/warranty.asp

Visite nuestra web

www.elotouch.com

Obtenga lo último en...

- Información de productos
- Especificaciones
- Próximos eventos
- Notas de prensa
- Controladores de software

Póngase en contacto con nosotros

Para obtener más información acerca de la gran variedad de soluciones táctiles de Elo, visite nuestro sitio web, www.elotouch.com, o simplemente llame a nuestra oficina más cercana.

América del Norte	Tel 800-ELO-TOUCH	Europa	Asia-Pacífico	América Latina
Elo Touch Solutions	Tel + 1 408 597 8000	Tel +32 (0) 16 70 45 00	Tel +86 (21) 3329 1385	Tel 786-923-0251
1033 McCarthy Blvd	Fax +1 408 597 8001	Fax +32 (0) 16 70 45 49	Fax +86 (21) 3329 1400	Fax 305-931-0124
Milpitas, CA 95035	customerservice@elotouch.com	elosales@elotouch.com	www.elotouch.cn	www.elotouch.com.ar

Copyright 2015 Elo Touch Solutions, Inc. Reservados todos los derechos.