



1715L 17" LCD 데스크탑 터치모니터 1000 시리즈



Our commitment. Your advantage.



사용자 지침서

17" LCD 데스크탑

ET1715L 시리즈

개정판 🗛

P/N SW601457

Copyright © 2008 Tyco Electronics. All Rights Reserved.

이 출판물의 어떤 부분도 Elo TouchSystems의 사전 서면 허가 없이 전자적, 자기적, 광학적, 화학적, 수동식을 포함하되 이에 제한되지 않는 모든 형태나 수단으로 검색 시스템에 복제, 전송, 복사, 저장하거나 어떤 언어나 컴퓨터 언어로도 번역할 수 없습니다.

책임 한계

(Disclaimer)

이 문서의 정보는 경고없이 변경될 수 있습니다. Elo TouchSystems는 이 문서의 정보와 관련 어떠한 주장이나 보증을 하지 않으며, 특히 상품성,특정목적에의 적합성에 관한 어떤 묵시적인 보증도 포함하지 않습니다. Elo TouchSystems는 문서의 개정이나 변경사항에 관해 어떠한 개인에게 통지해야 할 의무없이 때때로 이 문서를 개정하고 이 문서에 포함된 내용을 변경할 권리를 보유합니다.

상표 인정

IntelliTouch, SecureTouch, AccuTouch, 및 MonitorMouse는 Elo TouchSystems의 상표입니다. 이 문서에 포함된 기타 제품명도 각 회사의 상표이거나 등록상표일 수 있습니다. Elo TouchSystems는 당사의 상표이외의 상표에 대해서는 아무런 이익도 주장하지 않습니다.







1장

소갯말	7
제품 설명	.7
주의사항	. 7

2장

제품 개요 10 메인 유닛	설치 및 셋업9
메인 유닛	제품 개요10
후면 뷰	메인 유닛10
터치 인터페이스 연결	후면 뷰
드라이버 소프트웨어 설치하기	터치 인터페이스 연결11
직렬 터치드라이버 설치하기	드라이버 소프트웨어 설치하기12
Windows XP, Windows 2000, Me, 95/98 및 NT 4.0에 대해 직렬 터치드라이버 설치하기13 MS-DOS 와 Windows 3.1에 대해 직렬 터치드라이브 설치하기	직렬 터치드라이버 설치하기13
 미지그리 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Windows XP, Windows 2000, Me, 95/98 및 NT 4.0에 대해 직렬 터치드라이버 설치하기13 MS-DOS와 Windows 3.1에 대해 직렬 터치드라이브 성치차기 14
Windows XP, Windows 2000, Me, 95/98 및 NT 4.0에 대해 USB 터치드라이버 설치하기15 Windows XP 에 대해 APR USB 터치 드라이버 설치하기	USB 터치드라이브 석치하기 15
설치하기16	Windows XP, Windows 2000, Me, 95/98 및 NT 4.0에 대해 USB 터치드라이버 설치하기 15 Windows XP 에 대해 APR USB 터치 드라이버
	설치하기

3장

작동법

작동법	17
터치모니터 조절 정보	18
전면 패널 컨트롤	19
컨트롤 및 조절	19
온스크린 디스플레이(OSD) 메뉴	
기능	
온스크린 디스플레이(OSD) 컨트롤	
옵션	
프리셋 모드	21
전력 관리 시스템	22
디스플레이 각도	22

4장

문제 해결		23
일반적 문제	해결방법	

부록	A
기본	해상도

부록 B

터치모니터	취급안내
1 1 2 - 1 1	

부록 C

터치모니터 사양	.30
IntelliTouch 터치스크린 사양	31
AccuTouch 터치스크린 사양	.32
표면 용량(Surface Capacitive) 터치스크린 사양	.33
음파인식(Acoustic Pulse Recognition) 사양	34
17" LCD 터치모니터 (ET1715L-XXWA-1-G) 칫수	35

규제	정보	37
보증		.39
색인		. 42

23

소갯말

제품 설명

귀하의 새 터치모니터는 터치 기술의 성능 안정성과 액정 크리스탈 디스플레이(LCD) 디자인의 최신 기술을 접목시킨 것입니다. 이러한 특징의 조합으로 사용자와 터치모니터간에 자연스러운 정보의 흐름이 생성됩니다

이 LCD 모니터는 17" 칼라 액티브 매트릭스 박막 트랜지스터(TFT)를 사용하여 탁월한 디스플레이 성능을 제공합니다. 최대 SXGA 1280 x 1024 의 해상도는 그래픽과 이미지 디스플레이에 이상적입니다. 이 LCD 모니터의 성능을 향상시키는 다른 뛰어난 특징들은 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 호환성과 온스크린 디스플레이(On-Screen Display: OSD) 컨트롤입니다.

주의사항

장치의 수명을 최대화하려면 이 사용자 지침서에서 권장된 대로 모든 경고사항, 주의사항 및 관리사항을 따르십시오. 터치모니터 안전 정보에 관해서는 부록 B를 참조하십시오. 귀하의 LCD 오픈 프레임 터치모니터는 다음과 같은 특징을 갖춘 17인치 SXGA TFT 칼라 디스플레이입니다.

- 내부 마이크로프로세서는 31.5 KHz및 80 KHz간의 수평 스캔 주파수와 56.3
 Hz및75.0 Hz간의 수직 스캔 주파수에 대한 오토 스캐닝을 컨트롤합니다. 각 주파수 모드에서, 마이크로프로세서 기반의 회로는 모니터가 고정 주파수의 정확도로 기능할 수 있게 해 줍니다.
- 고 컨트라스트 색상 TFT LCD 디스플레이는 최대 SXGA 1280 x 1024까지의 해상도를 지원합니다. VGA, SVGA, XGA, SXGA (비-비월주사:non-interlaced) 및 대부분의 Macintosh 호환 칼라 비디오 카드와 호환됩니다.
- 전력 관리 시스템은 VESA DPMS 표준을 준수합니다.
- 플러그 앤 플레이 호환성에 대해 DDC1/2B 를 지원합니다.
- 이미지 품질 조절을 위한 고급 온스크린 디스플레이(OSD).
- 벽 장착 애플리케이션을 위한 분리가능한 스탠드.
- 통합 터치 스크린 기능.
- 전체 제품 사양에 대해서는 부록 C를 참조하십시오.

설치 및 셋업

이 장에서는 LCD 터치모니터와 드라이브 소프트웨어 설치방법을 알려 드립니다.

터치모니터 포장풀기

다음 8개의 품목들이 포함되어 있고 양호한 상태인지 확인하십시오.





VGA 케이블

유럽 전원 케이블



USB 케이블



전원 케이블 미국/캐나다



LCD 모니터



Serial 케이블



CD 및 약식설치 지침서

주: 터치모니터와 PC에 케이블을 연결하기 전에, 컴퓨터와 터치모니터의 전원을 꺼주십시오.



- 1 **전원 코드**의 한쪽 끝을 모니터에 연결시키고 다른 끝을 전원 콘센트에 연결시킵니다.
- 2 터치스크린 직렬 (RS232) 케이블이나 터치스크린 USB 케이블(둘 다는 사용하지 마십시오)을 컴퓨터의 뒷면에 연결시키고 다른 끝을 LCD 터치모니터에 연결시킵니다. 2개의 엄지 스크루(thumb screw)를 시계방향으로 돌려 조임으로써 적절히 접지되게 합니다(USB 케이블은 엄지 스크루가 없습니다).
- 3 비디오 케이블의 한쪽 끝을 컴퓨터의 뒷면에 연결시키고 다른 끝을 LCD 터치모니터에 연결시킵니다. 2개의 엄지 스크루를 시계방향으로 돌려 죄어서 적절히 접지되게 합니다.
- 4 전면 패널의 전원 버튼을 눌러 모니터의 전원을 켭니다.

<u> 메인 유닛</u>



후면



Elo TouchSystems는 터치모니터가 귀하의 컴퓨터와 함께 사용될 수 있도록 해 주는 터치 드라이버 소프트웨어를 제공합니다. 드라이버는 동봉된 CD에 포함되어 있고, 다음의 운영 시스템과 함께 사용될 수 있습니다

- Windows XP
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Windows NT 4.0

드라이버 최신 버전 및 다른 운영 시스템에 대한 드라이버 정보는 Elo TouchSystems 웹사이트, http://www.elotouch.com에 나와 있습니다.

귀하의 Elo touchmonitor는 플러그 앤 플레이 호환성을 갖추고 있습니다. 터치모니터의 비디오 기능에 대한 정보는 Windows가 시작될 때 비디오 디스플레이로 보내집니다. Windows가 터치모니터를 감지하면, 스크린의 지침을 따라 일반 플러그 앤 플레이 모니터를 설치하십시오.

드라이버 설치 지침에 관해서는 다음 섹션을 참조하십시오.

직렬 커뮤니케이션 케이블이나 USB 커뮤니케이션 케이블 중 어느 것에 연결되어 있는지에 따라, 직렬 드라이버나 USB 드라이버 중 하나만 설치해야 합니다.

Windows XP, Windows 2000, Me, 95/98 및 NT 4.0에 대해 직렬 터치 드라이버 설치하기

주: Windows 2000 와 NT 4.0의 경우, 드라이버를 설치하려면 반드시 관리자 접근 권한을 가지고 있어야 합니다.

1 Elo CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이버에 삽입하십시오.

- 2 CD-ROM 드라이브의 자동시작(AutoStart)기능이 활성화 되어 있으면, 시스템은 자동적으로 CD를 탐지하여 셋업 프로그램을 시작합니다.
- 3 화면의 지침을 따라 Windows 버전에 맞는 드라이브 셋업을 마칩니다.
- 4 자동시작 기능이 활성화 되어 있지 않을 경우:
- 5 시작(Start) > 실행(Run)을 클릭합니다.
- 6 검색(Browse)버튼을 클릭하여 CD-ROM에서 EloCd.exe프로그램을 찾습니다.
- 7 열기(Open), 그리고 확인(OK)을 클릭하여 EloCd.exe을 실행합니다.
- 8 화면의 지침을 따라 Windows 버전에 맞는 드라이브 셋업을 마칩니다.

Windows 2000과 Windows XP를 설치하려면, 다운로드내에서 setup.exe 파일을 찾을 수 없기 때문에 반드시 "드라이버 업데이트" 방식을 사용해야 합니다.

MS-DOS와 Windows 3.1에 대해 직렬 터치 드라이버 설치하기

DOS 에서 터치모니터와 함께 마우스를 계속 사용하고자 하시면, 반드시 DOS 마우스 드라이버(MOUSE.COM)가 마우스에 대해 설치되어 있어야 합니다.

Windows 3.x 과 MS-DOS를 Windows 95/98에서 설치하려면, 다음의 지침을 따르십시오.

1 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 CD-ROM을 삽입합니다.

- 2 DOS에서 d:\EloDos_W31을 입력하여 CD-ROM에서 정확한 디렉토리로 변경시킵니다(CD-ROM 드라이브가 다른 드라이브 글자로 매핑되어 있을 수 있습니다).
- 3 설치(INSTALL)를 입력한 후 엔터(Enter)를 눌러 설치를 시작합니다.
- 4 터치스크린을 정렬시킵니다.

앞으로 진행하려면 이미 단계 1과 2를 완료했어야 합니다.

설치(INSTALL) 프로그램 실시 방법:

- 1 DOS 프롬프트 시 드라이브 설치 파일을 포함하는 디렉토리에 설치(INSTALL)를 입력합니다.
- 2 설치(INSTALL)는 설치할 소프트웨어를 선택하도록 요청합니다. 그 다음 디스플레이된 목록에서 d:\EloDos_W31을 선택합니다.
- 3 설치(INSTALL)는 또한 설치 중 사용할 경로를 묻습니다. 아니면 그 기본값을 사용해도 됩니다. 설치(INSTALL)는 필요할 경우 디렉토리를 생성하고 디렉토리가 존재하는지 귀하에게 경고합니다.

소프트웨어를 업데이트하는 경우, 이전 버전을 포함하는 경로를 지정한 다음, 필요없는 파일을 덮어쓰기할 수 있습니다. 모든 실행 프로그램은 상위 버전과 호환성을 가집니다. 드라이버의 각 이전 버전과의 차이 목록을 보려면 설치 과정 중, 반드시 "이전 버전으로부터의 차이(Differences from Previous Versions)"를 선택하도록 하십시오.

INSTALL은 선택된 드라이버로 AUTOEXEC.BAT 파일을 갱신합니다. INSTALL은 AUTOEXEC.OLD라고 불리는 원래의AUTOEXEC.BAT 파일의 복사본을 만듭니다. AUTOEXEC.BAT 파일에 이미 Elo 드라이버 명령어가 있다면, 이 명령어는 코멘트 아웃(comment out)될 것입니다.

INSTALL이 끝나면, 지정된 하위 디렉토리에 GO.BAT이라는 파일을 남깁니다. GO는 터치스크린 드라이버를 로드하고, 조절 프로그램 ELOCALIB를 실행하며, 사용자에게 마지막 지침을 제공합니다.

Windows 3.1을 사용할 경우, Windows 3.1내에서 또한 터치스크린 컨트롤 패널로 터치스크린을 조절해야 할 것입니다.

2-14 Elo 터치모니터 사용자 지침서

Windows XP, Windows 2000, Me, 95/98 및 NT 4.0에 대해 USB 터치드라이버 설치하기

1 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 CD-ROM을 삽입합니다.

Windows 98, Windows ME나 Windows 2000가 실행될 경우, 새 하드웨어 추가 위저드가 시작됩니다.

- 2 **다음**(Next)을 선택합니다. "장치에 대해 최상의 드라이버 검색(권장됨)(Search for the best driver for your device)"을 선택하고 **다음**(Next)을 선택합니다.
- 3 검색 장소 목록이 표시되면, "장소 지정(Specify a location)"에 체크 표시를 한 후 검색(Browse)을 사용하여Elo CD-ROM 상의 \EloUSB디렉토리를 선택합니다.
- 4 **다음(Next)**을 선택합니다. 일단 Elo USB 터치스크린 드라이버가 감지되면 다시**다음(Next)**을 선택합니다.
- 5 여러 파일들이 복사되는 것을 보게 됩니다. 프롬프트 되면 Windows 98 CD 를 삽입하십시오. 마치기(Finish)를 선택합니다.

Windows 98, Windows Me 또는 Windows 2000가 새 하드웨어 추가 위저드를 시작하지 않을 경우:

- 주: Windows 2000의 경우, 드라이버를 설치하려면 반드시 관리자 접근 권한을 가지고 있어야 합니다.
- 1 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 CD-ROM을 삽입합니다. CD-ROM 드라이브의 자동시작(AutoStart)기능이 활성화 되어 있으면, 시스템은 자동적으로 CD를 탐지하여 셋업 프로그램을 시작합니다.
- 2 화면의 지침을 따라 Windows 버전에 맞는 드라이브 셋업을 마칩니다.

자동시작 기능이 활성화 되어 있지 않을 경우:

- 1 시작(Start) > 실행(Run)을 클릭합니다.
- 2 검색(Browse) 버튼을 클릭하여 CD-ROM에서 EloCd.exe프로그램을 찾습니다.
- 3 열기(Open), 그리고 확인(OK)을 클릭하여 EloCd.exe을 실행합니다.
- 4 화면의 지침을 따라 Windows 버전에 맞는 드라이브 셋업을 마칩니다.

Windows 2000과 Windows XP를 설치하려면, 다운로드내에서 setup.exe 파일을 찾을 수 없기 때문에 반드시 "드라이버 업데이트" 방식을 사용해야 합니다.

컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 CD-ROM을 삽입합니다.

화면의 지침을 따라 Windows 버전에 맞는 APR 2.0 드라이브 셋업을 마칩니다.

- 1 시작(Start) > 실행(Run)을 클릭합니다.
- 2 검색(Browse) 버튼을 클릭하여 CD-ROM에서 SW600117.exe 프로그램을 찾습니다.
- 3 열기(Open), 그리고 확인(OK)을 클릭하여 SW600117.exe을 실행합니다.
- 4 화면의 지침을 따라 Windows 버전에 맞는 드라이브 셋업을 마칩니다.

3

작동법

터치모니터 조절 정보

터치모니터는 아마 조절이 필요하지 않을 것입니다. 하지만, 비디오 출력 및 애플리케이션에 약간씩 변동이 있을 수 있으므로 디스플레이의 품질을 최적화하기 위해 터치모니터를 조절해야 할 경우가 있습니다.

최고의 성능을 위해서는, 귀하의 터치모니터는 기본해상도인 80k-75 Hz에서 1280 x 1024가 되어야 합니다. Windows의 디스플레이 컨트롤 패널을 사용하여 1280 x 1024 해상도를 선택하십시오.

다른 해상도에서 작동하게 되면, 비디오 성능이 저하됩니다. 자세한 정보는 부록 A를 참조하십시오.

모든 컨트롤 조절은 자동으로 기억됩니다. 이 기능은 터치모니터의 전원을 빼거나 터치모니터를 꺼거나 켤 때마다 선택된 설정사항을 재설정하지 않아도 되도록 해 줍니다. 정전이 발생할 경우, 터치모니터 설정사항은 공장 사양으로 기본설정됩니다.



컨트롤	기능
1 Menu/Exit(메뉴/종료)	온스크린디스플레이(OSD) 메뉴를 표시/종료.
2	1. OSD의 컨트라스트 입력.
	2.조절 항목의 값을 증가.
	3.항목 선택.
3 ▼	1.밝기 조절 입력.
	2.조절 항목의 값을 감소.
	3.항목을 반시계방향으로 선택.
4 Select(선택)	OSD 메뉴에서 조절항목을 선택.
5 전원 스위치	모니터의 전원을 켜고 끕니다.

3-18 Elo 터치모니터 사용자 지침서

온스크린 디스플레이(OSD) 메뉴 기능

OSD 기능의 표시 및 선택 방법:

- 1 메뉴(Menu) 키를 눌러 OSD 메뉴를 활성화합니다.
- 2 ▼나 ▲를 사용하여 메뉴간에 이동합니다. 선택(Select) 키를 누르면, 선택된 매개변수가 하이라이트됩니다.
- 3 작동 중 어느 때라도 OSD 스크린을 중단하려면, 메뉴 키를 누르십시오.짧은 시간 내에 키가 눌러 지지 않으면, OSD는 자동으로 사라집니다.

주: 45초동안 아무런 입력 활동이 감지되지 않을 경우, OSD 스크린은 사라지게 됩니다.

온스크린 디스플레이 (OSD) 컨트롤 옵션

컨트롤	설명
밝기	밝기를 증가 또는 감소시킵니다.
수직(V)-위치	화면을 위나 아래로 이동시킵니다.
수평(H)-위치	화면을 좌측이나 우측으로 이동시킵니다.
기본값 복원	모니터를 기본 설정값으로 복원시킵니다.
페이즈(Phase)	자동 조절이 된 후 이미지의 스노 잡음을
	증가시키거나 감소시킵니다.
클록(Clock)	도트 클록은 자동 조절 후 세밀 조절됩니다.
선명도	비디오의 선명도를 조절합니다.
OSD 수평(H)-위치	OSD 위치를 화면에서 수평으로 이동시킵니다. ▲ 버튼이 눌러지면, OSD 컨트롤 메뉴는 화면의 우측으로 이동하게 됩니다. 마찬가지로 ▼ 버튼이 눌러지면, OSD 컨트롤 메뉴는 좌측으로 이동할 것입니다
OSD 수직(V)-Position	OSD 위치를 화면에서 수직으로 이동시킵니다. ▲ 버튼이 눌러지면, OSD 컨트롤 메뉴는 화면의 상단으로 이동하게 됩니다. 마찬가지로 ▼ 버튼이 눌러지면, OSD 컨트롤 메뉴는 하단으로 이동할 것입니다.
OSD 시간	표시되는 OSD 메뉴 양을 조절합니다.
색상 균형	▲나 ▼를 눌러 9300, 6500, 5500, 7500 및
	유저(USER)를 선택합니다. 유저(USER)를 선택할
	경우에만,R/G/B 양을 조절할 수 있습니다. 공장
	기본 설정값으로 복원하려면, 엔터(Enter)를
	누르십시오.
자동 조절(Auto-Adjust)	자동(Auto)을 누르면 이 기능이 활성화됩니다.
	자동조절은 자동으로 V-위치,H-위치, 클록 및 클록
	페이즈를 조절합니다.
기본값 복원	모니터를 기본 설정값으로 복원합니다.
OSD 언어	영어, 불어, 독일어, 스페인어, 일본어에서 선택합니다.
정보 설명	현재 해상도,H-주파수 및 V-주파수를 나타냅니다.

상이한 모드에 대한 조절 필요성을 줄이기 위해, 모니터는 아래의 테이블에 보여지는 바와 같이 가장 흔히 사용되는 기본 설정 모드를 갖추고 있습니다. 이러한 디스플레이 모드 중 하나가 감지될 경우, 모니터는 자동으로 그림 사이즈와 센터링을 조절합니다. 아무런 모드도 일치되지 않으면, 사용자는 선호 모드를 사용자 모드에 저장할 수 있습니다. 모니터는 7개까지의 사용자 모드를 저장할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 사용자 모드로 저장되기 위해 필요한 유일한 조건은 새 디스플레이 정보가 수평 주파수에 대해 1 KHz의 차이를 가지거나, 수직 주파수에 대해서 1 Hz의 차이를 가지거나, 동기 시그널 양극성이 기본 모드와 달라야 합니다.

		수평(H).	대역		
모드	해상도	(KHz)	(MHz)	Η	V
1	VGA 640 x 350 70 Hz	31.47	25.175		
2	VGA 720 x 400 70 Hz	31.47	28.322		
3	VGA 640 x 480 60 Hz	31.47	25.175		
4	MAC 640 x 480 66 Hz	35.00	30.24	-	-
5	VESA 640 x 480 72 Hz	37.86	31.5	-	-
6	VESA 640 x 480 75 Hz	37.50	31.5	-	-
7	VESA 800 x 600 56 Hz	35.16	36	+	+
8	VESA 800 x 600 60 Hz	37.88	40	+	+
9	VESA 800 x 600 75 Hz	46.88	49.5	+	+
10	VESA 800 x 600 72 Hz	48.08	50	+	+
11	MAC 832 x 624 75 Hz	49.72	57.283	-	-
12	VESA 1024 x 768 60 Hz	48.36	65	-	-
13	SUN 1024 x 768 65 Hz	52.45	70.49	-	-
14	VESA 1024 x 768 70 Hz	56.48	75	-	-
15	VESA 1024 x 768 75 Hz	60.02	78.75	+	+
16	SXGA 1280 x 1024 60 Hz	64	108	+	+
17	SXGA 1280 x 1024 75 Hz	80	135	+	+
18	SXGA 1152 x 864 75 Hz	67.5	108	+	+
19	SXGA 1280 x 960 60 Hz	60	108	+	+

모니터는 사용되지 않을 때 자동으로 전력 소모를 감소시키는 전력 관리 기능을 갖추고 있습니다.

모드 전	선력소모						
온(On) 슈립(Sleen)	<50W						
을 집(Sleep) 오프(Off)	<4 w <2W						
터치모니터가	사용되지	않을 때	모니터의	전원을	끄도록	권장합니다.	

주: 유휴(Idle) 상태일 때 모니터는 자동으로 전력 관리 시스템(Power Management System : PMS)으로 들어갑니다. PMS 상태에서 모니터를 활성화하려면, 키보드에서 아무 키나 누르거나 마우스를 움직이십시오.

디스플레이 각도

또렷하게 잘 보기 위해, LCD를 전방으로 (최대 5도까지) 또는 후방으로(최대 90도까지) 기울일 수 있습니다.



주의사항: LCD를 보호할 수 있도록, LCD를 조절할 때, 반드시 베이스를 고정시키고, 스크린을 만지지 않도록 주의하십시오.

4

문제해결

터치모니터와 관련하여 문제가 있을 경우, 다음 테이블을 참조하십시오. 문제가 지속될 경우, 지역 딜러나 저희 서비스 센터에 연락해 주십시오.

일반적 문제 해결방법

문제	제안사항(들)
비고테이 거 중세도	
시스템들 전 우에도	모니터의 전원 스위지가 켜져 있는지 확인하십시오.
모니터가 응답하지 않음	전원을 끄고 모니터의 전원 코드와 시그널 케이블이
	적절히 연결되어 있는지 확인하십시오.
화면의 글자가 흐리게 보임	터치모니터 조절 방법을 참조하여 밝기를
	조절하십시오.
화면이 공백임	작동 중, 모니터 화면은 컴퓨터 전원 절전 기능의 결과로
	자동으로 꺼질 수 있습니다. 아무 키를 눌러 화면이 다시
	나타나는지 보십시오.
	터치모니터 조절 정보 섹션을 참조하여
	밝기를 조절하십시오.
모니터를 처음 켤 때 화면이 깜박임	모니터를 끈 다음 다시 켜 보십시오.
"범위밖 (Out of Range)"표시	컴퓨터의 해상도가 1280 x 1024보다 낮거나 같도록 재구성
	하십시오. 해상도에 관한 추가 정보는
	부록을 참조하십시오.
터치가 작동이 안됨	터치 케이블이 양쪽에 확실히 연결되어 있는지 확인하십시오

4-24 Elo 터치모니터 사용자 지침서

A

기본 해상도

모니터의 기본 해상도는 LCD 패널이 최고의 성능을 보이도록 된 해상도 레벨입니다. LCD 터치모니터의 경우, 기본 해상도는17인치에 대해 1280 x 1024 입니다. 대부분의 경우, 화면 이미지는 기본 해상도에서 볼 때 제일 잘 보입니다. 모니터의 해상도 설정값을 낮출 수는 있지만 높일 수는 없습니다.

입력 비디오	17인치 LCD
640 x 480 (VGA)	입력 포맷을 1280 x 1024로 전환
800 x 600 (SVGA)	입력 포맷을 1280 x 1024로 전환
1024 x 768 (XGA)	입력 포맷을 1280 x 1024로 전환
1280 x 1024 (SXGA)	기본 해상도로 디스플레이

LCD의 기본 해상도는 LCD내의 실제 수평 픽셀 수와 LCD내의 수직 픽셀 수입니다. LCD 해상도는 보통 다음과 같은 기호로 표시됩니다.

VGA	640 x 480
SVGA	800 x 600
XGA	1024 x 768
SXGA	1280 x 1024
UXGA	1600 x 1200

예를 들어, XGA+ 해상도 LCD 패널은 수평으로 1024개의 픽셀에 수직으로 768개의 픽셀을 가지고 있습니다. 입력 비디오는 또한 동일한 조건으로 표시됩니다. SXGA 입력 비디오는 수평으로 1280개의 픽셀에 수직으로 1024개의 픽셀을 가진 형식으로 되어 있습니다. 비디오 입력 포맷에 포함된 입력 픽셀이 패널의 기본 해상도와 일치할 때는 입력 비디오 픽셀 대 LCD 픽셀의 맵핑이 1대 1로 대응됩니다. 예를 들어, 입력 비디오의 열 45와 행 26의 픽셀이 LCD의 열 45와 행 26에 위치하고 있습니다. 입력 해상도가 LCD의 기본 해상도보다 낮은 해상도를 가지는 경우, 비디오 픽셀과 LCD 픽셀간의 직접 대응이 사라지게 됩니다. LCD 컨트롤러는 컨트롤러에 포함된 알고리즘을 사용하여 비디오 픽셀과 LCD 픽셀간의 대응을 계산할 수 있습니다. 알고리즘의 정확도가 비디오 픽셀로부터의 LCD 픽셀 변환의 충실성을 결정합니다. 충실도가 낮은 변환은 폭이 다른 글자처럼 LCD에 표시되는 이미지내에 아티팩트의 결과를 낳을 수 있습니다

B

부록

터치모니터 안전

이 지침서는 터치모니터의 적절한 셋업과 관리에 중요한 정보를 포함하고 있습니다. 귀하의 터치모니터를 설치하고 전원을 켜기 전에, 이 지침서 전체, 특히 2장 (설치) 및 3장 (작동법)을 자세히 읽어 보십시오.

- 감전 위험을 줄이려면, 모든 안전 주의사항을 따르고 절대 터치모니터 케이스를 열지 마십시오.
- 2 클리닝 전에 제품을 끄십시오.
- 3 귀하의 새 터치모니터는 3-와이어, 접지 전원 코드를 장착하고 있습니다. 전원 코드 플러그는 접지된 전원 콘센트에만 사용할 수 있습니다. 이 용도로 설정되지 않은 콘센트에는 플러그를 끼우려고 하지 마십시오. 손상된 전원 코드는 사용하지 마십시오. 터치모니터와 함께 공급된 전원 코드만 사용하십시오. 비허가 전원코드를 사용하면 보증의 효력이 상실될 수 있습니다.
- 4 터치모니터 케이스의 양 옆과 상단에 위치한 슬롯은 환기를 위한 것입니다.환기 슬롯을 막거나 그 안에 무언가를 넣지 마십시오.
- 5 모니터가 건조한 상태를 유지하는 것이 중요합니다. 터치모니터안이나 위로 액체를 붓지 마십시오. 터치모니터가 젖게 되면, 스스로 수리하려고 하지 마십시오.

터치모니터 취급안내

터치모니터 취급안내

다음 사항들은 귀하의 터치모니터가 최적 상태에서 기능할 수 있도록 도와 줍니다.

- · 감전 위험을 피하려면, 브릭 공급품이나 유닛 캐비넷을 해체하지 마십시오. 이 유닛은 사용자가 스스로 보수할 수 없습니다. 클리닝하기 전에 터치모니터를 전원 콘센트에서 빼내는 것을 잊지 마십시오.
- 알코올 (메틸, 에틸 또는 이소프로필)이나 다른 강력한 용제를 사용하지 마십시오.
 회석제 또는 벤젠, 연마 클리너나 압축 공기를 사용하지 마십시오.
- 디스플레이 유닛 케비넷을 세척하려면, 약한 세정제로 약간 적셔진 천조각을 사용하십시오.
- 터치모니터 안에 액체가 들어가지 않도록 하십시오. 액체가 안에 들어간 경우,
 다시 전원을 켜기 전에 유자격 서비스 기술자가 확인하게 하십시오.
- 스크린 표면에 흠을 낼 수 있는 천이나 스폰지로 화면을 닦지 마십시오.
- 터치스크린을 세척하려면, 창문이나 유리 세정제를 사용하십시오. 천조각에 세정제를 묻힌 다음 터치스크린을 닦으십시오. 절대 터치스크린에 세정제를 직접 뿌리지 마십시오.



경고

이 제품은 지방, 주 또는 연방법에 따라 재활용되거나 처분되어야 하는 수은을 포함할 수 있는 기기들로 이루어져 있습니다.(이 시스템내에서, 모니터 디스플레이의 백라이트 램프가 수은을 포함합니다.)



폐기 전기 및 전자장비 (WEEE) 지침

유럽 연합내에서, 이 라벨은 이 제품은 가정 쓰레기와 함께 처분되어서는 안된다는 것을 나타냅니다. 이러한 제품은 회수해서 재활용할 수 있는 적절한 시설로 보내져야 합니다.

C

기술 사양

터치모니터 사양

모델	ET1715L
LCD 디스플레이	17인치 TFT 액티브 매트릭스 패널
디스플레이 크기	337.9(H) x 270.33(V) mm
픽셀 핏치	0.264(H) x 0.264(V) mm
디스플레이 모드	VGA 640 x 350 (70Hz)
	VGA 720 x 400 (70Hz)
	VGA 640 x 480 (60 / 72/ 75Hz)
	SVGA 800 x 600 (56 / 60 / 72/ 75Hz)
	XGA 1024 x 768 (60 / 70 / 75Hz)
최대 해상도	SXGA 1280 x 1024 (60 / 70 / 75Hz)
	SXGA (1280 x 1024) 최대 75Hz
컨트라스트 비율	800 : 1 (일반)
밝기	NonTouch: 일반 280 Cd/m2; 최소 240 Cd/m2
	IntelliTouch: 일반l 258 Cd/m2; 최소 221 Cd/m2
	AccuTouch: 일반 230 Cd/m2; 최소 197 Cd/m2
	표면 커패시티브 터치(Surface Capacitive Touch): 일반
	음파 인식(Acoustic Pulse Recognition): 일반 258 Cd/m2;
응답 시간	Tr: 15 ms Tf: 10 ms (일반)
디스플레이 색상	16.7M
뷰 각도	수직 -80° ~+80° (일반)
	수평 -80₀ ~+80₀ (일반)
입력 신호 비디오	R.G.B. 아날로그 0.7Vp-p,75 ohm
동기	TTL 양 또는 음
신호 커넥터	미니 D-Sub 15 핀
전면 컨트롤	메뉴, ▲ , ▼ , Select(선택), Power(전원)
온 스크린 디스플레이 (OSD)	컨트라스트, 밝기,H-위치, V-위치,
	색상 온도, 페이즈, 클록,OSD 시간, 리콜,,
	언어: 영어, 불어, 독일어, 스페인어, 일본어
플러그 앤 플레이	DDC1 / 2B
터지 패널 (선택사항)	IntelliTouch, AccuTouch, Surface Capacitive Touch, APR
전원 어댑터	입력 AC 100-240V, 50/60Hz
작동 조건 온도	$0_{\rm o}{\rm C} \sim 40_{\rm o}{\rm C} \ (32_{\rm o}{\rm F} \sim 104_{\rm o}{\rm F})$
습노	20% ~ 80% (비응축)
고노	12,000 피트(3,657 미터)까지
저장 조건 온도	$-20_{\circ}C \sim 60_{\circ}C (-4_{\circ}F \sim 140_{\circ}F)$
습도	10% ~ 90% (비응축)
짓수 (높이x 너비x깊이)	391 x 366 x 203mm
중량 (순) 의 고 의	7Kg
인승서	UL, C-UL, FCC-B, CE, VCCI, C-Tick, MPRII, S(Semko)

기계적 이는 거희도	▲르 에 표조권된는 0.000 · (2.02 · ▲) - ↓
위지 성곽도	오뉴의 표군편자는 0.080 m. (2.03 mm) 이하. 주 . tw. 이국이
리키고이드 미드	득 ±1% 이야함. 100.000 터키포이트/in2/15 500 터키포이트/om2) 이상
니시도킨드 글도 디키 하셔려	100,000 디지도 한드/II2 (15,500 디지도 한드/CII2) 이상. 비통 2 일 수 (95 그래)이처
リヘ 毛谷ヨ (Tauch Activation Force)	포증 5년는 (65 그십)이야.
표명 내구성	표면 내구성은 모스 경도 7의 유리와 같음
예상 수명	충, 코팅 또는 움직이는 부품이 없으므로 알려진 마모 메카니즘은
	없습니다. IntelliTouch 기술은 작동에 있어 손가락과 유사한 처필을
	사용하여 한 장소에서 5천만 이상의 터치로 성공적으로
	테스트되었습니다.
밀봉	이 장치는 튀겨지는 액체, 먼지 및 티끌등에 대해 보호되도록 밀봉되어 있습니다.
광학적	
광 투과 (ASTM	90%
D1003에 의거)	
시각 해상도	해상도표의 표면에서 약 1.5 인치 (38 mm) 떨어져
	위치한 테스트 장치로 30배 확대경 하에 USAF 1951
	해상도표를 사용하여 측정된 모든 측정값.
	명료한 표면: 품질의 하락이 눈에 띄지 않으며 탁월함. 무반사 표면: 최소 6:1
광택 (ASTM D2457 에 의거	무반사 표면:
60-도 광택계 사용)	굴곡:60±20 광택 유닛 또는 75±15 광택 유닛
환경적	
화학 저항	터치스크린의 활성 영역은 유리에 영향을 주지 않는
	모든 화학제품에 저항력을 가집니다. 예:
	아세톤
	톨루에
	메틸에틸케톤
	이소프로픽앜코옼
	데티 아그 이
	에널 글고물 아내트사 에티
	암모니아 기반 유리 세정제
	가솔린
	키로신
	식초
정전기 방지	레벨 4 충족(15kV 공기/8 kV 직접 방전 테스트(Contact Discharge)
(EN 61 000-4-2,1995에 의거)	

AccuTouch 터치모니터 사양

기계적	
구성	상단: 투명한 비반사 피니시의 외부 하드 표면 코팅이 된
	폴리에스테르
	내부: 투명한 전도성 코팅
	하단: 균일한 저항 코팅이 된 유리 기판. 상단 및 하단 층은 Elo
	특허 분리기 도트(separator dots)로 분리되어 있음.
위치 정확도	오류의 표준편차는 0.080 in. (2.03 mm) 이하.
	즉 ±1% 이하임.
터치포인트 밀도	100,000 터치포인트/in2(15,500 터치포인트/cm2) 이상.
터치 활성력	보통 4온스 (113 그램)이하.
(Touch Activation Force)	
표면 내구성	마모량 테스트 만족(ASTM D1044), CS-10F 휠, 500 g.
	첨필 경도 3H 만족.
예상 수명	AccuTouch 기술은 작동에 있어 손가락과 유사한 첨필을 사용하여 한
	장소에서 3천 5백만 이상의 터치로 성공적으로 테스트되었습니다.
광학적	
광 투과 (ASTM	550-nm 파장에서 일반적으로 80%(가시 광선)
D1003에 의거)	
시각 해상도	해상도표의 표면에서 약 1.5 인치 (38 mm) 떨어져 위치한
	테스트 장치로 30배 확대경 하에 USAF 1951 해상도표를
	사용하여 측정된 모든 측정값.
	무반사 표면: 최소 6:1
투명도 (ASTM D1003에 의	거)무반사 표면:15% 미만.
광택 (ASTM D2457에 의거)) 무반사 표면:90±20 광택 유닛, 하드 코팅된 전면에서 시험됨.

기계적		
입력 방식	손가락	
글래스 두께	0.118" / 3.0 mr 유리만)	n 기본 (테입, 와이어 및/그리고 사용된 경우 땜납을 제외한
위치 정확도	보고된 터치 좌표는 실제 위치의 1.5%이내입니다(뷰 영역 칫수 기준)	
해상도	터치포인트 물	실도는 4096 x 4096의 컨트롤러 해상도에 기준합니다.
컨트롤러	직렬 (RS232) 크기 2.1" x 3.3	및 USB 1.1 연결을 위해 자동 감지 기능을 가진 컨트롤러 보드 3"(5.4 x 8.4 cm)
광학	ASTM D1003	에 의거 85%까지
환경적		
온도	터치스크린	작동: -15 C ° 에서 70 C° 저장: -50 C° 에서 85 C°
	컨트롤러	작동:0℃ 에서 65℃
	저장:	-25 C° 에서 85 C°
상대 습도	작동/저장: 10여	% - 90% RH, 비응축
화학 저항	물, 암모니아,	이소프로필 알코올 및 유사한 비 연마 세정제
기관 인정	UL, cUL, TUV	ν, CE, FCC 클래스 A & B, CISPR B
밀봉성	NEMA 4 및 12 그리고 IP 65 표준을 충족시키도록	
	밀봉될 수 있	으.
내구성		
표면 내구성	무반사 하드크	코팅은 모스경도 6 이하의 첨필에 의해 긁히지 않습니다.
	실험실에서 1	억 6천만 회 이상의 터치 테스트(기계적 시뮬레이션) 후 눈에
	띄는 품질 저	하 없음.

음파 인식(Acoustic Pulse Recognition) 사양

기계적	
입력 방식	손가락, 손톱, 장갑낀 손 또는 첨필 활성
전기적	
위치 정확도	1% 최대 오류
해상도 정확도	터치포인트 밀도는 4096 x 4096의 컨트롤러 해상도에 기준.
터치 활성력	
(Touch activation force)	보통 2에서 3 온스 (55에서 85 그램)
컨트롤러	보드: USB 1.1
광학적	
광 투과	90%+/-5%
환경적	
화학 저항	터치스크린의 활성 영역은 유리에 영향을 주지 않는
	모든 화학제품에 저항력을 가집니다. 예:
	아세톤, 톨루엔, 메틸에틸 케톤, 이소프로필 알코올, 메틸 알코올, 아세트산 에틸, 암모니아 기반 유리 세정제, 가솔린, 케로신, 식초
내구성	
표면 내구성	표면 내구성은 모스경도 7의 유리와 같음.
예상 수명	층, 코팅 또는 움직이는 부품이 없으므로 알려진 마모
	메카니즘은 없습니다.APR 기술은 작동에 있어 손가락과 유사힌
	첨필을 사용하여 한 장소에서 5천만 이상의 터치로 성공적으로
	테스트되었습니다.

17" LCD 터치모니터 (ET1715L-XXXA-1-G) 칫수



C-36 Elo 터치모니터 사용자 지침서

규제 정보

I. 전기 안전 정보:

A) 제조업체 라벨에 표시되어 있는 전압, 주파수 및 현재 요건사항들이
 준수되어야 합니다. 이 문서에 지정된 것과 다른 전원 소스에 연결하고
 요건사항이 준수되지 않으면, 부적절한 작동, 기기의 손상, 보증효력 상실이
 따를 수 있습니다.

B) 이 기기내에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 이 기기는
 안전 위험으로 간주되는 위험수준의 전압을 생성합니다. 서비스는
 자격있는 서비스 기술자에 의해서만 제공되어야 합니다.

C) 이 기기는 접지된 안전 콘센트에 대한 연결용으로 준비된 통합 안전 접지 와이어를 갖춘 분리가능 전원 코드를 포함하여 제공됩니다.

제공된 승인된 유형이 아닌 것으로 코드를 대체하지 마십시오.
 어떠한 상황에서도, 2-와이어 콘센트에 어댑터 플러그를 사용하지
 마십시오. 이렇게 하면, 접지 와이어의 연속성이 파기됩니다.
 이 기기는 안전 인증의 일환으로 접지 와이어의 사용을 필요로 합니다.
 기기의 변형이나 오용은 심각한 상해나 사망까지 초래할 수 있는 쇼크
 사고를 일으킬 수 있습니다.
 기기를 주 전원에 연결하기 전에 설치에 관해 질문이

있으시면, 자격있는 전기기사나 제조업체에 연락하십시오.

Ⅱ. 방출 및 내성 정보

A) 미국내 사용자에 대한 통지문: 이 장비는 FCC 규칙의 파트 15에 의거하여 검사되었고, 클래스 B 디지털 장치의 제한에 준수하는 것으로 검증되었습니다.
이러한 제한은 일반 가정 또는 상업용 설치 시 유해한 간섭에 대항하여 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고,
사용하고 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치하고 사용하지 않을 경우, 라디오 통신과 함께 해로운 간섭을 일으킬 수 있습니다.

B) 캐나다내의 사용자에 대한 통지문: 이 장비는 산업 캐나다 (IC) 무선 간섭 유발 장비 규정에 의해 제정된 대로, 디지털 장치로부터의 무선 소음 방출에 대한 클래스 B 제한을 준수하고 있습니다.

C) 유럽 연합내 사용자에 대한 통지문: 제공된 전원 코드 및 기기와 함께 제공된 연결 케이블 장치만 사용하십시오. 제공된 코드와 케이블을 다르게 대체하는 것은 다음 표준에 따라 요구되는 방출 및 내성에 관한 전기 안전 또는 CE 마크 인증서를 위반하는 결과를 낳을 수 있습니다.

이 정보 기술 장비(Information Technology Equipment: ITE)는 제조업체 라벨에 다음의 지침 및 표준에 의거하여 이 장비가 검사받았다는 것을 의미하는 CE 마크를 가지고 있어야 합니다.

이 장비는 유럽 표준 EN 55022 클래스 B 에 포함된 EMC 지침 89/336/EEC와 유럽 표준 EN 60950에 포함된 저전압 지침 73/23/EEC가 요구하는 CE 마크의 요건에 따라 검사받았습니다. D) 모든 사용자를 위한 일반 정보: 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고, 사용하고 방출할 수 있습니다. 이 지침서에 따라 설치되고 사용되지 않을 경우, 이 장비는 라디오 및 TV 통신과 함께 간섭을 유발할 수 있습니다. 하지만, 특정 장소 요인이 작용하므로, 특정 설치 상황에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다.

 방출 및 내성 요건을 만족시키려면, 사용자는 다음 사항을 반드시 준수해야 합니다:

a) 이 디지털 장치를 컴퓨터에 연결할 때, 반드시 제공된 I/O 케이블만 사용합니다.

b) 컴플라이언스를 확실시 하기 위해, 공급된 제조업체 승인
 라인 코드만 사용합니다.

c) 사용자는 컴플라이언스 책임자가 명시적으로 승인하지 않은 장치에
대한 변경이나 변형은 이 장치를 작동하는 사용자의 권한을 무효화할
수 있다는 것을 알고 있어야 합니다.

2) 이 장치가 라디오, TV 수신 또는 다른 장비와 간섭을 유발하는 것처럼 보일 경우:

a) 장치를 켜고 꺼 보아 방출의 원천을 확인합니다.

b) 이 장치가 간섭을 유발한다고 검증될 경우, 다음과

같은 방법을 사용하여 간섭을 교정해 보십시오:

i) 영향받은 수신기로부터 이 디지털 장치를 멀리 옮깁니다.
ii) 영향받은 수신기로부터 디지털 장치의 위치를 바꾸어(돌려) 봅니다.

iii) 영향받은 수신기의 안테나의 방향을 바꿉니다.

iv) 디지털 장치를 다른 AC 콘센트에 꽂아 디지털 장치와

수신기가 다른 브랜치 회로에 위치하도록 합니다.

v) 디지털 장치가 사용하지 않는 모든 I/O 케이블의 연결을 해제하고 제거합니다. (연결이 끊어지지 않은 I/O 케이블은

잠재적인 고 RF 방출 레벨의 원천입니다.)

vi) 디지털 장치를 접지된 콘센트에만 꽂습니다. AC 어댑터

플러그를 사용하지 마십시오. (라인 코드 접지선을

제거하거나 절단하면 RF 방출 레벨이 올라갈 수 있고

따라서 사용자에 대해 치명적 쇼크 위험을 가할 수

있습니다.)

추가 도움이 필요하시면, 딜러, 제조업체 또는 경험있는 라디오/TV 기술자에 문의하십시오.

보증

이 문서 또는 구매자에 전달된 주문 승인서에 다르게 명시된 경우를 제외하고, 판매자는 제품이 자재와 기술에 있어 결함이 없다는 것을 구매자에게 보증합니다. 터치모니터와 이 제품의 부품에 대한 보증은 지역에 따라 다릅니다. 그러니 지역 사무실에 연락해 주십시오.

판매자는 부품의 모델 수명에 관하여는 보증하지 않습니다. 판매자의 공급자들은 언제든지 그리고 때때로 제품이나 부품으로 전달되는 부품을 변경할 수 있습니다. 구매자는 상기에 설명된 보증에 의거 제품이 고장날 경우 서면으로 즉시(고장 발견 후 최대한 삽심(30)일이 지나기 전) 판매자에게 통지해야 하고, 그 통지서에 상업적으로 합리적인 방식으로 고장과 관련된 증상의 상세 내역을 기술할 것이며, 가능할 경우, 판매자에게 설치된 제품을 점검할 기회를 제공해야 할 것입니다. 이 통지서는 판매자가 서면으로 다르게 기술한 경우를 제외하고, 이러한 제품에 대한 보증 기간 중 판매자에게 전달되어야 합니다. 이러한 통지서를 제출한 지 삽십(30)일 이내에, 구매자는 결함이 있다고 주장하는 제품을 원래 포장 박스(들)나 기능적으로 동등한 박스에 넣어 포장한 후 구매자의 비용으로 위험을 감수하고 판매자에게 배송해야 할 것입니다.

결함이 있다고 주장되는 제품이 수령되고 판매자가 그 제품이 상기에 설명된 보증을 만족시키지 못한다고 검증한 후 합리적인 시간내에, 판매자는 이러한 고장을 판매자의 선택에 따라 (i) 제품을 수정하거나 수리하거나,(ii) 제품을 교체함으로써 교정할 것입니다. 이러한 제품의 변경, 수리, 또는 교체 그리고 최소한의 보험을 포함하여 제품을 구매자에 반송하는데 드는 비용은 판매자가 부담할 것입니다. 구매자는 제품이 배송 중 분실되거나 손상되는 위험을 감수할 것이며 제품을 보험에 들게 할 수 있습니다. 구매자는 판매자가 결함이 없다고 판명한 제품을 반송하는데 드는 운송비를 판매자에게 환불할 것입니다. 판매자의 선택에 따라, 제품의 변경이나 수리는 판매자의 시설이나 구매자의 건물에서 시행될 수 있습니다. 판매자가 상기에 설명된 보증에 적합하도록 제품을 변경, 수리 또는 교체할 수 없을 경우, 판매자는 판매자의 선택에 따라 판매자가 명시한 보증기간에 걸쳐 정액법(Straight-line basis)에 의거 계산된 감가상각액을 감한 후의 제품의 구매 가격을 구매자에게 환불하거나 구매자 계정에 크레딧으로 제공할 수 있습니다. 이러한 배상절차는 보증의 위반시 구매자의 유일한 배상절차입니다. 상기에 설명된 명시적 보증을 제외하고, 판매자는 제품, 제품의 특정 목적에 대한 적합성, 품질, 상품성, 무해성이나 기타에 관해 법규나 다른 방식으로 명시된 것이든 묵시적인 것이든 다른 어떤 보증도 하지 않습니다. 이 문서에 설명된 보증 외에, 판매자의 직원이나 어떤 제3자도 제품에 관한 보증을 하도록 허가되지 않습니다. 보증 하에 판매자가 가지는 책임은 제품의 구매 가격의 환불에만 제한되어 있습니다. 어떤 상황에서도, 판매자는 구매자에 의한 대체품의 구매 또는 설치 비용, 또는 어떠한 특별, 결과적, 직접 또는 우발적 손상에 대해 책임지지 않습니다.

구매자는 (i) 제품과 모든 시스템 디자인 또는 도면에 대해 구매자가 의도한 사용의 적합성을 평가하고, (ii) 해당 법, 규정, 코드 및 표준에 대한 구매자의 제품 사용의 컴플라이언스를 결정하는 것과 관련하여 위험을 감수할 것이며, 이에 대한 모든 책임으로부터 판매자를 면제할 것에 동의합니다. 구매자는 판매자에 의해 제조되거나 공급된 제품이나 부품을 포함하는 구매자의 제품과 관련되거나 이로부터 야기되는 모든 보증 및 기타 클레임에 대해 완전한 책임을 보유하고 수용합니다. 구매자는 구매자가 제조하고 승인한 제품과 관련한 모든 주장 및 보증에 대해 전적으로 책임을 집니다. 구매자는 구매자의 제품이나 제품과 관련한 대표 또는 보증에서 야기되는 모든 책임, 클레임, 손실, 비용 또는 경비(합리적 변호사 비용 포함)로부터 판매자를 면책하고 그 책임을 면제할 것입니다.



이 클래스 B 디지털 장치는 캐나다의 간섭 유발 장치 규제 (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations의 모든 요건을 만족시킵니다.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

이 장치는 FCC 규칙의 파트 15를 준수합니다. 작동을 위해서는 다음의 2가지 조건을 만족시켜야 합니다 - (1) 이 장치가 위험한 간섭을 유발할 수 없습니다. (2) 이 장치는 반드시 원치않는 작동을 초래할 수 있는 간섭을 포함하여 수령된 간섭을 수용해야만 합니다.

색인



수치

17" LCD 터치모니터 (ET1715L-XXWA-1-G) 첫수, 3

Α

About the Product(제품 정보), 8 About Touchmonitor Adjustments(터치모니터 조절 정보), 17 AccuTouch Touchmonitor Specifications (AccuTouch 터치모니터 사양), 32 Acoustic Pulse Recognition Specifications (음파인식 사양), 34

В

Brightness(밝기), 30

С

Care and Handling of Your Touchmonitor(터치모니터 취급안내), 28 Certifications(인증서), 30 Cleaning Your Touchmonitor(터치모니터 세척하기), 28 Contrast Ratio(컨트라스트 비율), 30 Controls and Adjustment(컨트롤 및 조절), 19

D

Dimensions (HxWxD)(첫수(높이x너비x깊이)), 30 Display Angle(디스플레이 각도), 22 Display Color(디스플레이 색상), 30 Display Mode(디스플레이 모드), 30 Display Size(디스플레이 크기), 30

Ε

Electrical Safety Information(전기 안전 정보), 37 Electrostatic Protection(방전), 32 Environmental Chemical Resistance(환경적 화학 저항), 31, 34 Emissions and Immunity Information(방출 및 내성 정보), 37 Expected Life Performance(예상 수명 정보), 31, 32

F

Front Control(전면 컨트롤), 30 Front Panel Controls(전면 패널 컨트롤), 18

G

Gloss(광택), IntelliTouch, 31

I

Image problem(이미지 문제), 23 Image, scrolling(이미지, 스크롤), 23

Input Signal(입력 신호), 30

Installing APR USB Touch Driver for Windows XP(Windows XP에 대해 APR USB 터치 드라이버 설치하기), 16

Installation and setup (설치 및 셋업), 9

Installing the Driver Software(드라이버 소프트웨어 설치하기), 12

Installing the Serial Touch Driver(직렬 터치드라이버 설치하기), 13

Installing the Serial Touch Driver for MS-DOS and Windows 3.1(MS-DOS 및 Windows 3.1에 대해 직렬 터치드라이버 설치하기), 14

Installing the Serial Touch Driver for Windows XP, Windows 2000, Me, 95/98 and NT 4.0(Windows XP, Windows 2000, Me, 95/98 및 NT 4.0에 대해 직렬 터치드라이버 설치하기), 13

Installing the USB Touch Driver(USB 터치드라이버 설치하기), 15

Installing the USB Touch Driver for Windows XP, Windows 2000, Me, 95/98 and NT 4.0(XP, Windows 2000, Me, 95/98 및 NT 4.0에 대해 USB 터치드라이버 설치하기), 15

Intellitouch Touchmonitor Specifications(Intellitouch 티치모니터 사양), 31

М

Main Unit(메인 유넛), 10 Max. Resolution(최대 해상도), 30

Ν

Native Resolution(기본 해상도), 25

0

Operating Conditions(작동 조건), 30 OSD(온스크린 디스플레이: OSD), 30 OSD Control Options(OSD 컨트롤 옵션), 20 OSD Menu Functions((OSD 메뉴 기능), 19

Ρ

Pixel Pitch(픽셀 핏치), 30 Plug & Play(플러그 앤 플레이), 30 Positional Accuracy(위치 정확도), 31 Power Adapter(전원 어댑터), 30 Power Management System(전력 관리 시스템), 22 Precautions(주의사항), 7 Product Description(제품 설명), 7 Product Overview(제품 개요), 10

R

Rear View(후면 뷰), 10 Regulatory Information(규제 정보), 37 Response Time(응답 시간), 30

S

Sealing Optical(읍틱 밀봉), 31 Signal Connector(신호 커넥터), 30 Solutions to Common Problems(일반적 문제 해결방법), 23 Storage Conditions(보관 조건), 30 Surface Capacity Touchscreen specification(표면 커패시티 터치스크린 사양), 33 Surface Durability(표면 내구성), 31 SVGA, 25 SXGA, 25

т

Technical Specifications(기술 사양), 29 Touch Activation Force(터치 활성력), 31 Touch Interface Connection(터치 인터페이스 연결), 11 Touch not working(터치 작동안됨), 23 Touch Panel(터치패널) (선택사항), 30 Touchpoint Density(터치포인트 밀도), 31 Touchmonitor Safety(터치모니터 안전), 27 Touchmonitor Specifications(터치모니터 사양), 30 Troubleshooting(문제 해결), 23

U

Unpacking Your Touchmonitor(터치모니터 포장풀기), 9 UXGA, 25

۷

VGA, 25 Viewing Angle(뷰 각도), 30 Visual Resolution(시각 해상도), 31

W

Warranty(보증), 39 Weight (Net)(순 중량), 30

Х

XGA, 25

Elo의 웹사이트를 찾아 봐 주세요!

http://www.elotouch.com

다음에 관한 최신 정보를 얻으십시오.

- 제품 정보
- 사양
- 다가오는 행사 뉴스
- *보도자료*
- 소프트웨어 드라이버
- 터치모니터 뉴스레터

Elo 와 연락을 취하는 방법 Elo 의 광범위한 터치 솔루션에 관해 더 알고 싶으시면, 저희 웹사이트 http://www.elotouch.com 을 방문해 주시거나 가까운 사무실로 연락해 주십시오.

북미 Elo TouchSystems 301 Constitution Drive, Menlo Park, CA 94025 USA

(800) ELO-TOUCH (800-356-8682) 전화 650-361-4800 팩스 650-361-4722 eloinfo@elotouch.com 독일 Tyco Electronics Raychem GmbH (Elo TouchSystems Division) Finsinger Feld 1 D-85521 Ottobrunn Germany

전화 +49(0)(89)60822-0 팩스 +49(0)(89)60822-180 elosales@elotouch.com 벨기에

Tyco Electronics Raychem GmbH (Elo TouchSystems Division) Diestsesteenweg 692 B-3010 Kessel-Lo Belgium

전화 +32(0)(16)35-2100 팩스 +32(0)(16)35-2101 elosales@elotouch.com 아시아 태평양

Sun Homada Bldg. 2F 1-19-20 Shin-Yokohama Kanagawa 222-0033 Japan

전화 +81(45)478-2161 팩스 +81(45)478-2180 www.tps.co.jp

\mathbb{I}

시트 어셈블리→인클로저 어셈블리→PCB 기판/보호 커버 어셈블리 → 전면 플레임 어셈블리→LCD 어셈블리→ 백라이트 모듈→램프/커버 어셈블리

